

Upute za montažu

1. Vrsta impulsnih napajanja zatvorenog tipa (obitelj G3, NE, LRS, SE, PFC, HSP, SPV, USP, RST, G5, MSP)

2. Uvod

Impulsni napajanja štiti njegove unutarnje sustave, a namijenjeni su za ugradnju unutar kućišta krajnjeg sustava. Napajanja zatvorenog tipa Mean Well nudi dvije različite skupine napajanja, s ugrađenim ventilatorom ili bez ugrađenog ventilatora, ovisno o njihovoj snazi ili konceptu konstrukcije.

3. Montaža

(1) Prije početka bilo kakvih popravaka ili održavanja, isključite sustav iz uređaja. Pazite da se ne može ponovo slučajno spojiti!

(2) Treba osigurati odgovarajući razmak između pričvrstnih vijaka i unutarnjih komponenti napajanja. Pogledajte sliku kućišta u specifikacijama, kako bi se provjerilo maksimalnu duljinu vijaka.

(3) Smjer montaže drugačiji od standardnog ili rad na visokim temperaturama može podići unutarnju temperaturu komponenti i potrebu da se smanji izlazna struja. Optimalni smjer montaže, krivulja ograničenja vrijednosti struje može se naći u specifikacijama.

(4) Ventilator i ventilacijski otvori ne smiju biti pokriveni. Osigurati razmak od 10-15 cm između izvora napajanja i izvora topline.

(5) Preporučeni kabele ulaz/izlaz prikazani su u nastavku.

1	18	16	14	12	10	8
2	6A	6-10A	10-16A	16-25A	25-32A	32-40A
3	0.75	1.00	1.5	2.5	4	6
4						

1 - Promjer kabela (AWG)

2 - Nazivna struja uređaja (Amp)

3 - Presjek kabela (mm²)

4 - Napomena: struja svakog vodiča treba biti niža do 80% vrijednosti struje date na gore u slučaju korištenja 5 ili više vodova do uređaja



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN

Uvjerite se da su sve žice kabela pravilno stavljene u terminalu i da su vijčane stezaljke čvrsto pritegnute kako bi se osigurao dobar kontakt.

(6) Dodatne informacije o proizvodu možete naći na www.meanwell.com

4. Upozorenja/Napomene!!

- (1) Opasnost od strujnog udara i energetska opasnost. Svi kvarovi trebaju biti provjereni od strane ovlaštene osobe. Ne smije se otvarati kućište napajача!
- (2) Ne instalirati napajanje na mjestima s visokom vlagom ili u blizini vode.
- (3) Ne postavljajte napajanje u područjima s visokom temperaturom okoline, ili u blizini izvora vatre. Maksimalna temperatura okoline je navedeno u specifikacijama.
- (4) Izlazna struja i izlazna snaga ne može premašiti nazivne vrijednosti navedene u specifikacijama.
- (5) Uzemljenje (FG) mora biti spojeno na masu,

(6) Svi napajачи MW su dizajnirani u skladu s propisima o elektromagnetnoj kompatibilnosti a izvješća su dostupne na zahtjev. Napajачи su uređaji koji se nalaze unutar kućišta drugih sustava, nakon integriranja sa značajkama tog sustava po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti krajnjeg sustav mora biti ponovno potvrđeno.

Proizvođač

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel: +886-2-2299-6100

Web: www.meanwell.com



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN