

MANUAL DE INSTALACIÓN REGULADOR Y TUBO GAS

TALOX ESTUFA INFRARROJOS A GAS CON LLAMA AZUL REF. LI188J-B

1



RECUERDE:

El tubo debe tener **35 cm**, córtelo si fuera necesario. Con un tubo más largo, dificultará el encendido de la estufa. Ajuste correctamente el tubo al regulador para evitar cualquier fuga. Use las abrazaderas para mayor fijación.

2



Cuando se abra la válvula del regulador asegúrese que el mando de la estufa se encuentra en posición **(0)**. Presione el mando durante **15-20 segundos** para que llegue el gas hasta el piloto del piezo eléctrico.

15-20 segundos!

3



No deje de presionar el mando, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta "llama mínima". Oirá un click que enciende la llama. Repita si fuera necesario. Siga presionando **15-20 segundos** más para mantener la llama encendida y funcione. Pasados 20 segundos puede soltar y colocar el mando en posición deseada.

15-20 segundos!



SOLUCIÓN A POSIBLE DISFUNCIÓN EN EL ENCENDIDO DE LA ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL DE TALOX:

"Acercar el tubito de la chispa del piezo eléctrico a la salida de gas +/- 2 mm presionando con el dedo".

4



En el **primer encendido** y en cada cambio de bombona, el encendido de la llama puede tardar un poco más, debido a la presencia de aire en el circuito de gas. Si ocurriera, presione a la posición "0" durante 15 o 20 segundos. Es posible generar un poco de humo.

En **posición máximo** puede haber un pequeño ruido o zumbido debido a la presión de gas. Esto significa que la estufa está defectuosa.

5

GRAN POTENCIA CALORÍFICA: 3.800 KW

El calor se dirige hacia arriba, calentando una estancia de hasta **45 m²** de forma uniforme y gradual.



6

IMPORTANTE: VENTILE CON FRECUENCIA LA ESTANCIA DONDE ESTÉ CALENTANDO LA ESTUFA



7

ADVERTENCIA IMPORTANTE

La estufa se apaga automáticamente por seguridad si el analizador detecta niveles altos de CO₂.

Si la estufa no enciende, compruebe el regulador, puede que no proporcione la presión que requiere la estufa o pruebe a cambiar la bombona.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

- La estufa tarda en encender: Utilice un tubo de 35 cm y reducirá el tiempo de encendido.
- La llama es amarilla: Indica una mala combustión, por tanto, es necesario llevar la estufa a un servicio técnico especializado. Puede ocurrir de forma ocasional al mover la estufa o exponerla a una corriente de aire, debido al polvo. Si persiste, llevar la estufa a un servicio técnico especializado.

