

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

FUENTES DE HORNO

Limpieza: Lava la fuente de asar antes del primer uso y después de cada uso con agua tibia y jabón. Evita el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie.

Precalentamiento: Coloca la fuente en el horno mientras se precalienta para evitar choques térmicos que puedan causar grietas. **Uso en Horno:** Utiliza la fuente de asar solo en el horno. No la uses en fogones, hornillos, estufas, o sobre una llama directa.

Temperatura: No excedas la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Ver indicaciones en el pack o información del producto. **Manipulación:** Usa guantes de cocina para manipular la fuente caliente y colócala sobre una superficie resistente al calor para evitar daños a las encimeras o mesas.

Advertencias de Seguridad: Choques Térmicos: Evita cambios bruscos de temperatura. No coloques la fuente caliente directamente sobre superficies frías ni la sumerjas en agua fría inmediatamente después de usarla. **Inspección:** Revisa la fuente regularmente para detectar posibles daños o grietas. No uses la fuente si está dañada. **Niños:** Mantén la fuente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.