

CMPKC22531ED - Cuelece patatas microondas

Instrucciones de uso

Especial microondas

Bolsa para cocinar patatas «expres»

Patatas cocinadas en 4 minutos.

¡Ingenioso!

*También es apto para cocinar castañas**

Lavable y reutilizable

Cocine Easy.

Lea las precauciones de uso antes de utilizar la bolsa para cocinar patatas «expres».

Advertencias:

Lave la bolsa para cocinar patatas con agua caliente y jabón antes de usarla y déjela secar al aire libre.

Manipule la bolsa para cocinar patatas con precaución para evitar cualquier riesgo de quemadura.

Utilice esta bolsa para cocinar patatas únicamente en un horno microondas. No la caliente nunca en el microondas durante más de 4 minutos consecutivos.

Nunca caliente la bolsa para cocinar patatas en vacío.

No la use nunca con alimentos aceitosos o aderezados.

No la utilice nunca con la función grill. Coloque siempre la bolsa para cocinar patatas en el microondas asegurándose de que la bandeja giratoria puede girar libremente y sin obstáculos.

Observaciones:

La duración de la cocción puede variar en función de la potencia del microondas y de otros factores. En caso necesario, cocine los alimentos durante un minuto más para obtener un resultado óptimo.

Si el microondas no tiene bandeja giratoria, gire con precaución la bolsa para cocinar patatas en mitad de la cocción.

Instrucciones:

Coloque entre 1 y 4 patatas lavadas en la bolsa y cierre la solapa.

Introduzca la bolsa en el microondas y póngala a calentar durante 4 minutos entre 600 y 700 W.

Retire delicadamente la bolsa del microondas y saque las patatas con precaución.

90% poliéster - 10% algodón

** Cocción de castañas en el microondas:*

Con la punta de un cuchillo, raje la cáscara de las castañas.

Coloque 10 castañas en la bolsa e introdúzcala durante 1 minuto en el microondas a 800 W.

Pele las castañas y sálaselas ligeramente.

Lavar antes de usar. Wash before use.