



MICROWAVEABLE
NECK PILLOW AND EYE MASK

COJÍN CERVICAL Y ANTIFAZ PARA MICROONDAS

Cuscino per il collo e maschera per microonde
Nekkussen en masker voor magnetron
Máscara para o pescoço e máscara micro ondulável



MICROONDAS
microwave oven



Relleno:
cuentas de cerámica
With ceramic balls



COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER.
RELLENO: BOLAS DE CERÁMICA.

Desenfundable
Removable cover

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Leer atentamente las instrucciones antes de su utilización. Pedir consejo a un profesional antes de usarlo durante el embarazo. Asegurarse de que el forro está limpio y seco antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Retirar la bolsa del relleno las cuentas de cerámica de las fundas del cojín y el antifaz (no calentar sin quitar el relleno). Verificar que el plato giratorio del microondas pueda girar libremente. Introducir las bolsas de relleno de cuentas en el microondas, con medio vaso de agua durante 30 segundos a 800- 1000 W o 60 segundos a 500- 750 W. No calentar si el producto está dañado. Respetar el tiempo de calentamiento y la potencia indicada.

LIMPIEZA

Desenfundable, lavar las fundas a máquina a 30°C. Limpiar la superficie de la bolsa de las cuentas con una esponja húmeda. Después de cada uso, conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz.

SEGURIDAD

En caso de sobrecalentamiento, deje la puerta del microondas abierta y deje que el producto se enfríe durante un mínimo de 10 minutos sin tocarlo. Repita el tiempo de enfriamiento si es necesario. Para sacar el producto del microondas, protéjase las manos con guantes resistentes al calor.

¡ATENCIÓN!

ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO Y PROLONGADO CON LA PIEL. TENGA CUIDADO AL SACAR EL PRODUCTO DEL MICROONDAS. NO INGERIR EL CONTENIDO. NO SOBRECALENTAR. UTILIZAR ÚNICAMENTE EN UN HORNO MICROONDAS. quite la etiqueta y todas las sujeciones de plástico antes de dar este artículo a un niño.

WARNINGS FOR USE

Read instructions carefully before use. Please seek professional advice before use during pregnancy. Ensure that the fur is clean and dry before use.

INSTRUCTIONS FOR USE

Remove the padding containing the ceramic beads from the hot water bottle (do not heat the hot water bottle themselves). Check that the microwave turntable can turn freely. Place the hot water bottle padding together with half of a glass of water in the microwave for 30 seconds at 800 - 1000 W or 60 seconds at 500 - 750 W. Do not heat if the product is damaged. Respect the given time of heating and wattage.

CLEANING

Removable, machine wash the cover at 30 ° C. Clean the surface with a damp sponge, the padding containing the ceramic balls of the hot water bottle. After each use, store at an ambient temperature, away from light.

SAFETY

In the event of the product overheating, leave the microwave door open and let the product cool down for a minimum of 10 minutes before touching it. Repeat this cooling time as much as necessary. To remove your product from the microwave, consider protecting your hands with oven gloves.

CAUTION!

THIS PRODUCT CAN CAUSE BURNS. AVOID ALL PROLONGED AND DIRECT CONTACT WITH THE SKIN. TAKE CARE WHEN REMOVING THIS PRODUCT FROM THE MICROWAVE. DO NOT INGEST THE CONTENTS. DO NOT OVERHEAT. USE ONLY IN A MICROWAVE OVEN. REMOVE TAG AND ALL PLASTIC FASTENERS BEFORE GIVING TO CHILDREN.