

SLOVENČINA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pravéno slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pred prepnutím na rôzne zdroje (tuner, CD prehrávač, MP3 prehrávač atď.) lebo pri pripojení slúchadiel vždy nastavte ovládanie hlasitosti na minimum.

INFORMÁCIE O FUNKCII TLAČIDLA

Krátke stlačenie A: Hlasitosť +

Krátke stlačenie C: Hlasitosť -

Počas hovoru

Krátke stlačenie B: Prijateľ

Dlhé stlačenie B: Odmietnuť

Prehrávanie hudby

Dvojité stlačenie B: Nasledujúca skladba

Trojité stlačenie B: Predchádzajúca skladba

ŠPECIFIKÁCIE

Reproduktoy: 2x10 mm

Impedancia: 16Ω S.P.L (pri 1 kHz)

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 20 Hz - 20 kHz

Citlivosť mikrofónu: -42 dB ±3 dB

Citlivosť: 102 dB ±3 dB

Frekvenčná odozva: 20 Hz - 20 kHz

Zvuk: USB-C

Dĺžka kábla: 1,2 m

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η χρήση ακουστικών σε συνδυασμό με την υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμο βλάβες στην ακοή. Ρυθμίστε πάντα την ένταση στο χαμηλότερο σημείο πριν τη σύνδεση με άλλες πηγές (αυτιοσπότης, συσκευή αναπαραγωγής CD ή MP3, κ.λπ.) ή πριν συνδέσετε τα ακουστικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

Σύντομο πάτημα A: Ένταση +

Σύντομο πάτημα C: Ένταση -

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Σύντομο πάτημα B: Απάντηση

Παρατεταμένο πάτημα B: Απόρριψη

Αναπαραγωγή μουσικής

Διπλό πάτημα B: Επόμενο τραγούδι

Τριπλό πάτημα B: Προηγούμενο τραγούδι

Ίχος: USB-C

Μήκος καλωδίου: 1,2 m

MAGYAR

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A fejhallgató magas hangerővel történő használata tartós hallásromlást okozhat. A hangerőt mindig minimum szintre kell állítani, mielőtt több forrás között váltunk (tuner, CD-lejátszó, MP3-lejátszó stb.), vagy ha a fejhallgatót csatlakoztatjuk.

GOMB FUNKCIÓ RÉSZLETEI

Rövid nyomás A: Hangerő +

Rövid nyomás C: Hangerő -

Hívás közben

Rövid nyomás B: Fogadás

Hosszú nyomás B: Elutasítás

Zenelejátszás

Kettős nyomás B: Következő szám

Háromszori nyomás B: Előző szám

SRPSKI

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Korišćenje slušalica na visokom nivou zvuka može dovesti do trajnog oštećenja sluha. Kontrolu jačine zvuka uvek treba podesiti na minimalni nivo pre prelaska sa jednog izvora na drugi (tjunera, CD plejera, MP3 plejera itd.) ili kada su slušalice priključene.

DETALJI FUNKCIJE DUGMADI

Kratko pritiski A: Jačina zvuka +

Kratko pritiski C: Jačina zvuka -

Tokom poziva

Kratko pritiski B: Odgovori

Dugo pritiski B: Odbij

Reprodukuju muziku

Dvaput pritiski B: Sledeća pesma

Tri puta pritiski B: Prethodna pesma

SVENSKA

SÅKERHETSINSTRUKTIONER

Att använda hörlurar på hög volym kan orsaka permanent hörselkada. Volymkontrollen bör alltid justeras till minsta möjliga nivå innan du växlar mellan flera källor (radio, CD-spelare, MP3-spelare osv.) eller när hörlurarna är anslutna.

KNAPPFUNKTIONSDATA

Lyhyt painallus A: Äänenvoimakkuus +

Lyhyt painallus C: Äänenvoimakkuus -

Puhelun aikana

Lyhyt painallus B: Vastaa

Pitkä painallus B: Hylkää

Toista musiikkia

Kaksoispainallus B: Seuraava kappale

Kolminkertainen painallus B: Edellinen kappale

DANSK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre permanent høreskade. Lydstyrken skal altid justeres til minimumsniveauet, før du skifter mellem flere kilder (tuner, CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) eller når hovedtelefonerne er tilsluttet.

KNAPFUNKTION DETALJER

Kort tryk på A: Lydstyrke +

Kort tryk på C: Lydstyrke -

Under opkald

Kort tryk på B: Besvar

Langt tryk på B: Afvis

Afspil musik

Dobbelt tryk på B: Næste sang

Tre tryk på B: Forrige sang

EU DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD DECLARATION “UE” DE CONFORMITÉ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

The undersigned, on behalf of the manufacturer: