

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

RECIPIENTES CONSERVACIÓN EN FRÍO

La primera vez que utilice el producto, lave la pieza con agua jabonosa usando un paño o esponja y séquela. No apto para hornos, ni fogones, ni placas, ni con la función de grill o gratinado del microondas. Apto para calentar el alimento en el microondas. No utilizar para calentar alimentos de alto contenido en grasas/azúcares (la temperatura puede alcanzar los 300°C). Apto para su uso en frigoríficos y congeladores (máx. -20°C); utilizar con tapa cerrada. No colocar un recipiente lleno de líquido en el congelador.