

# Model 721212

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruction manual

Gebrauchsanweisung

Podręcznik użytkownika

Kasutusjuhend

Manual de instrucciones

Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Manuel d'instructions



DK

NO

SE

FI

GB

DE

PL

ET

ES

IT

NL

FR

# HERVIDOR ELÉCTRICO DE AGUA

## Introducción

Para sacar el mayor provecho de su nuevo hervidor eléctrico, por favor, lea estas instrucciones antes de su uso.

Además, guarde las instrucciones por si necesita consultarlas más adelante.

## Dados técnicos

Voltaje/frecuencia: 220-240 V~ 50/60 Hz

Potencia: 1.500 W

Capacidad: 1,8 litros

Inalámbrico, con base de 360°, elemento térmico oculto, desconexión automática, protección de cocción en seco y jarra de caro pulido.

## Indicaciones especiales de seguridad

El hervidor eléctrico no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con una discapacidad física, sensorial o mental o cualquier otra persona que no sea capaz de utilizar este hervidor eléctrico a no ser que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas por una persona responsable sobre cómo utilizar el electrodoméstico, por su seguridad.

El hervidor eléctrico se calienta mucho durante el uso. Toque solamente el asidero. Tenga cuidado de no quemarse con las piezas calientes del hervidor o de escaldarse con el agua hirviendo o el vapor que sale.

Nunca deje el hervidor eléctrico desatendido mientras esté en funcionamiento. Asegure que está colocado en un lugar fuera del alcance de los niños y que el cable no se descuelgue de la mesa o del espacio de trabajo.

No sumerja el hervidor eléctrico en agua ni en otros líquidos. Evite tocar el hervidor eléctrico con las manos mojadas o húmedas.

El hervidor eléctrico solo debe utilizarse para calentar o hervir agua.

Llene el hervidor eléctrico exclusivamente con agua limpia, fría.

El nivel de agua en el hervidor eléctrico debe encontrarse siempre entre las marcas de MIN y MAX cuando lo conecte.

Asegúrese de que la tapa está colocada antes de calentar el agua.

Desconecte el hervidor eléctrico antes de levantarlo de su base.

Desenchufe el hervidor eléctrico cuando no se esté utilizando.

## Componentes principales

1. Grifo
2. Tapa
3. Botón On/Off
4. Piloto indicador
5. Base



## Antes del uso

Antes de utilizar el hervidor eléctrico por primera vez, llénelo con agua fría hasta la marca MAX, hierva el agua y tírela. Repita este proceso dos veces.

## Uso

Llene el hervidor eléctrico con agua. El nivel de agua debe encontrarse entre las marcas MAX y MIN.

Enchufe el aparato.

Conecte el hervidor eléctrico pulsando el botón de On/Off. La luz de indicación se ilumina.

Una que el agua hierva, el hervidor eléctrico se desconecta automáticamente.

Levante el hervidor eléctrico de la base y utilice el agua para el fin previsto. No se tiene que quitar la tapa cuando esté vertiendo el agua del hervidor.

Precaución: El caño en el hervidor eléctrico expulsará agua y vapor calientes.

Vacíe el agua restante y coloque el hervidor de nuevo en la base.

## Limpieza y mantenimiento

Limpie el exterior del hervidor eléctrico con un paño bien escurrido.

## Eliminación de cal

El hervidor eléctrico debe ser descalcificado con regularidad, en función de la dureza del agua local.

Vierta 200 ml de ácido acético en 600 ml de agua corriente en el hervidor eléctrico y póngalo a hervir.

Deje reposar el hervidor eléctrico aproximadamente 10 minutos después de que se haya desconectado. Vierta la solución y llene el hervidor eléctrico con agua limpia, hiérvala dos veces más para eliminar cualquier residuo de la solución.

También puede utilizar un agente descalcificador comercial disponible en supermercados. Siga las instrucciones en el embalaje.

## Centro de servicio

**Nota: Por favor, cite el número de modelo del producto relacionado con todas las preguntas.**

El número de modelo se muestra en la parte frontal de este manual y en la placa de características del producto.

Para:

- Reclamaciones
- Piezas de recambio
- Devolución de mercancías
- Asuntos de garantía
- Abierto días laborales de 8.00 a 16.00 horas (viernes hasta las 15.30 horas)
- E-mail: [service@hpschou.com](mailto:service@hpschou.com)

## Información medioambiental



Los dispositivos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos y perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente, si los residuos de estos dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) no se eliminan correctamente. Los productos identificados con el siguiente contenedor con ruedas tachado, son dispositivos eléctricos y electrónicos. El contenedor con ruedas tachado indica que los residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica, y que se tienen que recoger por separado.

Fabricado en People's Republic of China (P.R.C)

Fabricante:  
HP Schou A/S  
Nordager 31  
DK-6000 Kolding

© 2017 HP Schou A/S

Todos los derechos reservados. El contenido de este manual no puede ser reproducido, ni total ni tampoco parcialmente, de cualquier forma por medios electrónicos o mecánicos, por ejemplo, fotocopias o publicación, traducción o guardado en un almacén de información y sistema de recuperación, sin la previa autorización por escrito de HP Schou A/S.