

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

RECIPIENTES PORTA-ALIMENTOS (LUNCH BOX)

La primera vez que utilice el producto, lave la pieza con agua jabonosa usando un paño o esponja y séquela. No apto para hornos, fogones/placas, ni microondas. Apto para su uso en frigoríficos y congeladores (máx. -20°C); utilizar con tapa cerrada. No colocar un recipiente demasiado lleno de líquido en el congelador.