

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Bolsas porta alimentos

Instrucciones de Uso: Limpieza: Lava la bolsa antes del primer uso y después de cada uso con agua tibia y jabón. Asegúrate de que esté completamente seca antes de guardarla. Rellenado: Utiliza la bolsa solo para transportar alimentos. Evita colocar objetos pesados o puntiagudos que puedan dañarla, no la fuerce ni llene excesivamente. Almacenamiento: Guarda la bolsa en un lugar limpio y seco. Evita exponerla a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo para prevenir el deterioro del material. Uso Diario: Usa la bolsa regularmente y evita dejar alimentos en ella por largos periodos de tiempo para prevenir olores y la proliferación de bacterias. Advertencias de Seguridad: Materiales: Esta bolsa está hecha de materiales seguros para el contacto con alimentos. Inspección: Revisa la bolsa regularmente para detectar posibles daños, rasgaduras o desgaste. No uses la bolsa si está dañada. Higiene: Mantén la bolsa limpia para evitar proliferación de bacterias y la contaminación cruzada. Lava todas las partes de la bolsa, incluyendo las asas y cierres, regularmente. Puede usar una disolución de 4 gotas de lejía por litro de agua para limpiar las partes más en contacto con el alimento. Calor: No expongas la bolsa a altas temperaturas, como en el microondas o en el lavavajillas, a menos que esté específicamente diseñada para ello.