FOREVER LIGHT

DECORATIVE neon LIGHT

PRECAUTIONS
RECYCLING INFORMATION IN ACCORDANCE WITH THE WEEE DIRECTIVE

EN:
PRECAUTIONS:
1. LED diodes are not replaceable – any unauthorized modification of the device may result in electric shock.
2. The product is not intended to be played by children.
3. Disconnect the device from power source before any rearrangement.
4. Check that device is not damaged before connecting to the mains.
5. Do not repair the damaged product by yourself. Faulty repair may be dangerous for your health or life.
6. Remember to place the product in a place that will not crush or cut any element.
7. Disconnect the power before leaving the house.
8. The product is intended for indoor use. Do not mount the device outdoors.



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be utilized or disposed of with other household waste after the end of their service life. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment, delivering it to a designated point, where such hazardous waste is subjected to the recycling process. Collecting this type of waste in designated places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources.

BG:
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
1. LED диодите не подлежат на смяна – всяка неоторизирана модификация на устройството може да доведе до токов удар.
2. Продуктът не е предназначен за игра от деца.
3. Изключете устройството от източника на захранване преди всяко пренареждане.
4. Проверете дали устройството не е повредено, преди да го свържете към електрическата мрежа.
5. Не поправяйте сами повредения продукт. Грешният ремонт може да бъде опасен за вашето здраве или живот.
6. Не забравяйте да поставите продукта на място, което няма да смачка или среже нито един елемент
7. Изключете захранването, преди да напуснете къщата.
8. Продуктът е предназначен за употреба на закрито. Не монтирайте устройството на открито.



Устройството е маркирано със зачеркната кофа за боклук, в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС за използвано електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Продуктите, маркирани с този символ, не трябва да се използват или изхвърлят с други битови отпадъци след края на експлоатационния им живот. Потребителят е длъжен да се отърве от използваното електрическо и електронно оборудване, като го достави до определено място, където опасните отпадъци се подлагат на процес на рециклиране. Събирането на този вид отпадъци на определени места и правилният процес на тяхното оползотворяване допринасят за опазването на природните ресурси.

CZ:
OPATŘENÍ:
1. LED diody nelze vyměnit - jakákoli neoprávněná úprava zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem.
2. Výrobek není určen k hraní dětmi.
3. Před jakýmkoli přeskupením odpojte zařízení od zdroje napájení.
4. Před připojením k síti zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.
5. Poškozený výrobek neopravujte sami. Chybná oprava může být nebezpečná pro vaše zdraví nebo život.
6. Nezapomeňte umístit výrobek na místo, které nebude drtit ani řezat žádný prvek.
7. Před odchodem z domu odpojte napájení.
8. Výrobek je určen pro vnitřní použití. Nemontujte zařízení venku



Zařízení je označeno přeškrtnutou popelnicí, v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být používány ani vyhazovány do jiného komunálního odpadu po skončení jejich životnosti. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení a doručit je na určené místo, kde je takový nebezpečný odpad podroben procesu recyklace. Sběr tohoto druhu odpadu na vyhrazených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

DE:
VORSICHTSMASSNAHMEN:
1. LED-Dioden sind nicht austauschbar – jede nicht autorisierte Modifikation des Geräts kann zu einem Stromschlag führen.
2. Das Produkt ist nicht dafür gedacht, von Kindern gespielt zu werden.
3. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie Änderungen vornehmen.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
5. Reparieren Sie das beschädigte Produkt nicht selbst. Eine fehlerhafte Reparatur kann Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.
6. Denken Sie daran, das Produkt an einem Ort zu platzieren, an dem keine Elemente zerquetscht oder geschnitten werden.
7. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Haus verlassen.
8. Das Produkt ist für den Innenbereich bestimmt. Montieren Sie das Gerät nicht im Freien.



Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nach Ablauf ihrer Lebensdauer nicht mehr im Hausmüll verwendet oder entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen und an einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, wo diese gefährlichen Abfälle dem Recyclingprozess zugeführt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an speziellen Orten und die ordnungsgemäße Verwertung tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

ET:
ETTEVAATUSABINÕUD:
1. LED-dioodid ei ole vahetatavad – seadme volitamata muutmine võib põhjustada elektrilöögi.
2. Toode ei ole mõeldud lastele mängimiseks.
3. Enne mis tahes ümberkorraldamist ühendage seade toiteallikast lahti.
4. Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade pole kahjustatud.
5. Ärge parandage kahjustatud toodet ise. Vigane remont võib olla ohtlik teie tervisele või elule.
6. Ärge unustage asetada toode kohta, mis ei purusta ega lõika ühtegi elementi.
7. Enne majast lahkumist ühenda vool välja.
8. Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Ärge paigaldage seadet õue.

IT:
PRECAUZIONI:
1. I diodi LED non sono sostituibili: qualsiasi modifica non autorizzata del dispositivo può provocare scosse elettriche.
2. Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
3. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi riorganizzazione.
4. Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di collegarlo alla rete elettrica.
5. Non riparare da soli il prodotto danneggiato. Una riparazione difettosa può essere pericolosa per la salute o la vita.
6. Ricordarsi di posizionare il prodotto in un luogo che non schiacci o tagli alcun elemento.
7. Scollegare l'alimentazione prima di uscire di casa.
8. Il prodotto è destinato all'uso interno. Non montare il dispositivo all'aperto.



Il dispositivo è contrassegnato da un bidone della spazzatura barrato, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/CE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere utilizzati o smaltiti con altri rifiuti domestici dopo la fine della loro vita utile. L'utente è obbligato a disfarsi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, consegnandole ad un punto designato, dove tali rifiuti pericolosi sono sottoposti al processo di riciclaggio. La raccolta di questo tipo di rifiuti in luoghi designati e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali.

LT:
ATSARGUMO PRIEMONĖS:
1. LED diodai nekeičiami – bet koks neleistinas įrenginio modifikavimas gali sukelti elektros smūgį.
2. Gaminys nėra skirtas žaisti vaikams.
3. Prieš pertvarkydami įrenginį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
4. Prieš prijungdami prie elektros tinklo, patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas.
5. Netaisykite sugadinto gaminio patys. Netinkamas remontas gali būti pavojingas jūsų sveikatai ar gyvybei.
6. Nepamirškite gaminio padėti tokioje vietoje, kad nesutraiškytų ir nesupjaustytų jokio elemento.
7. Prieš išeidami iš namų atjunkite maitinimą.
8. Gaminys skirtas naudoti patalpose. Nemontuokite įrenginio lauke.



Prietaisas pažymėtas perbraukta šiukšlių dėže pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl naudotos elektros ir elektroninės įrangos (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Šiuo simboliu pažymėtų gaminių, pasibaigus jų naudojimo laikui, negalima naudoti arba išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotojas privalo atsikratyti panaudotos elektros ir elektroninės įrangos, pristatydamas ją į tam skirtą vietą, kur tokios pavojingos atliekos yra perdirbamos. Šios rūšies atliekų surinkimas tam skirtose vietose ir tinkamas jų panaudojimo procesas prisideda prie gamtos išteklių apsaugos.

LV:
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:
1. LED diodes nav nomaināmas – jebkura nesankcionēta ierīces pārveidošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
2. Produkts nav paredzēts bērniem.
3. Pirms jebkādas pārkārtošanas atvienojiet ierīci no strāvas avota.
4. Pirms pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.
5. Nelabojiet bojāto izstrādājumu paši. Nepareizs remonts var būt bīstams jūsu veselībai vai dzīvībai.
6. Neaizmirstiet produktu novietot vietā, kas nesasmalcina un nesagriež nevienu elementu.
7. Pirms iziešanas no mājas atvienojiet strāvu.
8. Prece ir paredzēta lietošanai iekštelpās. Neuzstādiet ierīci ārpus telpām.



Ierīce ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmantot vai izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lietotājam ir pienākums atbrīvoties no nolietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām, nogādājot tās noteiktā vietā, kur šādi bīstamie atkritumi tiek nodoti pārstrādei. Šāda veida atkritumu savākšana tam paredzētās vietās un pareiza to reģenerācijas process veicina dabas resursu aizsardzību.

PL:
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
1. Diody LED są niewymienialne – zmiany w konstrukcji urządzenia mogą grozić porażeniem prądem.
2. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
3. Przed każdą zmianą ustawienia produktu odłącz go od źródła zasilania.
4. Przed każdym podłączeniem do źródła zasilania przejrzyj produkt w celu wykrycia uszkodzenia.
5. Nie naprawiaj samodzielnie uszkodzonego produktu. Samodzielna naprawa może być niebezpieczna.
6. Pamiętaj aby umieścić produkt w miejscu nienarażającym na zgniecenie lub przecięcie jakiegokolwiek elementu.
7. Odłącz zasilanie przed wyjściem z domu.
8. Produkt jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach. Nie montuj urządzenia na zewnątrz.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

PT:
PRECAUÇÕES:
1. Os diodos LED não são substituíveis – qualquer modificação não autorizada do dispositivo pode resultar em choque elétrico.
2. O produto não se destina a ser jogado por crianças.
3. Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação antes de qualquer rearranjo.
4. Verifique se o dispositivo não está danificado antes de conectá-lo à rede elétrica.
5. Não repare sozinho o produto danificado. O reparo defeituoso pode ser perigoso para sua saúde ou vida.
6. Lembre-se de colocar o produto em um local que não esmague ou corte nenhum elemento.
7. Desligue a energia antes de sair de casa.
8. O produto destina-se a uso interno. Não monte o dispositivo ao ar livre.



O dispositivo está marcado com uma lixeira riscada, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser utilizados ou descartados com o lixo doméstico após o fim de sua vida útil. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado, onde tais resíduos perigosos são submetidos ao processo de reciclagem. A coleta desse tipo de resíduo em locais designados e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais.

RO:
PRECAUȚII:
1. Diodele LED nu sunt înlocuibile - orice modificare neautorizată a dispozitivului poate duce la șocuri electrice.
2. Produsul nu este destinat a fi jucat de copii.
3. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de orice rearanjare.
4. Verificați ca dispozitivul să nu fie deteriorat înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.
5. Nu reparați singur produsul deteriorat. O reparație defectuoasă poate fi periculoasă pentru sănătatea sau viața dumneavoastră.
6. Nu uitați să așezați produsul într-un loc care să nu strivească sau să taie vreun element.
7. Deconectați alimentarea înainte de a părăsi casa.
8. Produsul este destinat utilizării în interior. Nu montați dispozitivul în exterior.



Seade on tähistatud läbikriipsutatud prügikastiga, vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EC kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed – WEEE). Selle sümboliga tähistatud tooteid ei tohi pärast nende kasutusea lõppu utiliseerida ega visata ära koos muude olmejäätmetega. Kasutaja on kohustatud vabanema kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmetest, toimetades need selleks ettenähtud kohta, kus sellised ohtlikud jäätmed suunatakse taaskasutusse. Seda tüüpi jäätmete kogumine selleks ettenähtud kohtadesse ja nende nõuetekohane taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade kaitsele.

ES:

PRECAUCIONES:

1. Los diodos LED no son reemplazables; cualquier modificación no autorizada del dispositivo puede provocar una descarga eléctrica.
2. El producto no está diseñado para que lo jueguen los niños.
3. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier reordenamiento.
4. Compruebe que el dispositivo no esté dañado antes de conectarlo a la red.
5. No repare el producto dañado usted mismo. Una reparación defectuosa puede ser peligrosa para su salud o su vida.
6. Recuerde colocar el producto en un lugar que no aplaste ni corte ningún elemento.
7. Desconecte la energía antes de salir de casa.
8. El producto está diseñado para uso en interiores. No instale el dispositivo al aire libre.



El dispositivo está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2012/19/EC sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados, entregándolos en un punto designado, donde dichos residuos peligrosos son sometidos al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales.

FR:

PRÉCAUTIONS:

1. Les diodes LED ne sont pas remplaçables - toute modification non autorisée de l'appareil peut entraîner un choc électrique.
2. Le produit n'est pas destiné à être joué par des enfants.
3. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant tout réarrangement.
4. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de le brancher sur le secteur.
5. Ne réparez pas vous-même le produit endommagé. Une réparation défectueuse peut être dangereuse pour votre santé ou votre vie.
6. N'oubliez pas de placer le produit dans un endroit qui n'écrasera ou ne coupera aucun élément.
7. Débranchez l'alimentation avant de quitter la maison.
8. Le produit est destiné à une utilisation en intérieur. Ne montez pas l'appareil à l'extérieur.



L'appareil est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être utilisés ou éliminés avec d'autres déchets ménagers après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est obligé de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés, en les livrant à un point désigné, où ces déchets dangereux sont soumis au processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux dédiés et le bon processus de leur valorisation contribuent à la protection des ressources naturelles.

GR:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Οι δίοδοι LED δεν αντικαθίστανται – οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
2. Το προϊόν δεν προορίζεται για παίχνιδι από παιδιά.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε αναδιάταξη.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
5. Μην επισκευάζετε μόνοι σας το κατεστραμμένο προϊόν. Η ελαττωματική επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη ζωή σας.
6. Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το προϊόν σε μέρος που δεν θα συνθλίψει ή θα κόψει κανένα στοιχείο.
7. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν φύγετε από το σπίτι.
8. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.



Η συσκευή επισημαίνεται με σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC για τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - WEEE). Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Ο χρήστης υποχρεούται να απαλλαγεί από τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο, όπου τέτοια επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε διαδικασία ανακύκλωσης. Η συλλογή αυτού του τύπου απορριμμάτων σε καθορισμένους χώρους και η σωστή διαδικασία ανάκτησής τους συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων.

HR:

MJERE PREDOSTROŽNOSTI:

1. LED diode nisu zamjenjive – svaka neovlaštena izmjena uređaja može dovesti do strujnog udara.
2. Proizvod nije namijenjen da se njime igraju djeca.
3. Isključite uređaj iz izvora napajanja prije bilo kakvog preuređivanja.
4. Provjerite da uređaj nije oštećen prije spajanja na električnu mrežu.
5. Nemojte sami popravljati oštećeni proizvod. Neispravan popravak može biti opasan za vaše zdravlje ili život.
6. Ne zaboravite staviti proizvod na mjesto koje neće zgnječiti ili zarezati bilo koji element.
7. Isključite struju prije izlaska iz kuće.
8. Proizvod je namijenjen za unutarnju upotrebu. Nemojte montirati uređaj na otvorenom.



Uređaj je označen prekriženom kantom za smeće, u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EC o korištenoj električnoj i elektroničkoj opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se koristiti ili odlagati s drugim kućnim otpadom nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Korištenu električnu i elektroničku opremu korisnik je dužan riješiti, dostavljajući je na za to određeno mjesto, gdje se takav opasni otpad podvrgava procesu recikliranja. Prikupljanje ove vrste otpada na za to predviđenim mjestima i pravilan proces njihove oporabe doprinose zaštiti prirodnih resursa.

HU:

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

1. A LED diódák nem cserélhetők – a készülék illetéktelen módosítása áramütést okozhat.
2. A termékkel gyermekek nem játszhatnak.
3. Bármilyen átrendezés előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
4. A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e.
5. Ne javítsa meg saját maga a sérült terméket. A hibás javítás veszélyes lehet az Ön egészségére vagy életére.
6. Ne felejtse el olyan helyre helyezni a terméket, amely nem töri össze vagy vágja el az elemeket.
7. Húzza ki az áramellátást, mielőtt elhagyja a házat.
8. A termék beltéri használatra készült. Ne szerelje fel a készüléket a szabadban.



A készülék áthúzott szemeteskukával van megjelölve, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK európai irányelvnek megfelelően (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket élettartamuk lejárta után nem szabad hasznosítani vagy más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles az elhasznált elektromos és elektronikus berendezést megválni, és azt arra kijelölt helyre szállítani, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítási eljárásnak vetik alá. Az ilyen típusú hulladékok kijelölt helyeken történő gyűjtése és hasznosításuk megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez.

Aparatul este marcat cu un coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EC privind echipamentele electrice și electronice uzate (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie utilizate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere după sfârșitul duratei de viață. Utilizatorul este obligat să scape de echipamentele electrice și electronice uzate, livrându-le la un punct desemnat, unde astfel de deșeuri periculoase sunt supuse procesului de reciclare. Colectarea acestui tip de deșeuri în locuri desemnate și procesul adecvat de valorificare a acestora contribuie la protecția resurselor naturale.

SE:
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
1. LED-dioder kan inte bytas ut – varje obehörig modifiering av enheten kan resultera i elektriska stötar.
2. Produkten är inte avsedd att spelas av barn.
3. Koppla bort enheten från strömkällan innan någon omarrangering sker.
4. Kontrollera att enheten inte är skadad innan du ansluter till elnätet.
5. Reparera inte den skadade produkten själv. Felaktig reparation kan vara farligt för din hälsa eller liv.
6. Kom ihåg att placera produkten på ett ställe som inte krossar eller skär av något element.
7. Koppla bort strömmen innan du lämnar huset.
8. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Montera inte enheten utomhus.

Enheten är märkt med en överkorsad soptunna, i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EC om använd elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produkter märkta med denna symbol ska inte användas eller slängas med annat hushållsavfall efter slutet av deras livslängd. Användaren är skyldig att göra sig av med använd elektrisk och elektronisk utrustning och leverera den till en anvisad plats där sådant farligt avfall utsätts för återvinningsprocessen. Att samla in denna typ av avfall på anvisade platser och den korrekta processen för återvinning bidrar till skyddet av naturresurserna.

SK:
PREVENCIA:
1. LED diódy nie sú vymeniteľné – akákoľvek neoprávnená úprava zariadenia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
2. Výrobok nie je určený na hranie pre deti.
3. Pred akýmkoľvek prestavovaním odpojte zariadenie od zdroja napájania.
4. Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené.
5. Poškodený výrobok sami neopravujte. Chybná oprava môže byť nebezpečná pre vaše zdravie alebo život.
6. Nezabudnite umiestniť výrobok na miesto, ktoré nerozdrví ani neporeže žiadny prvok.
7. Pred odchodom z domu odpojte napájanie.
8. Výrobok je určený na vnútorné použitie. Zariadenie nemontujte vonku.

Zariadenie je označené prešktrnutým odpadkovým košom v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení životnosti nemali používať ani likvidovať s iným domovým odpadom. Užívateľ je povinný sa zbaviť použitého elektrického a elektronického zariadenia a odovzdať ho na určené miesto, kde sa takýto nebezpečný odpad podrobuje procesu recyklácie. Zhromažďovanie tohto druhu odpadu na určených miestach a správny proces ich zhodnocovania prispievajú k ochrane prírodných zdrojov.

SL:
PREVIDNOSTNI UKREPI:
1. LED diode niso zamenljive – vsaka nepooblaščena sprememba naprave lahko povzroči električni udar.
2. Izdelek ni namenjen igranju otrok.
3. Pred vsakim preurejanjem napravo odklopite iz vira napajanja.
4. Pred priključitvijo na električno omrežje preverite, da naprava ni poškodovana.
5. Poškodovanega izdelka ne popravljajte sami. Nepravilno popravilo je lahko nevarno za vaše zdravje ali življenje.
6. Ne pozabite postaviti izdelka na mesto, ki ne bo zdrobil ali porezal nobenega elementa.
7. Odklopite napajanje, preden zapustite hišo.
8. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih. Naprave ne montirajte na prostem.

Naprava je označena s prečrtanim košem za smeti, v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o rabljeni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete uporabljati ali odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik se je dolžan znebiti rabljene električne in elektronske opreme in jo dostaviti na za to določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na za to določenih mestih in pravilen postopek njihove predelave prispevata k varovanju naravnih virov.

UA :
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
1. Світлодіоди не підлягають заміні - зміни в конструкції пристрою можуть призвести до ураження електричним струмом.
2. Продукт не призначений для дітей.
3. Перед зміною будь-яких налаштувань від'єднайте виріб від джерела живлення.
4. Перед кожним підключенням до джерела живлення перевіряйте виріб на наявність пошкоджень.
5. Не ремонтуйте пошкоджений виріб самостійно. Самостійний ремонт може бути небезпечним.
6. Пам'ятайте про те, що виріб потрібно розташувати в такому місці, де він не буде підлягати деформації
7. Перед виходом з дому вимкніть живлення.
8. Виріб призначений для використання всередині приміщень. Не встановлюйте пристрій поза приміщенням.

Telforceone SA, ul. Krakowska 119, 50-428 Wroclaw, Poland.
Tel. No: +48 71 717 74 80, e-mail: kontakt@foreverlight.eu, www. foreverlight.eu

