

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Cafeteras italianas y de émbolo

Leer todas las instrucciones. La primera vez que utilice el producto, lave la pieza con agua jabonosa usando un paño o esponja y séquela. No dejar que los niños se acerquen a la cafetera cuando está en uso. Asegurarse de que el chorro de vapor se orienta lejos del usuario. Usar la cafetera sólo para los propósitos que ha sido diseñada. Asegúrese de que la cafetera esté correctamente cerrada antes de utilizarla. No accionar el sistema de apertura/de cierre antes de que se enfríe la cafetera y justo después de retirarla de la fuente de calor. No tocar las superficies calientes, emplear el mango y el tirador. No usar la cafetera sin agua en el destilador. Emplear la(s) fuente(s) de calor apropiada(s) de acuerdo a las instrucciones de uso. Emplear solamente las piezas de recambio del fabricante de acuerdo con el modelo apropiado. En el caso de cafeteras sin contenedor de la infusión de café, emplear la taza de café de una capacidad, tamaño y masa recomendada por el fabricante de la cafetera. Precaución: No tocar el pomo de la tapa de la cafetera mientras se hace el café. Utilizar siempre un guante de horno o paño de cocina apropiado cuando se toque la tapa.