

Instrucciones de uso

RELOJ DESPERTADOR 4 FUNCIONES

HT0852

Lea atentamente el manual y guárdelo para futuras consultas.

Características:

- Funciona con dos pilas LR03, AAA, 1,5 V
- Indicador de fecha
- Visualización de la hora 12 AM/PM o 24 horas
- Visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
- Temporizador.

El cambio de una función a la siguiente se realiza rotando el reloj, la función que se muestra se indica en la parte superior de la pantalla.

Puesta en funcionamiento:

1. Inserción de las pilas:

- Abrir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
- Introducir dos pilas LR03, 1,5 V Tipo AAA respetando la polaridad indicada.
- Cerrar el compartimento de las pilas.
- Una vez instaladas, la pantalla mostrará las 12:00

Configuración:

1. Configuración de la fecha y la hora

- ① Posicionar el despertador de modo que aparezca el calendario, la indicación CALENDRIER debe estar en la parte superior de la pantalla.
- ② Presionar una vez el botón SET, el dígito de la hora parpadeará.
- ③ Presionar el botón ▲ para seleccionar la hora.
- ④ Presionar nuevamente el botón SET para cambiar a la configuración de minutos.
- ⑤ Presionar el botón ▲ para configurar los minutos.
- ⑥ Presionar nuevamente el botón SET para cambiar a la configuración del mes.
- ⑦ Presionar el botón ▲ para configurar el mes.
- ⑧ Presionar nuevamente el botón SET para cambiar a la configuración del día.
- ⑨ Presionar el botón ▲ para configurar el día.
- ⑩ Presionar nuevamente el botón SET para cambiar a la configuración del año.
- ⑪ Presionar el botón ▲ para configurar el año.

- Durante el uso puede seleccionar la visualización de 12 horas am/pm o 24 horas, simplemente presionando el botón ▲.

2. Configuración y activación de la alarma

- ① Colocar el reloj de manera que aparezca la pantalla de alarma, la indicación de ALARME debe estar en la parte superior de la pantalla.
- ② Presionar una vez el botón SET, el dígito de la hora parpadeará.
- ③ Presionar el botón ▲ para seleccionar la hora de la alarma.
- ④ Presionar nuevamente el botón SET para cambiar a la configuración de minutos.
- ⑤ Presionar el botón ▲ para configurar los minutos.
- ⑥ Presionar una vez el botón SET para activar la alarma. Aparecerá el símbolo 🔔.
- ⑦ Presionar tres veces el botón SET para desactivar la alarma. Desaparecerá el símbolo 🔔.

- Cuando suene la alarma, voltear el reloj a cualquier función para interrumpirla .

3. Ajuste de la temperatura

- ① Colocar el reloj de manera que aparezca la pantalla de temperatura, la indicación de TEMPERATURE debe estar en la parte superior de la pantalla.
- ② Presionar el botón ▲ para cambiar la visualización de grados Celsius a grados Fahrenheit.

4. Configuración del temporizador/ cuenta regresiva.

- ① Colocar el reloj de manera que aparezca la pantalla del temporizador, la indicación de TIMER debe estar en la parte superior de la pantalla.
- ② Presionar una vez el botón SET, el dígito de los minutos parpadeará.
- ③ Presionar el botón ▲ para seleccionar el número de minutos deseados.
- ④ Presionar una vez el botón SET, el dígito de los segundos parpadeará.
- ⑤ Presionar el botón ▲ para seleccionar el número de segundos deseados.
- ⑥ El temporizador está preparado, posicionar el reloj en cualquier otra función y volver a colocarlo en TIMER para iniciar la cuenta regresiva.

Limpieza y mantenimiento:

Limpiar el dispositivo con un paño suave y seco.
No usar detergente ya que esto puede dañar el aparato.

Notas de eliminación:



Una vez finalizada su vida útil, este producto es un equipo eléctrico y electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe desecharse con la basura doméstica. Pregunte a las autoridades locales sobre el sistema de reciclaje instaurado.



Importado por:
GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

