

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

SARTENES

La primera vez que utilice el producto, lave la pieza con agua jabonosa usando un paño o esponja y séquela. No caliente en exceso la pieza vacía. Acompañela del aceite o líquido con el que vaya a cocinar desde el principio. Utilice el fuego del diámetro adecuado para cada pieza, evitará derrochar energía. En caso de utilizar llama de gas, evite que está alcance el mango de la sartén o las asas pues podría sobrecalentarlas y llegar a quemar. Si su mango o asa/s se afloja, apriete el tornillo de sujeción con un destornillador. Mantenga siempre el mango y asas firmes y si no lo consigue, deseche la pieza. No utilice utensilios de cocina cortantes, no corte los alimentos directamente sobre la pieza. Use preferiblemente utensilios de madera o nylon. No usar en horno o microondas, salvo que esté expresamente indicado para ello. Niños: Mantener fuera del alcance de los niños para evitar accidentes. Si cocina con niños no les deje manipular elementos sin su constante supervisión y control.