

HT0126  
STATION MÉTÉO D'INTÉRIEUR  
INDOOR WEATHER STATION  
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE INTERIOR  
WETTERSTATION FÜR DEN INNENGEBRAUCH  
STAZIONE METEO PER INTERNI  
WEERSTATION VOOR BINNEN  
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE INTERIOR



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# FR-Mode d'emploi - HT0126 – STATION MÉTÉO D'INTÉRIEUR

**IMPORTANT, A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE. A LIRE ATTENTIVEMENT.**

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.

**Contenu de l'emballage :** • 1 station météo d'intérieur • 1 Notice d'utilisation

**Boutons de réglages :** 1. Bouton SET / 2. Bouton HAUT / 3. Bouton BAS

**Caractéristiques :**

Heure (format 12/24H) / Alarme / Thermomètre : plage de température intérieure : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / Hygromètre : plage d'humidité intérieure : 20% ~ 90%

Ce produit peut être posé ou accroché. Fixations non incluses. Utiliser le type de fixations adapté au support.

## FNCTIONNEMENT

En mode heure, appuyez une fois sur la touche SET pour afficher l'heure de l'alarme. En mode heure, appuyez une fois sur la touche HAUT pour afficher la température et l'humidité maximales ou minimales relevées. En mode température et humidité max. ou min., maintenir la touche HAUT enfoncée pour effacer les relevés de température et d'humidité max. ou min. En mode alarme, appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour activer / désactiver la fonction d'alarme. En mode heure, appuyez sur BAS pour changer l'affichage de la température en °C ou °F.

## RÉGLAGE DE L'HEURE

En mode heure, maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. La séquence de réglage est Heure > Minute > Quitter. Appuyez sur les touches HAUT ou BAS une fois pour augmenter ou baisser d'un cran le réglage, maintenez la touche HAUT ou BAS pendant 2 secondes pour augmenter ou baisser plus rapidement. Le réglage sera confirmé après 30 secondes sans activité.

## RÉGLAGE DE L'ALARME

En mode Heure, appuyez sur la touche SET pour afficher l'heure de l'alarme, puis maintenez la touche SET pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. La séquence de réglage est Heure de l'alarme -> Minute de l'alarme-> Quitter. Pendant le processus de réglage, touchez la touche UP une fois et avancez ; Maintenir la touche UP pendant 2 secondes pour avancer plus rapidement. Pendant le processus de réglage, touchez la touche DOWN une fois et revenez ; maintenez la touche DOWN pendant 2 secondes, revenez plus rapidement. Le réglage sera confirmé et quitté sans aucune opération au bout de 30 secondes. Lors du déclenchement de l'alarme, l'icône d'alarme clignote. L'alarme sonne durant une minute. L'alarme s'arrête automatiquement si aucune opération n'est effectuée au bout d'une minute. Le processus se répète le lendemain à la même heure.

## ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME

En mode alarme, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour activer/désactiver la fonction d'alarme.

## FORMAT D'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

En mode alarme, touchez la touche BAS pour changer le format d'affichage de la température en °C ou en °F.

## Alimentation :

Fonctionne avec 2 piles AAA, LR03, 1,5 V – non incluses.

Mise en place et remplacement des piles :

Retirer le cache par pression. Enlever les piles usagées et les remplacer par des piles AAA, LR03, 1,5 V – en respectant la polarité indiquée. Remplacer le cache à l'identique.

Précautions d'emploi :

Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Tenir les piles hors de portée des enfants.

## ELIMINATION :



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être jeté avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès des autorités locales concernant le système de recyclage en vigueur.

	Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire
	Utilisation intérieure uniquement

# ENG- Instructions for use - HT0126 – INDOOR WEATHER STATION

## IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

In order to ensure safe and adequate installation and use, as well as correct functioning of the product, be sure to follow these instructions carefully and keep them for future use.

**Contents of the package:** • 1 Indoor weather station • 1 Instruction leaflet

**Setting Buttons:** 1. SET Button / 2. UP Button / 3. DOWN Button

### Details:

Time (12/24Hr format) / Alarm / Thermometer: indoor temperature range: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) /

Hygrometer: indoor humidity range: 20% ~ 90%

This product can be placed on a surface or wall-mounted. Wall attachments not included. Use the type of wall attachments suitable for the surface.

### OPERATION

In time mode, press the SET button once to display the alarm time. In time mode, press the UP button once to display the maximum or minimum temperature and humidity reading. In max or min temperature and humidity mode keep the UP button pressed down to erase the max or min temperature and humidity readings. In alarm mode, press the UP or DOWN button to activate / deactivate the alarm function. In time mode, press DOWN to change the temperature display to/from °C or °F.

### SETTING THE TIME

In time mode, keep the SET button pressed down for 3 seconds to go into time set mode. The setting sequence is Hour > Minute > End. Press the UP or DOWN buttons once to increase or decrease the setting by one level, keep the UP or DOWN button pressed for 2 seconds to increase or decrease more quickly. The setting is confirmed after 30 seconds of non-activity.

### SETTING THE ALARM

In time mode, press the SET button to display the alarm time, then keep the SET button held down for 3 seconds to go into alarm set mode. The setting sequence is Alarm hour > Alarm minute > End. During the setting process, press the UP button once to advance; Hold down the UP button for 2 seconds to advance more quickly. During the setting process, press the DOWN button once to go back; Hold down the DOWN button for 2 seconds to go back more quickly. Setting will be confirmed and exited if no operation occurs after 30 seconds.

When the alarm goes off, the alarm icon flashes. The alarm will sound for one minute. The alarm will stop automatically if nothing is touched after one minute. The process repeats the next day at the same time.

### ACTIVATION/DEACTIVATION OF THE ALARM

In alarm mode, press the UP or DOWN button to activate / deactivate the alarm function.

### TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

In alarm mode, press the DOWN button to change the temperature display format to/from °C or °F.

### Power supply:

Works with 2 AAA, LR03, 1,5 V- batteries, not included.

Installing and replacing batteries:

Remove the battery cover by applying pressure to it. Remove the old batteries and replace them with AAA, LR03, 1,5 V- batteries, noting the polarity shown. Replace the battery cover exactly as it was.

Warnings for use:

The batteries should not be recharged. Batteries should be removed from the product before charging. Different types of batteries or new and old batteries should not be mixed. The batteries should be installed with care taken to respect the polarity. Old batteries should be removed from the device. The terminals on a battery or rechargeable battery must not be placed in a short-circuit. Keep the batteries out of reach of children.

### DISPOSAL:



This product constitutes electrical and electronic waste, which is harmful to the environment and to human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.

	Complies with requirements stated by the community regulator
	For indoor use only

# ES-Instrucciones de uso - HT0126 – ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE INTERIOR

## IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

**Contenido del embalaje:** • 1 estación meteorológica de interior • 1 manual de uso

**Botones de ajuste:** 1. Botón SET / 2. Botón ARRIBA / 3. Botón ABAJO

**Características:** Hora (formato 12/24 h) / Alarma / Termómetro: rango de temperatura interior: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) / Higrimetría: rango de humedad interior: 20 % ~ 90 %

Este producto puede colocarse sobre un mueble o colgarse de una pared. Fijaciones no incluidas. Utilice fijaciones adecuadas al soporte.

### FUNCIONAMIENTO

En el modo hora, pulse una vez el botón SET para que se muestre la hora de la alarma. En el modo hora, pulse una vez el botón ARRIBA para que se muestre la temperatura y la humedad máximas o mínimas medidas. En el modo temperatura y humedad máx. o mín., mantenga el botón ARRIBA presionado para borrar las lecturas de temperatura y de humedad máx. o mín. En el modo alarma, pulse los botones ARRIBA o ABAJO para activar/desactivar la función de alarma. En el modo hora, pulse el botón ABAJO para cambiar la visualización de la temperatura de °C a °F o viceversa.

### AJUSTE DE LA HORA

En el modo hora, mantenga pulsado el botón SET durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora. La secuencia de ajuste es Hora > Minuto > Salir. Pulse los botones ARRIBA o ABAJO una vez para aumentar o disminuir el ajuste en una unidad; mantenga pulsados los botones ARRIBA o ABAJO durante 2 segundos para aumentar o disminuir los valores más rápidamente. El ajuste quedará confirmado tras 30 segundos de inactividad.

### AJUSTE DE LA ALARMA

En el modo hora, pulse el botón SET para que se muestre la hora de la alarma y, a continuación, mantenga pulsado el botón SET durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma. La secuencia de ajuste es Hora de la alarma > Minuto de la alarma > Salir. Durante el proceso de ajuste, pulse el botón ARRIBA una vez y avance; mantenga pulsado el botón ARRIBA durante 2 segundos para avanzar más rápidamente. Durante el proceso de ajuste, pulse el botón ABAJO una vez y retroceda; mantenga pulsado el botón ABAJO durante 2 segundos para retroceder más rápidamente. El ajuste quedará confirmado tras 30 segundos sin realizarse ninguna operación.

Al activarse una alarma, el icono de la alarma parpadea. La alarma sonará durante un minuto. La alarma se detendrá sola al cabo de un minuto si no se realiza ninguna acción. El proceso se repetirá al día siguiente a la misma hora.

### ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

En el modo alarma, pulse los botones ARRIBA o ABAJO para activar/desactivar la función de alarma.

### FORMATO DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA

En el modo alarma, pulse el botón ABAJO para cambiar el formato de visualización de la temperatura de °C a °F o viceversa.

**Alimentación:** Funciona con 2 pilas AAA-LR03 de 1,5 V-, no incluidas.

Colocación y sustitución de las pilas:

Retire la tapa ejerciendo presión. Quite las pilas usadas y sustitúyalas por pilas AAA-LR03 de 1,5 V- respetando la polaridad indicada. Vuelva a colocar la tapa.

Precauciones de uso

No intente recargar pilas que no sean recargables. En caso de usar pilas recargables, retírelas del producto antes de ponerlas a cargar. No mezcle distintos tipos de pilas/pilas recargables, ni pilas/pilas recargables nuevas y usadas. Coloque las pilas/pilas recargables respetando la polaridad. Una vez gastadas, quite las pilas/pilas recargables del producto. No ponga en cortocircuito los bornes de una pila/pila recargable.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

### ELIMINACIÓN:



Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante las autoridades locales acerca del sistema de reciclaje en vigor en su localidad.

	Este producto cumple las exigencias fijadas por la normativa comunitaria
	Apto para ser usado únicamente en interior

## DE-Bedienungsanleitung - HT0126 – WETTERSTATION FÜR DEN INNENGEBRAUCH

### WICHTIG, FÜR SPÄTERE EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN: AUFMERKSAM LESEN.

Um eine sichere und ordnungsgemäße Installation und Verwendung sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen stets sorgfältig und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.

**Verpackungsinhalt:** • 1 Wetterstation für den Innengebrauch • 1 Bedienungsanleitung **Einstelltasten:** 1. SET-Taste / 2. Taste UP / 3. Taste DOWN **Merkmale:** Uhrzeit (Format 12/24 h) / Alarm / Thermometer: Temperaturbereich innen: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) / Hygrometer: Luftfeuchtigkeitbereich innen: 20 % ~ 90 %

Dieses Produkt kann hingestellt oder aufgehängt werden. Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie den für den entsprechenden Untergrund geeigneten Befestigungstyp.

**FUNKTIONSEIWEISE** Drücken Sie im Uhrzeitmodus einmal die SET-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie im Uhrzeitmodus einmal die Taste UP, um die höchste oder niedrigste gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Halten Sie im Modus maximale oder minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Taste UP gedrückt, um die Messwerte für die maximale oder minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu löschen. Drücken Sie im Alarmmodus die Taste UP oder DOWN, um die Alarmfunktion zu aktivieren/deaktivieren. Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste DOWN, um die Temperaturanzeige auf °C oder °F umzustellen.

**EINSTELLEN DER UHRZEIT** Halten Sie im Uhrzeitmodus die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zum Einstellen der Uhrzeit aufzurufen. Die Einstellsequenz ist Stunde > Minute > Beenden. Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN einmal, um die Einstellung um eine Stufe zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die Taste UP oder DOWN 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung schneller zu erhöhen oder zu verlangsamen. Die Einstellung wird nach 30 Sekunden Inaktivität übernommen.

**EINSTELLEN DES ALARMS** Drücken Sie im Uhrzeitmodus die SET-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen. Halten Sie die SET-Taste dann 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus für die Einstellung des Alarms aufzurufen. Die Einstellsequenz ist Alarmstunde -> Alarmminute-> Beenden. Während des Einstellvorgangs berühren Sie die Taste UP einmal, um vorwärts zu navigieren; halten Sie die Taste UP zwei Sekunden lang gedrückt, um schneller vorwärts zu navigieren. Berühren Sie während des Einstellvorgangs die Taste DOWN einmal, um rückwärts zu navigieren; halten Sie die Taste DOWN zwei Sekunden lang gedrückt; um schneller rückwärts zu navigieren. Die Einstellung wird gespeichert und nach 30 Sekunden Inaktivität wird der Einstellungsmodus beendet.

Beim Auslösen des Alarms blinkt das Alarmsymbol. Der Alarm ertönt eine Minute lang. Der Alarm stoppt automatisch, wenn nach einer Minute keine Bedienung erfolgt. Der Vorgang wiederholt sich am nächsten Tag zu gleichen Zeit.

**AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES ALARMS** Drücken Sie im Alarmmodus die Taste UP oder DOWN, um die Alarmfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

#### FORMAT DER TEMPERATURANZEIGE

Berühren Sie im Alarmmodus die Taste DOWN, um das Format der Temperaturanzeige zu °C oder °F zu ändern.

**Stromzufuhr:** Betrieb mit 2 AAA-Batterien LR03, 1,5 V– (nicht im Lieferumfang enthalten).

Einsetzen und Austauschen der Batterien:

Entfernen Sie die Abdeckung durch Drücken. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und ersetzen Sie sie durch AAA-Batterien LR03, 1,5 V– unter Beachtung der angegebenen Polarität. Bringen Sie die Abdeckung wieder an ihrem Platz an.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

Die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden. Verschiedene Typen von Batterien oder Akkus oder neue und gebrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht gemischt werden. Batterien oder Akkus müssen unter Beachtung der Polarität eingesetzt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden. Batterie- oder Akkukontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### ENTSORGUNG:



Bei diesem Produkt handelt es sich um DOWNfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Hausabfall entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach dem geltenden Recyclingsystem.

	Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften
	Nur für den Innengebrauch

Herausgegeben von Groupe CMP 157, avenue Charles Floquet – Bât 4C/4D - 93150 Le Blanc-Mesnil – Frankreich

[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com) - Hergestellt in China

# NL - Gebruiksaanwijzing - HT0126 - WEERSTATION VOOR BINNEN

## **BELANGRIJK: BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. AANDACHTIG DOORLEZEN.**

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.

Inhoud: • 1 weerstation voor binnen • 1 gebruiksaanwijzing

**Instelknoppen:** 1. Knop SET / 2. Knop OMHOOG / 3. Knop OMLAAG

### **Eigenschappen:**

Tijd (12/24u-formaat) / Alarm / Thermometer: temperatuurbereik binnen: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) /

Hygrometer: vochtigheidsbereik binnenshuis: 20% ~ 90%

Dit product kan worden geplaatst of opgehangen. Bevestiging niet inbegrepen. Gebruik de juiste soort bevestigingen voor de houder.

### **GEBRUIK**

Druk in de tijdmodus eenmaal op de SET-toets om de alarmtijd weer te geven. Druk in de tijdmodus eenmaal op de OMHOOG-toets om de maximale of minimale temperatuur en vochtigheid weer te geven. Houd in de modus max. of min. temperatuur en vochtigheid de OMHOOG-toets ingedrukt om de metingen max. of min. temperatuur en vochtigheid te wissen. Druk in de alarmmodus op de toets OMHOOG of OMLAAG om de alarmfunctie in of uit te schakelen. Druk in de tijdmodus op OMLAAG om de temperatuurweergave te wijzigen in °C of °F.

### **TIJD INSTELLEN**

Houd in de tijdmodus de SET-toets 3 seconden ingedrukt om naar de modus tijdstellingen te gaan. De volgorde van de instellingen is Uur > Minuut > Exit. Druk eenmaal op de toets OMHOOG of OMLAAG om te verhogen of te verlagen, houd de toets OMHOOG of OMLAAG 2 seconden ingedrukt om sneller te verhogen of te verlagen. De instelling wordt bevestigd na 30 seconden zonder activiteit.

### **ALARM INSTELLEN**

Druk in de tijdmodus op de SET-toets om de alarmtijd weer te geven en houd vervolgens de SET-toets 3 seconden ingedrukt om naar de modus alarminstellingen te gaan. De instellingsvolgorde is Uur -> Minuut -> Stoppen. Druk eenmaal op de toets UP om te verhogen, houd de toets UP 2 seconden ingedrukt om sneller te verhogen. Druk eenmaal op de toets DOWN om te verlagen, houd de toets DOWN 2 seconden ingedrukt om sneller te verlagen. De instelling wordt na 30 seconden zonder activiteit bevestigd en afgesloten. Wanneer het alarm afgaat, knippert het alarmpictogram. Het alarm gaat een minuut lang af. Het alarm stopt automatisch na een minuut zonder activiteit. Het proces herhaalt zich de volgende dag op hetzelfde tijdstip.

### **ALARM INSCHAKELLEN/UITSCHAKELLEN**

Druk in de alarmmodus op de toets UP of DOWN om de alarmfunctie in of uit te schakelen.

### **TEMPERATUURWEERGAVE**

Druk in de alarmmodus op OMLAAG om de temperatuurweergave te wijzigen in °C of °F.

### **Voeding:**

Werkt op 2 LR03 AAA-batterijen, 1,5 V-, niet inbegrepen.

Batterijen plaatsen en vervangen:

Druk op het klepje en schuif het los. Haal de gebruikte batterijen eruit en vervang ze door LR03 AAA-batterijen, 1,5 V-, in de aangegeven polariteitsrichting. Plaats het klepje op dezelfde wijze weer terug.



Voorzorgsmaatregelen:

De batterijen hoeven niet opgeladen te worden. De accu's moeten uit het product worden verwijderd voordat deze worden opgeladen. De verschillende soorten batterijen of accu's of nieuwe en gebruikte batterijen of accu's mogen niet door elkaar worden gebruikt. De batterijen of de accu's moeten geplaatst worden in de aangegeven polariteitsrichting. Gebruikte batterijen of de accu's moeten uit het product worden verwijderd. De polen van een batterij of een accu mogen niet worden kortgesloten. Batterijen buiten bereik van kinderen houden.

### **VERWIJDERING:**



Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Vraag na bij uw gemeente welk recyclingstelsel van toepassing is.

	Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.
	Alleen voor gebruik binnenshuis

# Istruzioni per l'uso IT- HT0126 – STAZIONE METEO PER INTERNI

**IMPORTANTE, CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE**

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.

**Contenuto della confezione:** • 1 stazione meteo per interni • 1 manuale d'uso

**Tasti di regolazione:** 1. Tasto SET / 2. Tasto HAUT / 3. Tasto BAS

## Caratteristiche:

ora (formato 12/24H) / allarme sveglia / termometro: intervallo di temperatura interna: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / igrometro: intervallo di umidità interna: 20% ~ 90%

Questo prodotto può essere appoggiato o appeso. Fissaggi non inclusi. Utilizzare il tipo di fissaggi adatti al supporto.

## FUNZIONAMENTO

In modalità ora premere una volta il tasto SET per visualizzare l'ora della sveglia. In modalità ora premere una volta il tasto HAUT per visualizzare la temperatura e l'umidità massime o minime rilevate. In modalità temperatura e umidità max o min mantenere il tasto HAUT inserito per eliminare le letture di temperatura e di umidità max o min. In modalità sveglia premere il tasto HAUT o BAS per attivare/disattivare la funzione sveglia. Mantenere premuto il tasto BAS per cambiare la visualizzazione della temperatura in °C o in °F.

## REGOLAZIONE DELL'ORA

In modalità ora mantenere il tasto SET inserito per 3 secondi per passare alla modalità di regolazione dell'ora. La sequenza di regolazione è: Ora > Minuto > Esci. Premere i tasti HAUT o BAS una volta per aumentare o abbassare di una tacca la regolazione, mantenere il tasto HAUT o BAS per 2 secondi per aumentare o abbassare più rapidamente. La regolazione sarà confermata dopo 30 secondi di inattività.

## REGOLAZIONE DELL'ALLARME SVEGLIA

In modalità Ora premere il tasto SET per visualizzare l'ora della sveglia, poi mantenere il tasto SET per 3 secondi per passare alla modalità di regolazione della sveglia. La sequenza di regolazione è Ora dell'allarme sveglia > Minuto dell'allarme sveglia > Esci. Durante il processo di regolazione toccare il tasto UP una volta e proseguire; mantenere il tasto UP per 2 secondi per continuare più rapidamente. Durante il processo di regolazione toccare il tasto DOWN una volta e tornare indietro; mantenere il tasto DOWN per 2 secondi, tornare indietro più rapidamente. La regolazione sarà confermata e terminata senza alcuna operazione dopo 30 secondi.

Durante l'attivazione dell'allarme sveglia la relativa icona lampeggia. La sveglia suona per un minuto. La sveglia si ferma automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione dopo un minuto. Il processo si ripete il giorno dopo alla stessa ora.

## ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME SVEGLIA

In modalità sveglia premere il tasto UP o DOWN per attivare/disattivare la funzione di allarme sveglia.

## FORMATO DI VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA

In modalità sveglia toccare il tasto BAS per cambiare il formato di visualizzazione della temperatura in °C o in °F.

## Alimentazione:

Funziona con 2 batterie AAA, LR03, 1,5 V– non incluse.

Inserimento e sostituzione delle batterie:

Aprire il coperchio mediante pressione. Rimuovere le batterie vecchie e sostituirle con batterie AA, LR6 - 1,5 V, rispettando la polarità indicata. Riposizionare il coperchio come originalmente.

Precauzioni d'impiego

Non ricaricare le batterie. Rimuovere gli accumulatori dal prodotto prima di effettuare la ricarica. Non mescolare tra loro le batterie o gli accumulatori di tipo diverso o le batterie e gli accumulatori nuovi e usati. Posizionare le batterie o gli accumulatori rispettando la giusta polarità. Rimuovere dal prodotto le batterie o gli accumulatori usati. Non mettere in corto-circuito i morsetti di una batteria o di un accumulatore. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

## SMALTIMENTO



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.

	Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria
	Utilizzare esclusivamente all'interno

# FR- Modo de utilização - HT0126 – ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE INTERIOR

## IMPORTANTE - A CONSERVAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE.

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.

**Conteúdo da embalagem:** • 1 Estação meteorológica de interior • 1 Manual de utilizador

**Botões de regulação:** 1. Botão SET (definir) / 2. Botão HAUT (cima) / 3. Botão BAS (baixo)

**Características:** Hora (formato 12/24H) / Alarme / Termómetro: intervalo de temperatura interior: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / Higrómetro: intervalo de humidade interior: 20% ~ 90%

Este dispositivo pode ser pousado ou pendurado. Fixações não incluídas. Utilize o tipo de fixação adequado para o suporte.

### FUNCIONAMENTO

No modo de hora, prima o botão SET (definir) uma vez para visualizar a hora do alarme. No modo de hora, prima uma vez a tecla UP para visualizar as leituras de temperatura e humidade máximas ou mínimas. No modo de temperatura e humidade máximas ou mínimas, mantenha premida a tecla HAUT (cima) para apagar as leituras de temperatura e humidade máximas ou mínimas. No modo de alarme, prima a tecla HAUT (cima) ou BAS (baixo) para ativar/desativar a função de alarme. No modo de hora, prima BAS (baixo) para mudar a visualização da temperatura para °C ou °F.

### REGULAÇÃO DA HORA

No modo de hora, mantenha premido o botão SET (definir) durante 3 segundos para entrar no modo de regulação da hora. A sequência de regulação é Hora > Minuto > Sair. Prima os botões HAUT (cima) ou BAS (baixo) uma vez para aumentar ou diminuir uma unidade na regulação; mantenha premido o botão HAUT (cima) ou BAS (baixo) durante 2 segundos para aumentar ou diminuir a regulação mais rapidamente. A regulação será confirmada após 30 segundos sem atividade.

### REGULAÇÃO DO ALARME

No modo Hora, prima o botão SET (definir) para visualizar a hora do alarme e, em seguida, mantenha premido o botão SET (definir) durante 3 segundos para entrar no modo de regulação do alarme. A sequência de regulação é Hora do alarme -> Minuto do alarme-> Sair. Durante o processo de regulação, toque uma vez no botão UP (cima) para avançar; mantenha premido o botão UP (cima) durante 2 segundos para avançar mais rapidamente. Durante o processo de regulação, toque uma vez no botão DOWN (baixo) para retroceder; mantenha premido o botão DOWN (baixo) durante 2 segundos para retroceder mais rapidamente. A regulação será confirmada e abandonada sem qualquer operação após 30 segundos.

Quando o alarme é acionado, o respetivo ícone fica intermitente. O alarme toca durante um minuto. O alarme deixa de tocar automaticamente se não for efetuada qualquer operação após um minuto. O processo é repetido no dia seguinte, à mesma hora.

### ATIVACÃO/DESATIVACÃO DO ALARME

No modo de alarme, prima o botão UP (cima) ou DOWN (baixo) para ativar/desativar a função de alarme.

### FORMATO DE APRESENTAÇÃO DA TEMPERATURA

No modo de alarme, toque no botão BAS (baixo) para alterar o formato de apresentação da temperatura para °C ou °F.

**Alimentação:** Funciona com 2 pilhas AAA, LR03, 1,5 V – não incluídas.

Colocação e substituição das pilhas:

Pressione a tampa para a remover. Retire as pilhas desgastadas e substitua-as por pilhas AAA, LR03, 1,5 V – respeitando a polaridade indicada. Recoloque a tampa da mesma forma.

Cuidados na utilização:

As pilhas não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas. Não devem ser misturados tipos diferentes de pilhas ou baterias recarregáveis, nem pilhas ou baterias recarregáveis novas e usadas. As pilhas ou baterias recarregáveis devem ser colocadas respeitando a polaridade. As pilhas ou baterias recarregáveis desgastadas devem ser retiradas do produto. Os terminais da pilha ou pilha recarregável não devem ser colocados em curto-circuito. Manter as pilhas fora do alcance das crianças.

### ELIMINAÇÃO:



Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto da sua autoridade local sobre qual o sistema de reciclagem em vigor.

	Cumprir os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.
	Utilização apenas em espaços interiores.

Editado por Groupe CMP - 157, avenue Charles Floquet – Bât. 4C/4D - 93150 Le Blanc-Mesnil – França

[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com) - Fabricado na China