

INSTRUCCIÓN DE USO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

CACEROLAS Y RESTO MOLDES DE HORNO

Limpieza: Lava la fuente de asar antes del primer uso y después de cada uso con agua tibia y jabón. Evita el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie.

Pre calentamiento: Coloca la fuente en el horno mientras se precalienta para evitar choques térmicos que puedan causar grietas.

Uso en Horno: Utiliza la fuente de asar solo en el horno. No la uses en fogones, hornillos, estufas, o sobre una llama directa.

Temperatura: No excedas la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Ver indicaciones en el pack o información del producto.

Manipulación: Usa guantes de cocina para manipular la fuente caliente y colócala sobre una superficie resistente al calor para evitar daños a las encimeras o mesas.

Advertencias de Seguridad: Choques Térmicos, Evita cambios bruscos de temperatura. No coloques la fuente caliente directamente sobre superficies frías ni la sumerjas en agua fría inmediatamente después de usarla.

Inspección: Revisa la fuente regularmente para detectar posibles daños o grietas. No uses la fuente si está dañada.

Niños: Mantén la fuente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.