

KM5005

TEMPORIZADOR MAGNÉTICO GIRATORIO

COOK
CONCEPT

Funciona con tres pilas AAA, LR03 no incluidas.

Colocación y reemplazo de pilas:

Dependiendo del modelo, quitar la tapa con un destornillador. Poner las pilas AAA, LR03, respetando la polaridad indicada. Volver a poner la tapa en su sitio.

Precauciones de uso:

Las pilas no recargables no se pueden recargar. Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de ser cargadas. Los distintos tipos de pilas y las pilas nuevas y usadas no se deben mezclar. Las pilas deben insertarse respetando la polaridad. Las pilas gastadas deben quitarse del producto. Los terminales de una pila no deben cortocircuitarse. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.



FUNCIÓN TEMPORIZADOR

- Girar el anillo hacia la derecha para aumentar y hacia la izquierda para reducir el tiempo de la cuenta atrás.
- Para iniciar la cuenta atrás, presionar rápidamente ●
- Al final de la cuenta atrás, la alarma sonará y la pantalla parpadeará.
- Para parar la alarma, presionar rápidamente ●
- Ajustar el sonido de la alarma en la parte trasera: silencio / volumen medio / volumen máximo

FUNCIÓN CRONÓMETRO

- Para poner el cronómetro a cero, presionar largamente ●
- Para iniciar o detener el cronómetro, presionar rápidamente ●
- El brillo de la pantalla disminuye automáticamente cuando no se manipula el temporizador. El temporizador se detendrá automáticamente después de 5 segundos de inactividad.



Importado por:
GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.