

# Combo clavier et souris sans fil Dell multi-appareils

KM7120W




## Guide de l'utilisateur

Modèle combo : KM7120W  
Modèle réglementaire : KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



# Remarques, Mises en garde et Avertissements

---

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui vous permettent de mieux utiliser votre ordinateur.
  -  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique un risque de dommages au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
  -  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages aux biens, de blessures corporelles ou de mort.
- 

**Copyright © 2020-2022 Dell Inc. Tous droits réservés.** Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2022 - 03

Rév. A02


# Sommaire

---

<b>Contenu de la boîte .....</b>	<b>4</b>
<b>Caractéristiques .....</b>	<b>5</b>
<b>Souris.....</b>	<b>5</b>
Vue de dessus .....	5
Vue de dessous .....	6
<b>Clavier.....</b>	<b>7</b>
Vue de dessus .....	7
Vue de dessous .....	7
<b>Dell Peripheral Manager .....</b>	<b>8</b>
<b>Configuration de votre souris sans fil .....</b>	<b>9</b>
Installation de la pile .....	9
<b>Appairage de votre souris sans fil .....</b>	<b>11</b>
Appairage avec un dongle USB .....	11
Appairage de votre souris via Bluetooth .....	12
Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth.....	14
<b>Configuration de votre clavier sans fil .....</b>	<b>16</b>
<b>Appairage de votre clavier sans fil .....</b>	<b>18</b>
Appairage avec un dongle USB .....	18
Appairage de votre clavier via Bluetooth.....	19
Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth.....	21
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>23</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>25</b>
<b>Informations légales .....</b>	<b>29</b>

# Contenu de la boîte

---



- 1 Clavier sans fil
- 2 Souris sans fil
- 3 Documents


- 4 Dongle
- 5 Piles de type AA (3)



# Caractéristiques

## Souris

### Vue de dessus




- 1 Bouton gauche
- 2 Bouton droit
- 3 Molette de défilement
- 4 Bouton avant
- 5 Bouton arrière
- 6 Voyants du mode de connexion
  - LED blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
  - LED blanc fixe : L'appareil est connecté à l'ordinateur
  - LED orange clignotant : La batterie de l'appareil est faible
- 7 Bouton du mode de connexion
- 8 Étiquettes PPID



## Souris

Vue de dessous




1 Capteur optique

2 Bouton d'alimentation




# Clavier

## Vue de dessus



## Vue de dessous



- |   |                              |   |                      |
|---|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Bouton d'alimentation        | 4 | Couvercle de la pile |
| 2 | Voyants du mode de connexion | 5 | Étiquettes PPID      |
- LED blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
  - LED blanc fixe : L'appareil est connecté à l'ordinateur
  - LED orange clignotant : La batterie de l'appareil est faible
- 3 Bouton de sélection du mode de connexion



# Dell Peripheral Manager

---

Le logiciel Dell Peripheral Manager vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Attribuer des raccourcis de programme aux boutons ou aux touches programmables du périphérique via l'onglet Action.
- Afficher les informations du périphérique, telles que la version du firmware et l'état de la pile via l'onglet Info.
- Mettre à jour la version du firmware de vos périphériques.
- Appairer des autres périphériques avec le dongle USB RF ou directement avec votre ordinateur via Bluetooth.


Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Dell Peripheral Manager* sur la page du produit à l'adresse suivante : **[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)**.



# Configuration de votre souris sans fil

## Installation de la pile


1. Repérez la fente du couvercle de la pile sous la souris. Utilisez un doigt pour ouvrir et retirer le couvercle.




2. Retirez le dongle USB sans fil du compartiment.




3. Insérez une pile AA dans le compartiment de la pile.




4. Remettez le couvercle de la souris.



5. Poussez le bouton d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.



 **REMARQUE** : Assurez-vous que la souris est à une distance de moins de dix mètres de votre ordinateur.



# Appairage de votre souris sans fil


Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec des appareils via USB ou Bluetooth. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

## Appairage avec un dongle USB


**REMARQUE :** Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un appareil en utilisant l'appairage universel de Dell

1. Branchez le dongle USB universel de Dell sur un port USB de votre ordinateur.


**REMARQUE :** Le périphérique RF a été pré-appairé en usine.



2. Le voyant du mode de connexion (10) de la souris s'allume pour indiquer l'appairage universel de Dell, puis s'éteint.




3. La souris a été appairée avec votre appareil USB.




## Appairage de votre souris via Bluetooth

Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (2\*) s'allume, indiquant que la deuxième connexion Bluetooth a été sélectionnée.



2. Le voyant du mode de connexion (2\*) clignote pendant 3 minutes, indiquant que votre souris est en mode d'appairage.



3. Apparez votre souris avec votre ordinateur via Bluetooth.
  - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
  - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Souris Dell**.







**REMARQUE** : Si la souris MS5320W n'est pas listée, vérifiez que le mode d'appairage de la souris est activé.

**4.** Vérifiez le processus d'appairage sur la souris et sur l'appareil.


Le deuxième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que la souris et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.




## Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre souris sans fil via Bluetooth.

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (3\*) s'allume, indiquant que la troisième connexion Bluetooth a été sélectionnée.



2. Le voyant de la troisième connexion Bluetooth (3\*) commence à clignoter pour confirmer que le mode d'appairage est activé.



3. Apparez votre souris avec votre ordinateur via Bluetooth.
  - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
  - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Souris Dell**.






**REMARQUE** : Si la souris MS5320W n'est pas listé, vérifiez que le mode d'appairage de la souris est activé.


**4.** Vérifiez le processus d'appairage sur la souris et sur l'appareil.

Le troisième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que la souris et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.




# Configuration de votre clavier sans fil


1. Retirez le couvercle des piles.




2. Insérez des piles AA dans le compartiment des piles.




3. Remettez le couvercle du compartiment des piles.



4. Poussez le bouton d'alimentation vers la droite pour allumer le clavier.




 **REMARQUE :** Assurez-vous que le clavier est à une distance de moins de dix mètres de votre ordinateur.



# Appairage de votre clavier sans fil


Votre clavier sans fil Dell peut être appairé avec des appareils via USB ou Bluetooth. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

## Appairage avec un dongle USB


 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter votre clavier sans fil à un appareil en utilisant l'appairage universel de Dell

1. Branchez le dongle USB universel de Dell sur un port USB de votre ordinateur.


 **REMARQUE** : Le périphérique RF a été pré-appairé en usine.



2. Le voyant du mode de connexion du clavier est réglé par défaut sur l'appairage universel de Dell.




3. Le clavier a été appairé avec votre appareil USB.



## Appairage de votre clavier via Bluetooth


Vous pouvez connecter votre clavier sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre clavier (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (2\*) s'allume, indiquant que la deuxième connexion Bluetooth a été sélectionnée.




2. Appairez votre clavier avec votre ordinateur via Bluetooth.
  - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
  - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Clavier Dell**.




 **REMARQUE** : Si la souris Dell Mobile MS3320W n'est pas listée, vérifiez que le mode d'appairage de la souris est activé.

**3.** Vérifiez le processus d'appairage sur le clavier et sur l'appareil.


Le deuxième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que le clavier et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.




## Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre clavier sans fil via Bluetooth.

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre clavier (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (3\*) s'allume, indiquant que la troisième connexion Bluetooth a été sélectionnée.




2. Appairez votre clavier avec votre ordinateur via Bluetooth.
  - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
  - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Clavier Dell**.

 **REMARQUE** : Si le clavier KB740 n'est pas listé, appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth du clavier pour vous assurer que le mode d'appairage est activé.



**3. Vérifiez le processus d'appairage sur le clavier et sur l'appareil.**

Le troisième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que le clavier et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.



# Caractéristiques techniques

---

## Générales

Numéro de modèle de la souris	MS5320W
Type de connexion	Technologies sans fil 2,4 GHz et Bluetooth combinées
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11/10/8/7/XP/ Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red Hat</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC :</li></ul>
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11/10/8</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC :</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat</li></ul>

## Électriques

Tension de fonctionnement	0,9 V – 1,6 V
Pile nécessaire	Une pile AA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Portée de pile requise	Jusqu'à 10 m

## Caractéristiques physiques

Poids (sans pile)	84 g
Dimensions :	
• Longueur	114,50 mm (4,51 po)
• Largeur	69,70 mm (2,74 po)
• Hauteur	41,60 mm (1,64 po)

## Environnement

Température :	
• Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
• Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	95% d'humidité relative maximum ; sans condensation



## Générales

Numéro de modèle du clavier KB740

Type de connexion

Technologies sans fil 2,4 GHz et Bluetooth combinées

Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)

- Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat
- Chrome et Android
- SE MAC :

Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)

- Windows 11/10/8
- Chrome et Android
- SE MAC :
- Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

## Électriques

Tension de fonctionnement

Pile nécessaire

2,2 V – 3,0 V

Transmission radio

Deux piles AA

Portée de pile requise

Communication bidirectionnelle

Jusqu'à 10 m

## Caractéristiques physiques

Poids (sans pile)

500,90 g

Dimensions :

- Longueur 122mm (4,80 po)
- Largeur 363,40 mm (14,31 po)
- Hauteur 35,52 mm (1,40 po)

## Environnement

Température :

- Fonctionnement 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
- Stockage -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Humidité de stockage

95% d'humidité relative maximum ; sans condensation



# Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'utiliser la souris/le clavier	Le voyant LED blanc sur la souris ne s'allume pas lorsque la souris est allumée.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez si les piles ont été insérées correctement. Les extrémités « + » et « - » des piles doivent être placées comme indiqué sur l'étiquette dans le compartiment des piles.</li><li>2. Vérifiez le niveau des piles.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la souris utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.</li><li>• Si les piles sont épuisées, remplacez-les.</li></ul></li><li>3. Éteignez puis rallumez la souris ou le clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas.</li><li>4. Assurez-vous que le dongle USB est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.</li><li>5. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle USB sur un autre port USB de votre ordinateur.</li></ol>



Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'appairer la souris/le clavier avec l'ordinateur via Bluetooth	L'icône Bluetooth de l'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous connectez la souris à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la souris/le clavier utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.</li> <li>• Si les piles sont épuisées, remplacez-les.</li> </ul> </li> <li>2. Éteignez puis rallumez la souris ou le clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas.</li> <li>3. Redémarrez votre ordinateur.</li> <li>4. Vérifiez que le système d'exploitation est bien Windows 11/10/Windows 8/ Chrome/Android.</li> <li>5. Assurez-vous que la souris/le clavier est réglé en mode Bluetooth Low Energy (BLE) sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</li> <li>6. Éteignez puis rallumez, puis activez Bluetooth. Mode Low Energy (BLE) de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</li> </ol>



<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Le pointeur de la souris ne bouge pas	Le pointeur de la souris ne répond pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la souris utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.</li> <li>Si les piles sont épuisées, remplacez-les.</li> </ul> </li> </ol>
Les boutons gauche/droit ne marchent pas	Aucune réaction lorsque le bouton gauche ou droit de la souris est appuyé	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éteignez puis rallumez la souris. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote dix fois en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas.</li> <li>Redémarrez votre ordinateur.</li> </ol>
Impossible d'appairer la souris/le clavier avec l'ordinateur.	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la souris/du clavier avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la souris/le clavier utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.</li> <li>Si les piles sont épuisées, remplacez-les.</li> </ul> </li> </ol>



<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Impossible d'appairer la souris/le clavier avec l'ordinateur.	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la souris/du clavier avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Éteignez puis rallumez la souris ou le clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote dix fois en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas.</li> <li>3. Redémarrez votre ordinateur.</li> </ol>
La connexion sans fil est interrompue	Une souris qui a été appairée précédemment ne fonctionne plus sur l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le dongle USB est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des dupicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.</li> <li>2. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle USB sur un autre port USB de votre ordinateur.</li> </ol>



# Informations légales

---

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si vous l'avez obtenu en achetant un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

### Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse **Dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

### Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions du contrat d'utilisateur final et de la garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

### Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions de garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

