

CÁPSULA REUTILIZABLE

Prueba tus cafés favoritos gracias a estas cápsulas reutilizables de acero inoxidable compatibles con Nespresso®.

MODO DE EMPLEO




Rellenar la cápsula con café molido y presionar con la parte posterior de la cuchara dosificadora.
Fill the capsule with a thin grind and press it down using the back of the measuring spoon.



Cerrar la cápsula e introducirla en la cafetera. Iniciar el programa habitual.
Close the capsule and insert it into your coffee machine. Start the usual program.



Una vez la cápsula haya sido utilizada, recuperarla con unas pinzas.
Once the capsule used, recover it in the bin capsules using forceps.



Esta caja contiene:
- 1 cápsula de acero inoxidable compatible con Nespresso®
- 1 cuchara dosificadora
- 1 cepillo de limpieza

This box includes:
- 1 stainless steel capsule Nespresso® compatible
- 1 measuring spoon
- 1 cleaning brush

MANTENIMIENTO:
Para abrir la cápsula, dar un golpe seco a la tapa en la base del fregadero. Después de cada uso, vaciar la cápsula completamente y lavar con agua jabonosa sin detergente abrasivo. Utilizar el cepillo de limpieza para lavar la rejilla de la cápsula si es necesario.

MAINTENANCE:
To open the capsule, tap the lid sharply on the bottom of the sink. After each use, empty the pod completely and wash it in soapy water without any harsh detergent. Use the cleaning brush to wash the capsule grid if necessary.



ATENCIÓN: para el buen funcionamiento de tu máquina de café, desechar la cápsula si está deformada por haberse caído o si el sello de silicona está roto o dañado.

CAUTION: in order for your machine to function correctly, dispose of the pod if it is misshapen from being dropped or if the silicone seal is broken or damaged.

COMPATIBLE CON NESPRESSO®

LAVABLE
REUTILIZABLE
ECONÓMICA

REEMPLAZA LAS
CÁPSULAS DE
USO ÚNICO

PRUEBA LOS
CAFÉS MOLIDOS
DE TU ELECCIÓN

WASHABLE
REUSABLE
ECONOMICAL