muvit iO

ES

TIRA LED AMBIENTAL PARA TV



works with Hey Google

works with Siri Shortcuts

WORKS WITH alexa



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido la Tira LED USB Wi-Fi TV RGB 3m con sensor ambiental y función música MIOLST005. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo use en ambientes con mucha humedad.

2. Bajo ninguna circunstancia instale el producto cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, éste se puede calentar.

3. Si al desempaquetar el producto observa que está dañado, por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que está en perfecto estado.

4. No someta el producto a fuerzas externas.

5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.

6. Los productos de iluminación tales como las bombillas o tiras LED que se encuentran fundidos o que ya no se usen, deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.

7. Por favor, confirme que el voltaje se ajusta a la tensión de trabajo de este producto antes de utilizarlo. Un voltaje inadecuado puede dañar el producto y causar riesgos de seguridad.

8. La fuente de luz de este producto no puede ser reemplazada.

9. La tira LED generará calor, por favor, mantenga el flujo de aire para una mejor disipación del calor.

10. No doble los LEDs de la tira LED más de 90 grados para evitar dañar el producto.

11. No utilice el producto cerca del agua para evitar que resulte dañado o se produzcan circunstancias inesperadas.

12. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

13. No exceda la distancia máxima extendida de la tira LED.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Introducción

- Este producto funciona mejor en un entorno oscuro.


- Este producto se puede utilizar en la televisión o en el monitor, en otros lugares de recreo, etc.

- Mediante el modo de detección de pantalla la tira LED reproducirá automáticamente los colores captados en la pantalla de la zona más cercana al sensor. Podrá controlar la tira LED mediante la aplicación muvit iO Home.





1. Tira LED
2. Conector de la tira LED
3. Conector USB
4. Ajuste de brillo/reinicio de Wi-Fi
5. Modo de luz encendido/apagado
6. Luz LED indicadora/sensor de música
7. Controlador Wi-Fi
8. Sensor de color/luz



Ajuste de brillo/reinicio de Wi-Fi

1. Pulse: ajustar el brillo.

2. Mantenga pulsado: (ajuste de brillo/reinicio de Wi-Fi) durante 5s, la luz indicadora del mando parpadeará rápidamente (dos veces por segundo), indicando que el reinicio de Wi-Fi está hecho y el dispositivo está listo para emparejarse (la tira LED inteligente añadida anteriormente se eliminará).

Luz LED indicadora

1. Intermitente rápido: 1 parpadeo cada segundo, Modo EZ de emparejamiento.

2. Intermitente lento: 1 parpadeo cada 2 segundos, Modo AP de emparejamiento.

3. Fija: diferentes colores y modo música.

4. Parpadeo lento (respiración): modo detección de color y luz.

Nota: este producto tiene una función de memoria, se mantiene en cualquier modo antes de apagar, y volverá automáticamente al modo antes de apagar después de encenderlo de nuevo.


ESPECIFICACIONES


- Dimensiones controlador Wi-Fi: 68*32.7*13mm
- Color: negro
- Control mediante: App, asistentes de voz y controlador Wi-Fi
- Fuente de alimentación: puerto USB (5V 1A)
- Fuente de luz: módulo 5050 RGB
- Vida útil: 50000 horas
- Longitud de conexión: 5m (Máx.)
- Entorno de trabajo: Temperaturas -20ºC a 55ºC y humedad 0% a 80% RH
- Instalación: mediante adhesivo de doble cara
- Compatible con Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)

Instalación en la TV


Antes de pegar la tira LED en la televisión/monitor es conveniente hacer las conexiones y comprobar su correcto funcionamiento. Tanto en el conector como en la tira hay una marca que indica a qué lado debe estar el "+" (positivo), es importante que coincida en todas las conexiones, de lo contrario habrá tramos con diferente color o sin color.


1. Limpie la zona donde desea instalar la tira LED y manténgala limpia.






2. Pegue la tira LED en la parte posterior o en el borde de su televisor o monitor, utilice el conector para mantener la tira LED al borde en las esquinas. Por favor, coloque la tira LED con cuidado.









3. Conecte firme y correctamente el conector de la tira LED en el controlador a la tira LED con la polaridad orientada en la misma dirección + y -.

4. Retire la cinta adhesiva de la parte posterior del controlador y coloque el controlador en su posición. Conecte la clavija del sensor de color al conector del controlador.

5. Instale y fije verticalmente el sensor de color en el lado izquierdo o derecho de la pantalla con la cabeza del sensor de color y el borde del dispositivo alienados verticalmente.

6. Finalizada la instalación, conecte el dispositivo a una fuente de alimentación. Si la tira se resetea o se bloquea la App utiliza un adaptador de corriente de 2A para alimentar la tira LED. Listo para su uso.





USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la App, dele a “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse en “Obtener código de verificación”, pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos, cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta, pulse “Guardar” para finalizar el registro.






3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación pulse “+” o “Añadir dispositivo”, si el indicador del controlador Wi-Fi está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Ir a agregar”, “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):


Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse" + "o "Añadir dispositivo", seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED del controlador Wi-Fi parpadea rápidamente, de no ser así siga las indicaciones de la App para resetearlo, marque el tic de "Parpadea rápidamente" y dele a "Siguiente". Introduzca la contraseña, pulse "Siguiente" para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.








Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia App para una correcta instalación.





4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/ apagado, ajuste delbrillo y temporizadores.




FUNCIONAMIENTO DE LA TIRA LED WI-FI CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon Echo para el control de la Tira LED Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa

Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.




Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App “muvit iO Home”, haga clic en “Vincular ahora” y seguidamente en “Autorizar” para finalizar la instalación. Toque “**X**” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.





Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y dele a “LISTO”.





También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” al asistente. Alexa buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos.

Dispositivos de control mediante comandos de voz.


Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:


“Alexa, enciende/apaga la tira del salón”.


Guía rápida de uso de Google Home para el control de la Tira LED Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Google

Abra la App de muvit iO Home, haga clic en “Perfil”, dele a “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, dele a “Copiar” y vaya a la aplicación de Google Home. Pulse sobre el “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “muvit iO Home”, pegue el PIN que copió anteriormente de la App de muvit, haga clic en la flecha y dele a “Autorizar”.







Dispositivos de control mediante comandos de voz.

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“Ok Google, enciende/apaga la tira del salón”.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la tira LED Wi-Fi esté encendida.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la bombilla.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la tira LED Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que la tira LED Wi-Fi esté en modo emparejamiento: la luz debe parpadear rápidamente (dos veces por segundo) para la configuración en “Modo EZ” y lentamente (una vez cada tres segundos) para la configuración en ”Modo AP”.
- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica la tira LED Wi-Fi e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La tira LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la tira LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de enchufar la tira LED en una toma de corriente, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos para el restablecimiento de fábrica hasta que el LED del controlador Wi-Fi parpadee.

LED indicador del estado de la tira LED:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del Modo EZ.

- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del Modo AP.

5. La luz está apagada/parpadea/parpadea/pierde algo de color/la App se bloquea/la tira LED se resetea

Compruebe si la conexión entre la tira LED y el conector es correcta.

Asegúrese de que está completamente insertado. Si la luz se ilumina con normalidad, el problema puede deberse a que la salida de energía es incorrecta o a que el voltaje es bajo, utiliza un adaptador de corriente de 5V y 2A.

6. La luz no funciona en modo de detección automática

Compruebe si la luz está configurada en modo de detección automática confirmando que el indicador del controlador está en estado de respiración.

7. La luz no cambia en el modo de detección de color

Compruebe que el sensor de color está correctamente instalado en la pantalla con el procedimiento de instalación correcto.

8. La luz parpadea después de apagar el televisor

Pulse el botón encendido/apagado de la App para apagar la tira LED, o desenchufe el puerto USB de la tira LED.

9. En el proceso de utilización de este producto, si el televisor muestra un aviso de tensión, o la pantalla se queda en negro y se apaga:

Puede ser que el puerto USB del televisor tenga limitación de salida. Se recomienda conectar el adaptador (5V 2A) con la interfaz USB del controlador para suministrar energía a la tira LED.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (app) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, tiras LED Wi-Fi MIOLST005, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLST005/DOC_MIOLST005_ES.pdf

muvit iO

Producto distribuido por:
innov8 Iberia. S.L.
Les Planes, 2-4, Polígono Fontsanta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona



Servicio Postventa:
iot@innov8iberia.com
Tel: 93 474 95 92

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvit iO

PT

FITA LED AMBIENTE
PARA TV



works with Hey Google

works with Siri Shortcuts

WORKS WITH alexa



MANUAL
DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Agradecemos ter comprado a Fita LED USB Wi-Fi TV RGB 3m com sensor ambiental e de som MIOLST005. O nosso objetivo é proporcionar productos de qualidade aos nossos clientes de forma a construir uma vida mais cómoda e melhor. Esperamos que desfrute do seu novo. Produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante

Por favor leia as instruções e cumpra com todos os requisitos e avisos proporcionados no manual antes de usar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções podem provocar o mau uso do produto, pnto em risco o produto e a si mesmo.

Advertências

1. Este produto foi concebido para utilização em interiores. Não utilizar em ambientes com elevada humidade.

2. Solo nenhuma cercunstância deve instalar a Fita LED perto de combustíveis inflamáveis. Durante o seu uso norma, a grinalda poderá aquecer.

3. Se ao desembalar o produto este estiver danificado, por favor solicite a troca no establecimento onde o adquiriu. Antes de instalar o produto, assegure-se de qu está em perfeito estado.

4. Não submeta o produto a forças externas.

5. Este produto deverá ser armazenado em lugares frescos e secos e não se deve expor à água ou ao fogo.

6. Os produtos de iluminação, tais como lâmpadas ou fitas LED, que se encontrem fundidos ou que já não sejam utilizados devem ser descartados nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais como pontos de reciclagem.

7. Por favor, confirme que a voltagem é ajustado à tensão de trabalho deste produto antes de o utilizar. Uma voltagem desadequada pode danificar o produto e causar riscos de segurança.

8. A fonte de luz deste produto não pode ser substituida.

9. A fita de LED vai gerar calor, por favor, mantenha o fluxo de ar para uma melhor dissipação do calor.

10. Não dobre os LEDs da fita de LED mais que 90 graus para evitar danificar o produto.

11. Não tilize o producto perto de água para evitar que o produto se danifique ou se produzam outras circunstâncias inesperadas.

12. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

13. Não exceda a distância máxima esticada da fita de LED.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO


Introdução

- Este produto funciona melhor num ambiente escuro.


- Este produto pode ser utilizado na televisão ou no monitor, em outros lugares de lazer, etc...

- Ao utilizar o modo de detecção de ecrã, a fita LED reproduzirá automaticamente as cores capturadas na parte do ecrã que esteja mais proxima ao sensor. Pode controlar a faixa LED através da aplicação muvit iO Home.





1. Fita LED
2. Conector de la fita LED
3. Conector USB
4. Difinição de brilho/reinício de Wi-Fi
5. Modo de luz ligado/desligado
6. Luz LED indicadora/sensor de música
7. Controlador Wi-Fi
8. Sensor de cor/luz



Difinição de brilho/reinício de Wi-Fi

1. Premir: ajustar o brilho.

2. Mantenha premido: (definição de brilho/ reinício de Wi-Fi) durante 8s, a luz indicadora do comando vai piscar rapidamente (duas vezes por segundo), indicando que o reinício do Wi-Fi está feito e o dispositivo está pronto para se emparelhar (a fita de LED inteligente adicionada anteriormente vai ser eliminada).

Luz LED indicadora

1. Piscar rápido: 2 piscar a cada segundo, Modo EZ de emparelhamento.

2. Intermitência lenta: 1 piscar de 2 em 2 segundos, Modo AP de emparelhamento.

3. Fixo: diferentes cores e modo de música.

4. Piscar lentamente (respiração): modo de detecção de cor e luz.

Nota: este produto tem uma função de memória, mantem-se em qualquer modo antes de apagar, e voltará automaticamente ao modo antes de pagar depois de o acender novamente.


ESPECIFICAÇÕES


- Dimensões controlador Wi-Fi: 68*32.7*13mm
- Cor: preto
- Controlo mediante: App, assistentes de voz e controlo Wi-Fi
- Fonte de alimentação: porta USB (5V 1A)
- Fonte de luz: módulo 5050 RGB
- Vida útil: 50000 horas
- Longitude de conexão: 5m (Máx.)
- Ambiente de trabalho: Temperaturas -20ºC à 55ºC e humidade 0% à 80% RH
- Instalação: mediante adesivo de face dupla
- Compatível com Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)

Instalação en la TV


Antes de conectar a fita LED à TV/monitor, é aconselhável fazer as ligações e verificar se funcionam correctamente. Tanto no conector como na tira há uma marca que indica de que lado o "+" (positivo) deve estar, é importante que coincida em todas as ligações, caso contrário haverá secções com cores diferentes ou sem cor.


1. Limpe a zona onde desja instalar a fita de LED e mantenha-a sempre limpa.






2. Cole a fita de LED na parte posterior, ou no extremo do seu televisor ou monitor, utilize o conector para manter a fita de LED junto dos cantos. Por favor, coloque a fita de LED com cuidado.









3. Conecte firme e correctamente o conector da fita de LED no controlador à fita de LED com os polos orientados na mesma direção de + e -.

4. Retire a fita adhesiva da parte posterior do comtrolador e coloque o controlador na sua posição. Ligue a ficha do sensor de cor ao conector do controlador.

5. Instale e fixe verticalmetne o sensor de cor no lado esquerdo ou direito do ecrã com a cabeça do sensor de cor e o extremo do dispositivo alinhados verticalmente.

6. Finalizada a instalação, ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação. Se a tira for reiniciada ou bloqueada, a aplicação utiliza um adaptador de energia 2A para alimentar a tira LED. Pronto para usar.





UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”


Para descarregar a aplicação, pode fazer scan do código QR abaixo. También pode produrar “muvit iO Home” na App Store ou Google Play.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Registro

Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correcto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”, após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.






3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):

Ligue o Bluetooth e a Localização no seu telefone. Uma vez aberta a aplicação prima “+” ou “Adicionar dispositivo” se o indicador do controlador Wi-Fi estiver a piscar, receberá um ecrã para dizer que detectou um novo dispositivo, carregar em “ir para adicionar”, “Adicionar”, seleccionar a sua rede Wi-Fi na aplicação, introduzir a palavra-passe e clicar em “Seguinte”. Siga as etapas da aplicação para terminar a instalação.





Nota: apesar de fazer a ligação via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindolhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Se o novo dispositivo detectado não aparecer, fechar completamente a aplicação, abri-la novamente e repetir as etapas de instalação acima referidas.

Conexão mediante Modo EZ (standard):


Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”, seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique se o LED do controlador Wi-Fi pisca rapidamente, se não, siga as instruções da aplicação para a reiniciar, marque a opção “Piscar rapidamente” e prima “Seguinte”. Introduza a senha, pressione “Seguinte” para entrar no processo de conexão de rede e siga as instruções da aplicação para terminar a instalação.








Nota: devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.





4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar corretamente o dispositivo, este vai aparecer na página de "Dispositivos". Carregue no ícone do dispositivo para controlar a opção acender/apagar, ajuste de brilho e temporizadores.




FUNCIONAMENTO DA FITA LED WI-FI COM ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápida de utilização de Amazon feito para o controlo da fita inteligente Wi-Fi

Vincular uma conta “muvit iO Home” com Alexa

Carregue em “Skills e jogos” no menu de início. Seguidamente pesquise “muvit iO Home”. Selecione “muvit iO Home” e prima em “PERMITIR O SEU USO” para ativar esta aplicação.




Será direcionado para a página do link da conta. Escreva a sua conta “muvit iO Home” e a sua palavrapasse. Não se esqueça de selecionar o país/região a que pertence a sua conta. A seguir, carregue em “Ligar agora” para iniciar a sua conta “muvit iO Home”. O país/região, a palavra-passe e a conta são as mesmas que usou para criar a aplicação “muvit iO Home”. Se a aplicação lhe pedir para escolher entre várias aplicações, terá de selecionar a App “muvit iO Home”. Prima em “Ligar agora” e seguidamente em “Autorizar” para finalizar a instalação. Carregue no “**X**” na parte superior esquerda da página para voltar à aplicação Alexa.





Alexa precisa de pesquisar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Carregue em “DETETAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalize a pesquisa e carregue em “PRONTO”.





Também pode dizer “Alexa, descobre dispositivos”. Alexa pesquisará os dispositivos que já foram adicionados à aplicação “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, Alexa deve voltar a descobrilo antes de poder controlá-lo.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz


Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos:


“Alexa, acende/apaga a fita da sala”.


Guia rápido para utilização de Google Home para o controlo da fita LED Wi-Fi

Ligar uma conta “muvit iO Home” ao Google

Abrir a App “Muvit iO Home”, clicar em “Perfil”, premir “Assistente do Google”, clicar em “Obter”, selecionar “Copiar” e depois ir à App do Google Home. Em seguida, clicar “+”, “Configurar o dispositivo”, “Funciona com o Google”, procurar a opção “Muvit iO Home” e introduzir o PIN que copiou anteriormente da App de muvit. Clicar na seta e premir “Autorizar”.







Uma vez efetuda a ligação da conta à aplicação de Google Home, poderá ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App “muvit iO Home”. Pode configurar as divisões da sua casa para cada dispositivo.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz

Agora pode utilizar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por exemplo:

“Ok Google, acende/apaga a fita da sala”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se a fita LED Wi-Fi está ligada.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve dizer “Plus” ou “5G”. Em caso de dúvida, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados do router atingem o limite máximo permitido. Por favor tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a faixa LED.
- Verificar se a função de filtragem MAC sem fios do router está activada. Remover o dispositivo da lista de filtros e certificar-se de que o router não está a proibir a ligação à faixa LED Wi-Fi.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta, indo às definições do seu telefone ou tablet, clique em “Wi-Fi”, seleccione a sua rede, seleccione esquecer e volte a ligar com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que a faixa LED Wi-Fi está em modo de emparelhamento: LED do controlo Wi-Fi deve piscar rapidamente (duas vezes por segundo) para configuração em “Modo EZ” e lentamente (uma vez a cada três segundos) para configuração em “Modo AP”.

- Repetir o processo de configuração.
- Reinicie a fita LED de fabrica e tente novamente.

2. Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

A fita LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar sob a mesma rede Wi-Fi quando se adicione a fita LED Wi-Fi pela primeira vez. Depois que a configuração do dispositivo for bemsucedida, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar”, seleccione um dos 3 métodos apresentados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reinício com as configurações de fábrica: depois de ligar a fita LED a uma tomada eléctrica, premir e manter premido o botão Ligar/Desligar durante 6 segundos e acenda-a de novo para esta se reestabelecer com as configurações de fábrica até que o LED do controlador Wi-Fi pisque.

LED indicadordo controlo Wi-Fi:

- Brilho rápido (duas vezes por segundo): inicia-se a configuração do “Modo EZ”.
- Brilho lento (uma vez a cada três segundos): inicia-se a configuração do “Modo AP”.

5. A luz está apagada/flamejante/flamejante/ flamejante/flamejante/flamejante/flamejante alguma cor/App bloqueia/a fita LED reset

Verificar se a ligação entre a fita LED e o conector está correcta.

Certifique-se de que está totalmente inserido.

Se a luz acender normalmente, o problema pode ser devido a uma saída de energia incorrecta ou baixa voltagem, utilizar um adaptador de 5V e 2ª potência.

6. A luz não funciona em modo de auto-detecção

Verificar se a luz está em modo de detecção automática, confirmando que o indicador no controlador está no estado de respiração.

7. A luz não muda no modo de detecção de cor

Verificar se o sensor de cor está correctamente instalado no visor com o procedimento de instalação correcto.

8. A luz pisca depois de desligar o aparelho de TV

Manter premido o botão ligado/desligado na aplicação para desligar a fita LED, ou desligar a porta USB da luz da tira.

9. No processo de utilização deste produto, se a televisão exibir um aviso de voltagem, ou o ecrã ficar preto e se desligar

Pode ser que a porta USB da televisão tenha limitação de saída. Recomenda-se ligar o adaptador (5V 1A) com a interface USB do controlador para fornecer energia à fita LED.

DADOS E GARANTIA SAT

Termos e Condições

innov8 Iberia garante o hardware e o software* incluído neste produto durante (3) anos, em todas as suas partes ou componentes, contra qualquer defeito de fabrico e funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem nenhum custo para este.

Para fazer efetiva esta garantia, não são exigidos quaisquer outros requisitos a não ser o envio deste produto juntamente com esta garantia e a fatura ou comprovativo de compra.

A garantia poderá ser exigida no local onde o produto foi comprado.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

*Garantia no software aplicável no que diz respeito ao produto físico, mas não na aplicação (App) de controlo dentro dos dispositivos móveis do consumidor.

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, fita LED Wi-Fi modelo MIOLST005, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico, bem como o Regulamento da UE 2019- 2020 sobre Rotulagem Energética de fontes de luz eo Regulamento da UE 2019/2020 sobre requisitos de concepção ecológica para fontes de luz e mecanismos de controlo independentes ao abrigo da Directiva 2009/125/CE.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLST005/DOC_MIOLST005_PT.pdf

muvit iO

Produto distribuído por:
innov8 Iberia. S.L.
Les Planes, 2-4, Polígono Fontsanta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona



Serviço de Apoio ao Cliente:
iot@innov8iberia.com
Tel: 211 450 722

Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvit iO

EN

TV AMBIENT LED LIGHT STRIP



works with Hey Google

works with Siri Shortcuts

WORKS WITH alexa



USER MANUAL

muvit iO

Thanks for purchasing the USB LED Strip Ambient for TV MIOLST005. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

1. This product is designed for indoor use. Do not use it in high humidity environments.

2. Under no circumstances install the Wi-Fi LED strip near flammable fuels. During normal use, it may become hot.

3. If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.

4. Do not subject the product to external forces.

5. This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.

6. Lighting products such as bulbs or LED strips that are burnt out or no longer in use should be disposed of at specially designated recycling points designated by local authorities.

7. Please confirm that the voltage matches the working voltage of this product before use. Improper voltage may damage the product and cause safety hazards.

8. The light source of this product cannot be replaced.

9. The light strip will generate heat, please keep the air flow for better heat dissipation.

10. Do not bend the LEDs of the strip light more than 90 degrees to avoid damaging the product.

11. Do not use the product near water to avoid damage or unexpected circumstances.

12. Keep out of the reach of children.

13. Do not exceed the maximum extended distance of the strip light.

PRODUCT INFORMATION


Introduction

- This product works best in a dark environment.
- This product can be used on the TV or monitor, in playgrounds, etc.
- By using the screen detection mode, the LED strip will automatically reproduce the colours captured on the screen. You can control the LED strip via the muvit iO Home App.





1. LED strip
2. LED strip connector
3. USB connector
4. Wi-Fi brightness adjustment/reset
5. Light ON/OFF mode
6. LED indicator light/music sensor
7. Wi-Fi controller
8. Colour/light sensor



Wi-Fi brightness setting/reset

1. Press: adjust brightness.

2. Press and hold: (brightness adjustment/Wi-Fi reset) for 8s, the indicator light on the remote will flash rapidly (twice a second), indicating that the Wi-Fi reset is done and the device is ready to pair(the previously added smart light strip will be removed).

LED light indicator

1. Fast flashing: 2 blinks every second, EZ pairing mode.

2. Slow flashing: 1 blink every 2 seconds, AP pairing mode.

3. Fixed: different colours and music mode.

4. Slow blinking (breathing): Colour and light detection mode.

Note: this product has a memory function, it stays in any mode before power off, and will automatically return to the mode before power off after power on again.


SPECIFICATIONS


- Controller dimensions: Wi-Fi: 68*32.7*13mm
- Colour: negro
- Control via: App, voice assistants and Wi-Fi controller
- Power supply: puerto USB (5V 1A)
- Light supply: módulo 5050 RGB
- Vida útil: 50000 horas
- Connection lenght: 5m (Max.)
- Working environment: Temperaturas -20ºC to 55ºC and humedad 0% to 80% RH
- Installation: 3M adhesive
- Compatible with Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)

Installation on TV


Before attaching the LED strip to the TV/monitor, it is advisable to make the connections and check that they work correctly. On both the connector and the strip there is a mark that indicates which side the “+” (positive) should be on, it is important that it coincides in all the connections, otherwise there will be sections with different colour or without colour.


1. Clean the area where you want to install the light strip and keep it clean.






2. Stick the LED strip light to the back or edge of your TV or monitor, use the connector to hold the strip light to the edge at the corners. Please attach the LED strip light carefully.









3. Firmly and correctly connect the strip light connector on the controller to the strip light with the polarity facing in the same + and - direction.

4. Remove the adhesive tape from the back of the controller and place the controller in position. Connect the colour sensor plug to the connector on the controller.

5. Install and vertically attach the colour sensor to the left or right side of the display with the head of the colour sensor and the edge of the device vertically aligned.

6. After installation is complete, connect the device to a power source. If the strip is reset or blocked the App uses a 2A power adapter to power the LED strip. Ready for use.





USE OF THE APPLICATION


1. Download the application “muvit Io Home”.
To download the App, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit Io Home” in the App Store or Google Play.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Register


If you do not have an account you will have to create one from within the App. Open the App, select “Create account”; the system will automatically recognise your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6-digit PIN code; copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.



3. Add device

Connect via Bluetooth (recommended):

Turn on Bluetooth and Location on your phone. Once the App is open press “+” or “Add device” if the Wi-Fi controller indicator is flashing, you will get a screen to say it has detected a new device, hit “Go to add”, “Add”, select your Wi-Fi network from the App, enter the password and click “Next”. Follow the application steps to finish the installation.





Note: despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere at any time. If the New Device Detected screen does not appear, close the application completely and open it again.

Connection via EZ Mode (standard):


Activate Phone Location. Once the application is open, press" + "or "Add device", select the purchased product to enter the installation wizard. Check that the Wi-Fi controller indicator flashes quickly, if not, follow the App prompts to reset it, tick the "Flashing quickly" tick and press "Next". Enter the password, click "Next" to enter the network connection process and follow the instructions of the application to finish the installation.








Note: due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the App itself for correct installation.





4. Control of the device

After successfully configuring the device, it will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to control on/off, brightness setting and timers.




OPERATION OF THE WI-FI LED LED STRIP WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon echo for Wi-Fi smart LED strip control

Link a “muvit iO Home” account with Alexa

Tap “Skills & Games” in the home menu, then search for “muvit iO Home”. Select “muvit iO Home” and tap “ENABLE USE” to activate the skill.




You will be redirected to the account link page. Enter your “muvit iO Home” account and your password, don’t forget to select the country/region your account belongs to. Then tap “Link now” to link your muvit iO Home account. The country/region, account and password is the same as the one you used to sign up for the muvit Io Home App. If the application asks you to choose between several applications, you will have to select the “muvit iO Home” App, click “Link now” and then “Authorise” to complete the installation. Tap “**X**” at the top left of the page to return to the Alexa application.





Alexa needs to find your smart devices before it can control them. Click on “DETECT DEVICES”, wait for the search to finish and hit “DONE”.





You can also say “Alexa, discover devices” to Echo. Echo will search for devices that have already been added in the muvit iO Home App.

Note: Each time you change the device name in the muvit iO Home App, Echo must rediscover the device before controlling it.

Device control via voice commands


You can now control your smart devices via Alexa. You can use the following commands to control your devices (e.g. living room LED strip light):


“Alexa, turn on/off living room LED strip light”.

Quick guide to using Google Home to control the Wi-Fi LED strip light

Link a “muvit iO Home” account with Google

Open the muvit iO Home App, click on “Profile”, ”Google Assistant”; click on “Get”, “Copy” and go to the Google Home App. Click on “+”, “Configure device”, “Works with Google”. Find the “muvit iO Home” skill and paste the PIN you copied earlier into the muvit App; click on the arrow and click “Authorise”.







Once the account link has been established, you will be able to see all the smart devices in your muvit iO Home App account in the Google Home App. You can assign rooms for each device.

Device control via voice commands You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as:

“Ok Google, turn on/off the living room strip light”.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the Wi-Fi LED strip light is on.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, in the name of the Wi-Fi network (SSID) you should not put “Plus” or “5G”. If you have any doubts, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the connected devices of the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the strip light.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection to the Wi-Fi LED strip.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct, to do this, go to your phone or tablet’s settings, click on “Wi-Fi”, select your network, give it to forget and reconnect with your network’s password.
- Make sure the Wi-Fi LED strip is in pairing mode: the LED on the controller flashes (twice per second) for EZ Mode configuration and flashes (once every three seconds) for AP Mode configuration.
- Repeat the configuration process.

- Factory reset the Wi-Fi LED strip light and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The LED strip and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the LED Wi-Fi strip light is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the pencil at the top right, click on “Share device”, “Add”, select one of the 3 methods shown in the application and follow the App’s instructions.

4. How to reset this device?

Factory reset: after plugging the led strip into a power socket, press and hold the on/off button for 8s for factory reset until the light flashes rapidly.

Wi-Fi controller status LED:

- Fast flashing (twice per second): EZ Mode setting is initiated.

- Slow flashing (once every three seconds): AP Mode setting is initiated.

5. Light is off/flickering/flickering/flashing/losing some colour/inconsistent colour/App is locked/ LED strip is reset

Check if the connection between the LED strip light and the connector is correct.

Make sure it is fully inserted.

If the light illuminates normally, the problem may be due to incorrect power output or low voltage, uses a 5V and 2A power adapter.

6. The light does not work in auto-detect mode

Check if the light is set to auto-detect mode by confirming that the indicator on the controller is in the breathing state.

7. Light does not change in colour sensing mode

Check that the colour sensor is correctly installed in the display with the correct installation procedure.

8. The light flickers after turning off the TV set.

Press the ON/OFF button on the App to turn off the LED strip, or unplug the USB port of the strip light.

9. In the process of using this product, if the TV displays a voltage warning, or the screen goes black and turns off.

It may be that the USB port of the TV has output limitation. It is recommended to connect the adapter (5V 2A) with the USB interface of the controller to supply power to the LED strip.

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (app) within the consumer's mobile devices.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, Wi-Fi LED strip model MIOLST005, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as EU Regulation 2019-2020 on Energy Labelling of light sources and EU Regulation 2019/2020 on Ecodesign requirements for light sources and independent control mechanisms under Directive 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLST005/DOC_MIOLST005_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:
Ascendeo France
Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.



After-sales service:
Email: ea@ascendeo.com

Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvit iO

FR

BANDE LUMINEUSE D'AMBIANCE
POUR TÉLÉVISION



works with Hey Google

works with Siri Shortcuts

WORKS WITH alexa



MANUEL D'INSTRUCTIONS

muvit iO

Merci d'avoir choisi Bande lumineuse d'ambiance pour TV MIOLST005. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important:

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avertissements:

1. Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas utiliser dans des environnements très humides.

2. Sous aucune circonstance, n'installez La bande LED Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.

3. Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.

4. Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.

5. Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.

6. Les produits d'éclairage tels que les ampoules ou les rubans LED qui sont grillés ou qui ne sont plus utilisés doivent être éliminés dans des points de recyclage spécialement désignés par les autorités locales.

7. Veuillez confirmer que la tension correspond à la tension de fonctionnement de ce produit avant de l'utiliser. Une tension inadéquate peut endommager le produit et entraîner des risques pour la sécurité.

8. La source lumineuse de ce produit ne peut pas être remplacée.

9. La bande lumineuse génère de la chaleur, veuillez maintenir le flux d'air pour une meilleure dissipation de la chaleur.

10. Ne pliez pas les DEL de la bande lumineuse à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager le produit.

11. N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau pour éviter tout dommage ou toute circonstance inattendue.

12. Tenir hors de portée des enfants.

13. Ne dépassez pas la distance maximale d'extension de la bande lumineuse.

INFORMATION DU PRODUIT

Introduction

- Ce produit fonctionne mieux dans un environnement sombre.


- Ce produit peut être utilisé sur la télévision ou l'écran, dans les cours de récréation, etc...

- En utilisant le mode de détection d'écran, la bande LED reproduira automatiquement les couleurs capturées sur l'écran de la zone la plus proche du capteur. Vous pouvez contrôler la bande de LED via l'application muvit iO Home.





1. Bande LED
2. Connecteur pour bande LED
3. Connecteur USB
4. Réglage/réinitialisation de la luminosité en Wi-Fi
5. Mode marche/arrêt de la lumière
6. Voyant lumineux DEL/capteur de musique
7. Contrôleur Wi-Fi
8. Capteur de couleur/de lumière



Réglage/réinitialisation de la luminosité Wi-Fi

1. Appuyez sur: régler la luminosité.

2. Maintenez enfoncé: (réglage de la luminosité/ réinitialisation Wi-Fi) pendant 5 secondes, le voyant lumineux de la télécommande clignote rapidement (deux fois par seconde), indiquant que la réinitialisation Wi-Fi est terminée et que l'appareil est prêt à être couplé (la bande lumineuse intelligente précédemment ajoutée sera supprimée).

Indicateur lumineux LED

1. Clignotement rapide: 2 clignotement par seconde, mode d'appairage EZ.

2. Clignotement lent: 1 clignotement toutes les 2 secondes, mode d'appairage AP.

3. Correction: couleurs différentes et mode musique.

4. Clignotement lent (respiration): mode de détection de la couleur et de la lumière.

Remarque: ce produit a une fonction de mémoire, il reste dans n'importe quel mode avant la mise hors tension, et revient automatiquement au mode avant la mise hors tension après la remise sous tension.


SPÉCIFICATIONS


- Dimensions du contrôleur Wi-Fi : 68*32.7*13mm
- Couleur : noir
- Contrôle par : application, assistants vocaux et contrôleur Wi-Fi
- Alimentation : port USB (5V 1A)
- Source lumineuse : module RVB 5050
- Durée de vie : 50000 heures
- Longueur de connexion : 5m (Max.)
- Environnement de travail : Températures -20ºC à 55ºC et humidité 0% à 80% RH
- Installation : par adhésif double fase
- Compatible avec le Wi-Fi : 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)

Installation de la télévision


Avant de fixer la bande LED au téléviseur/moniteur, il est conseillé d'effectuer les connexions et de vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Sur le connecteur et sur la bande, il y a une marque qui indique de quel côté doit se trouver le "+" (positif), il est important qu'elle coïncide dans toutes les connexions, sinon il y aura des sections de couleur différente ou sans couleur.


1. Nettoyez la zone où vous voulez installer la bande lumineuse et gardez-la propre.






2. Collez la bande lumineuse à l'arrière ou sur le bord de votre téléviseur ou de votre écran, utilisez le connecteur pour maintenir la bande lumineuse sur le bord dans les coins. Veuillez fixer la bande lumineuse LED avec soin.









3. Connectez fermement et correctement le connecteur de la rampe d'éclairage du contrôleur à la rampe d'éclairage en respectant la polarité dans le même sens + et -.

4. Retirez le ruban adhésif à l'arrière du contrôleur et placez le contrôleur en position. Branchez la fiche du capteur de couleur sur le connecteur du contrôleur.

5. Installez et fixez verticalement le capteur de couleurs sur le côté gauche ou droit de l'écran, la tête du capteur de couleurs et le bord de l'appareil étant alignés verticalement.

6. Une fois l'installation terminée, connectez l'appareil à une source d'alimentation. Si la bande est réinitialisée ou bloquée, l'application utilise un adaptateur électrique 2A pour alimenter la bande de LED. Prêt à l'emploi.





UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"


Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner ce code QR. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" sur App Store ou Google Play.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Enregistrement

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'application elle-même.
Ouvrez l'application, sélectionnez "Créer un compte" ; le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le changer.
Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification" ; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres ; copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte.
Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.






3. Ajouter un dispositif

Connexion via Bluetooth (recommandée):

Activez le Bluetooth et la Localisation sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte appuyez sur "+" ou "Ajouter un appareil" si le dispositif est en mode d'appairage, un écran vous indiquera qu'il a détecté un nouveau dispositif. Cliquez sur " Aller à Ajouter ", " Ajouter ", sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application, saisissez le mot de passe et cliquez sur " Suivant ". Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.





Remarque: bien que la connexion soit établie par Bluetooth, le dispositif se connectera au réseau Wi-Fi du routeur, ce qui vous permettra de contrôler le dispositif de n'importe où et à tout moment. Si l'écran du nouveau dispositif détecté ne s'affiche pas, fermez complètement l'application et ouvrez-la à nouveau.

Connexion via Mode EZ (standard):


Activez la Localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter dispositif", sélectionnez le produit acheté pour accéder à l'assistant d'installation. Vérifiez que la LED du contrôleur clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'application pour le réinitialiser, marquez "Clignote rapidement" et appuyez sur "Suivant". Entrez le mot de passe, appuyez sur "Suivant" pour entrer dans le processus de connexion au réseau et suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.








Remarque: en raison d'éventuelles mises à jour de l'application, le processus d'installation du produit peut subir des modifications. Veuillez suivre les instructions de l'application elle-même pour une installation correcte.





4. Contrôle du dispositif

Une fois le dispositif bien paramétré, il s'affichera sur la page "Dispositifs". Cliquez sur l'icône du dispositif pour contrôler le marche/arrêt, réglage de la luminosité et minuteries.




FONCTIONNEMENT DE LA BANDE LED WI-FI AVEC ASSISTANTS VOCAUX


Guide rapide de l'utilisation d'Amazon Echo pour contrôler la bande intelligente Wi-Fi

Associer un compte "muvit iO Home" avec Alexa

Appuyez sur "Skills et jeux" dans le menu d'accueil, puis recherchez "muvit iO Home". Sélectionnez "muvit iO Home" et appuyez sur "AUTORISER L'UTILISATION" pour activer la compétence.




Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Entrez votre compte et votre mot de passe “muvit iO Home”, n’oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient. Appuyez ensuite sur “ Lier maintenant “ pour lier votre compte “ muvit iO Home “. Le pays/région, le compte et le mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour vous enregistrez dans l’application “muvit iO Home”. Si l’application vous demande de choisir entre plusieurs applications, vous devrez sélectionner l’application “muvit iO Home”, cliquer sur “Lier maintenant” puis sur “Autoriser” pour terminer l’installation. Appuyez sur “**X**” en haut à gauche de la page pour revenir à l’application Alexa.





Alexa doit rechercher vos dispositifs intelligents avant de pouvoir les contrôler. Cliquez sur “DÉTECTER DISPOSITIFS”, attendez que la recherche soit terminée et cliquez sur “OK”.





Vous pouvez également dire “Alexa, découvre les dispositifs” à l’assistant. Alexa recherchera les dispositifs qui ont déjà été ajoutés dans l’application muvit iO Home”.

Remarque: chaque fois que vous changez le nom du dispositif dans l’application muvit iO Home, Alexa doit redécouvrir le dispositif avant de le contrôler.

Dispositifs de contrôle par commandes vocales


Vous pouvez désormais utiliser Alexa pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple:


“Alexa, allume/éteint la bande du salon”.


Guide rapide de l’utilisation de Google Home pour contrôler la bande LED Wi-Fi

Associer un compte “muvit iO Home” avec Google

Ouvrez l’application Google Home, cliquez sur le “+”, cliquez sur “Paramétrer le dispositif”, sélectionnez l’option “ Fonctionne avec Google “, cherchez l’application “muvit Home” et cliquez dessus. Connectez-vous à “muvit Home” avec votre compte et votre mot de passe.







Une fois le lien avec le compte établi, dans l'application Google Home, vous pouvez voir tous les dispositifs intelligents de votre compte de l'Application "muvit iO Home". Vous pouvez attribuer des pièces pour chaque dispositif.

Dispositifs de contrôle par commandes vocales
Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple:

"Ok Google, allume/éteint la bande du salon".

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de paramétrage du dispositif a échoué?

- Vérifiez que la bande LED Wi-Fi est allumée.
- Vérifiez si votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID), vous ne devez pas mettre "Plus" ou "5G". Si vous avez des doutes, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés du routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer la bande.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le périphérique de la liste des filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion à la bande LED Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct, pour cela, allez dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette, cliquez sur "Wi-Fi", sélectionnez votre réseau, donnez-le à oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Vérifiez que la bade LED Wi-Fi est en mode appairage : la LED du contrôleur clignote (deux fois par seconde) pour une configuration en Mode EZ et lentement (une fois toutes les trois secondes) pour une configuration en Mode AP.

- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez la bande LED Wi-Fi et essayez de l'ajouter à nouveau.

2. Je peux contrôler le dispositif via le réseau mobile 2G/3G/4G?

La bande LED Wi-Fi et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque la bande LED Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon dispositif avec ma famille?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon en haut à droite, cliquez sur "Partager le dispositif", "Ajouter", sélectionnez l'une des 3 méthodes présentées dans l'application et suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser ce dispositif?

Réinitialisation d'usine: après avoir branché la bande LED sur une prise de courant, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 8s pour une réinitialisation d'usine jusqu'à ce que le voyant du contrôleur Wi-Fi clignote rapidement.LED d'état du contrôleur Wi-Fi :

Clignotement rapide (deux fois par seconde) : la configuration démarre en "Mode EZ".

Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : la configuration démarre en "Mode AP".

5. La lumière est éteinte/clignotement/clignotement/ perte de couleur/l'application est verrouillée/la bande LED est réinitialisée

Vérifiez si la connexion entre la bande de LED et le connecteur est correcte.

Assurez-vous qu'il est entièrement inséré.

Si le voyant s'allume normalement, le problème peut être dû à une sortie de puissance incorrecte ou à une faible tension, utilise un adaptateur électrique de 5V, 2A.

6. La lumière ne fonctionne pas en mode auto-détection.

Vérifiez que la lampe est réglée sur le mode de détection automatique en confirmant que l'indicateur du contrôleur est en état de respiration.

7. La lumière ne change pas en mode détection de couleur.

Vérifiez que le capteur de couleurs est correctement installé dans l'écran en suivant la procédure d'installation correcte.

8. La lumière clignote après avoir éteint le téléviseur.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'application pour éteindre la bande LED, ou débranchez le port USB de la bande LED. 9. Lors de l'utilisation de ce produit, si le téléviseur affiche un avertissement de tension, ou si l'écran devient noir et s'éteint. Il se peut que le port USB du téléviseur soit limité en sortie. Il est recommandé de connecter l'adaptateur (5V 2A) avec l'interface USB du contrôleur pour alimenter la bande LED.

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants:

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, bande LED Wi-Fi modèle MIOLST005, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que le règlement de l'UE 2019-2020 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et le règlement de l'UE 2019/2020 sur les exigences d'écoconception des sources lumineuses et les mécanismes de contrôle indépendants au titre de la directive 2009/125/CE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLST005/DOC_MIOLST005_FR.pdf

muvit iO

Produit distribué par:
Ascendeo France
Adressse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charpieu.



Service Après-vente:
Email: ea@ascendeo.com

Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.