

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Cuchillos y tacomas

La primera vez que utilice el producto, lave la pieza con agua jabonosa usando un paño o esponja y séquela. Haga lo mismo después de cada uso. Manejo Adecuado: Utiliza los cuchillos solo para los fines previstos, corta siempre sobre una tabla de corte estable, no toques directamente el filo y controla siempre su trayectoria para evitar cortarte. Mantenimiento: Mantén los cuchillos afilados para reducir el esfuerzo necesario al cortar y minimizar el riesgo de accidentes. Almacenamiento Seguro: Guarda los cuchillos en un lugar seguro, como un bloque de cuchillos o una barra magnética, fuera del alcance de los niños. Precauciones: No intentes atrapar un cuchillo si se cae. Deja que caiga y apártate para evitar lesiones. Niños: Mantener fuera del alcance de los niños para evitar accidentes. Si cocina con niños no se recomienda el uso de cuchillería, en cualquier caso no les deje manipular elementos sin su constante supervisión y control.