


**kōcos**

## Manual de Usuario Eros 2 Recortadora de Barba



### Información del Producto

1. Cuchilla
2. Ajustador de longitud
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador de carga
5. Cargador USB
6. Aceite lubricante
7. Cepillo de limpieza



Producto: Eros 2 Recortadora de Barba  
Tipo de batería: Li-ion  
Tiempo de carga: 2 horas  
Autonomía: 80 minutos  
Voltaje nominal: 110-240v  
Frecuencia nominal: 50/60Hz

### Modo de uso:

1. El aparato suministrado por el fabricante aún no está listo para su uso y debe cargarse antes de ser usado.
2. Hay dos métodos para cargar este aparato: Carga vía USB (5V) y carga vía adaptador (110-240V 50/60Hz). El interruptor debe estar "apagado" mientras el aparato se está cargando. Se requiere un período de carga de 5 horas antes del uso inicial.
3. Luego de cargarlo, el dispositivo estará listo para ser usado. La rueda universal de la base permite ajustar las diferentes longitudes de corte de cabello.
4. Hay 10 tipos de longitud. Usted puede cortar su cabello en cuatro largo distintos, de aprox. 1 mm a 10 mm
5. Apague el aparato después de usarlo y quítelo del soporte de carga. Para conservar la capacidad de carga de la batería, recomendamos utilizar la batería hasta que se agote completamente antes de recargarla.

### Sustitución del cabezal de recorte

- Apague el aparato antes de reemplazar el cabezal de recorte.
- El cabezal de recorte deberá ser reemplazado cuando —a pesar de ser sometido a limpieza y mantenimiento regulares— el aparato exhiba deterioro en su rendimiento después de un uso prolongado. Primero, retire el tornillo hexagonal del cabezal de recorte usando la llave hexagonal

adjuntada al soporte de carga y retire el cabezal de recorte antiguo. Importante: primero retire el tornillo y luego retire el cabezal de recorte. Coloque el nuevo cabezal de recorte en la estructura principal del aparato y atorníllelo en su lugar con la llave.

### Limpieza y mantenimiento del aparato

- ¡Desconecte el aparato antes de limpiar o llevar a cabo el mantenimiento!
- Para asegurar que el aparato permanezca en perfecto estado de funcionamiento, es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones.
- Recomendamos utilizar la batería hasta que se agote completamente antes de recargarla, para así conservar su capacidad de carga.

### NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene una batería o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no tires este aparato junto con los residuos caseros. En su lugar, llévalo a reciclar a algún punto de recogida de residuos eléctricos de tu ciudad. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.



### GARANTÍA

Gasei Iberia S.L. responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Dentro del período de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato

imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. Dependiendo de la disponibilidad, el recambio podría resultar de un color diferente o de un modelo equivalente. La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto. La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de la marca. La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente. Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, pónganse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Kocos a través del número de teléfono 932 478 570.

Con el fin de poder solucionar tu problema con rapidez, prepara la siguiente información antes de contactar con Kocos:

1. Modelo
2. Número de serie
3. Fecha de compra
4. Comprobante de compra, en el que figuren: fecha de compra, nombre del distribuidor y modelo.