Istruzione d’avviamento per le pistole termiche


1. Introduzione

Spettabile Clientela!
Vi ringraziamo per aver effettuato l’acquisto presso la TME! Tenendo cura dell’ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d’uso. Prima di usare l’apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it
I disegni presenti nell’istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell’elemento. Questo pero non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L’apparecchio è indicato per l’asportazione di vecchie vernici da varie superfici, per la piegatura e saldatura di materiali plastici, per la saldatura di tubi in rame, per lo scongelamento

3. Impostazione per il lavoro e l’utilizzo



D - ugello d’aria calda
P - interruttore della potenza di calore

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (inscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

O - griglie d’areazione
W - spina d’alimentazione 230V AC

- Collegare il cavo d’alimentazione all’apposita presa di corrente.
- Scegliere la temperatura di riscaldamento
- Indirizzare il flusso d’aria calda sul dato elemento.

4. Precauzioni

- Al fine di proteggere da eventuali danni alla salute, dai pericoli di lesioni al corpo, da folgorazioni elettriche, incendi o esplosioni, bisogna attenersi alle seguenti norme di sicurezza. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza è una pericolo per la vita e la salute. Conservate quest’istruzione e indicazioni di sicurezza in un posto facilmente raggiungibile nelle vicinanze dellàapparecchio
- Il cavo d’alimentazione può essere collegato solamente nelle apposite prese o nelle prolunghe munite di messa a terra.
- Prima di collegare la spina alla presa bisogna accertarsi che l’interruttore dell’apparecchio sia nella posizione OFF.
- Bisogna sempre scollegare il cavo d’alimentazione prima della sostituzione delle fonti di luce, fusibili o altri accessori.
- E’ vietato portare al danneggiamento del cavo d’alimentazione. Non è permesso lo spostamento dell’apparecchio tenendo o tirando il cavo d’alimentazioni o azioni simili.
- Possono essere utilizzati solo gli accessori dedicati all’apparecchio.
- Se l’apparecchio non è utilizzato, scollegare il cavo d’alimentazione dalla presa; è vietato lasciare l’apparecchio accesso incustodito.
- Durante il lavoro tenere l’apparecchio nelle parti isolate quali il manico o l’aggancio predisposto ed evitare il contatto del corpo con gli elementi conducenti corrente e di messa a terra (tubi in ferro, caloriferi ecc.).
- Non toccare gli elementi riscaldanti dell’apparecchio (quali l’ugello) e non indirizzare il flusso d’aria calda sulla pelle; nel caso del contatto con la pelle bagnare immediatamente la parte scottata con una grande quantità d’acqua fredda.
- Tenere l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre direttamente l’apparecchio all’azione delle radiazioni solari, della pioggia ecc.
- Non accendere l’apparecchio immediatamente dopo lo spostamento da un ambiente freddo ad uno caldo. La condensa del vapore acqueo può provocare danni all’apparecchio.
- L’apparecchio va utilizzato in conformità alla destinazione; l’uso improprio dell’apparecchio può provocare il suo danneggiamento, la folgorazione elettrica, ferire o la morte.
- La riparazione dell’apparecchio deve essere eseguita da personale o servizi d’assistenza qualificati utilizzando gli apposti pezzi di ricambio.
- E’ vietato effettuare qualsiasi modifica alla costruzione. Le modifiche non autorizzate della costruzione portano alla perdita immediata della garanzia e possono portare al malfunzionamento dell’apparecchio o essere causa d’incidenti.
- Non coprire le griglie d’areazione se l’apparecchio ne possiede.
- Non superare i massimi paramentri di lavoro dell’apparecchio.
- L’apparecchio elettrico logorato va utilizzato nelle apposite discariche.
- Bisogna attenersi alle istruzioni d’uso.