



PARA ABRIR
TU HUCHA



HUCHA TRAGAPERRAS LUMINOSA

Referencia **MG3073**

Inner 2

Master 2

Código de Barras 3561864230738

Colección CASINO

HUCHA MÁQUINA TRAGAPERRAS

Muy original.

Empuja la manivela para alinear los símbolos. Cuando los tres símbolos coinciden, el piloto superior se ilumina y puedes abrir la hucha.

Medidas: 23,5x16 cm; h.37 cm

3 MISMOS SÍMBOLOS PARA ABRIR

SE ILUMINA CUANDO GANAS

FUNCIONA CON 2 PILAS AA,LR6 - 1,5 V--- NO INCLUDES.

COLOCACIÓN Y REEMPLAZO DE PILAS:
RETIRAR LA TAPA USANDO UN DESTORNILLADOR. SACAR LAS PILAS USADAS Y REEMPLAZARLAS POR UN PAR DE PILAS AA, LR6 - 1,5 V---RESPECTANDO LA POLARIDAD INDICADA. VOLVER A COLOCAR LA TAPA.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:
LAS PILAS NO RECARGABLES NO SE PUEDEN RECARGAR. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN RETIRARSE DEL PRODUCTO ANTES DE SER CARGADAS. LOS DISTINTOS TIPOS DE PILAS O PILAS NUEVAS Y PILAS USADAS NO SE PUEDEN MEZCLAR, LAS PILAS DEBEN COLOCARSE RESPETANDO LA POLARIDAD INDICADA. LAS PILAS GASTADAS DEBEN RETIRARSE DEL PRODUCTO, LOS TERMINALES DE UNA PILA NO DEBEN CORTOCIRCUITAR. MANTENER LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

WORKS WITH 2 AA, LR6 - 1,5 V---BATTERIES, INOT INCLUDED.

INSERTION AND BATTERIES REPLACEMENT:
REMOVE COVER BY USING A SCREWDRIVER. PUT THE AA, LR6 - 1,5 V---BATTERIES, TAKING CARE TO MATCH UP THE POLARITY INDICATED. REPLACE THE COVER SO THAT IT IS IN THE SAME PLACE.
WARNINGS:
NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT BEFORE BEING CHARGED. DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES ARE NOT TO BE MIXED. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY. EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT. THE SUPPLIER TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED. THE TOY SHOULD NOT BE CONNECTED TO MORE THAN THE RECOMMENDED NUMBER OF POWER SOURCES. KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.



LEMBALLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. KEEP THE PACKAGING AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante los organismos locales acerca del sistema de reciclaje existente en su localidad.

This product is waste from electrical and electronic equipment which is hazardous for the environment and for human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.

**ATTENTION !
WARNING !
¡ADVERTENCIA!**



ATTENTION ! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS. PRÉSENCE DE PETITES PARTIES. DANGER D'ÉTOUFFEMENT.
WARNING ! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. PRESENCE OF SMALL PARTS. CHOKING HAZARD.
¡ADVERTENCIA! NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES. PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.



MG3073



Importado por:
GRUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

Creaciones originales protegidas por derechos de autor. Todos los derechos reservados. All rights reserved. Conserve el embalaje por la información que en él figura. Keep the packaging as it contains useful information.