

FR-Mode d'emploi OREILLETTE MAINS-LIBRES HT2217

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.

Présentation du produit :

Ce kit contient :

- 1 oreillette audio sans fil
- 4 embouts interchangeables
- 1 câble de charge

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 80 x 52 x 12 mm
- Entrée : 5.0 V $\overline{\text{DC}}$, 0.5 A
- Batterie lithium : 3.7 V $\overline{\text{DC}}$, 55 mAh
- Impédance : 32 Ω
- Fréquence : 2402 – 2480 MHz (Bluetooth)
- Sensibilité : 90 dB
- Tension caractéristique large bande \geq 75 mV
- Puissance de radiofréquence maximale : 3.22 dBm
- Portée sans fil : 10 m
- Temps de charge : 2H
- Autonomie : 2H
- Longueur de câble : 20 cm



1. ON/OFF
2. Volume +
3. Volume –
4. Porte de charge

Mise en fonctionnement :

1) Charge

- Insérer le câble de charge micro USB dans le port de charge de votre oreillette.
- Insérer la fiche USB standard du câble de charge USB dans le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur de charge approprié.
- Lors de la charge du produit, le voyant indicateur de charge s'allume en rouge. Celui-ci devient bleu lorsque le casque est complètement chargé.

L'autonomie du produit est d'environ 2h mais celle-ci dépend du volume sonore utilisé.

2) Mise en marche et utilisation de l'appareil

Appairage.

Allumer l'oreillette en appuyant sur le bouton ON/OFF durant environ 5 secondes.

En position « ON ». L'oreillette passe en mode Bluetooth et est prête à être connectée. Activer la fonction Bluetooth de votre smartphone, puis rechercher l'oreillette nommée « HT2217 » afin de la connecter à votre smartphone. Il est maintenant possible de recevoir des appels avec votre oreillette. Votre smartphone doit rester dans un rayon de 10 m par rapport à l'oreillette sans fil.

Éteindre l'oreillette lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour cela, appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant environ 5 secondes.

Utilisation.

- décrocher un appel entrant : Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF.
- raccrocher à la fin d'un appel : Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF.
- Refuser un appel : Appuyer sur le bouton ON/OFF durant au moins 2 secondes.
- Recomposer un numéro : Appuyer rapidement sur le bouton ON/OFF puis sélectionner le numéro souhaité.

Précautions d'emploi :

Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive, à des flammes ou à un feu.

Veuillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter ce produit. Le démontage peut provoquer un risque électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez ce produit à un spécialiste. Ne soumettez pas ce produit à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu.

Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou pendant des orages.

L'appareil est équipé d'une batterie lithium intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. Ne pas retirer la batterie de l'appareil.

Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.

Ne pas écraser, percer, incinérer ou court-circuiter les contacts externes.

Nettoyage et entretien :

Nettoyez ce produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de détergent au risque d'endommager ce produit.

Élimination :



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être mis au rebut avec vos déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de recyclage mis en place.

	Les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée.
	Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire.
	Courant continu
	Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Edité par

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Fabriqué en Chine



EN- Instructions for use HANDS-FREE EAR PIECE HT2217

In order to ensure safe and adequate installation and use, as well as correct functioning of the product, be sure to follow these instructions carefully and keep them for future use.

Product presentation:

This kit contains:

- 1 wireless audio ear piece
- 4 interchangeable covers
- 1 charging cable

Technical details:

- Dimensions: 80 x 52 x 12 mm
- Input: 5.0 V $\overline{\text{DC}}$, 0.5 A
- Lithium battery: 3.7 V, 55 mAh
- Impedance: 32 Ω
- Frequency: 2402 – 2480 MHz (Bluetooth)
- Sensitivity: 90 dB
- Typical wide band power \geq 75 mV
- Maximum radio-frequency power: 3.22 dBm
- Wireless range: 10 m
- Charging time: 2hrs
- Battery life: 2hrs
- Cable length: 20 cm



1. ON/OFF
2. Volume +
3. Volume –
4. Charging port

Setting up:

1) Charging:

- Insert the micro USB charging cable into the charging port on your ear piece.
- Insert the standard USB key on the USB charging cable into the USB port on a computer or in an appropriate charging adapter.
- While the product is charging, the light-up charging indicator lights up red. This light turns blue when the product is completely charged.

The battery life of the product is approx. 2hrs but this will depend on the volume used.

2) Starting up and use of the device

Pairing.

Switch the ear piece on by pressing the ON/OFF button for approx. 5 seconds.

In the "ON" position. The ear piece changes to Bluetooth mode and is ready to be connected. Activate the Bluetooth function on your smart phone, then search for the ear piece named "HT2217" in order to connect to your smart phone. It is now possible to receive calls on your ear piece. Your smart phone should remain within approx. 10 m of the wireless ear piece.

Switch off the ear piece when not in use. To do this, press the ON/OFF button once again for approx. 5 seconds.

Use.

- Taking an incoming call: Press the ON/OFF button once.
- Hanging up at the end of a call: Press the ON/OFF button once.
- Declining a call: Hold down the ON / OFF button for at least 2 seconds.
- Redial a number: Press the ON/OFF button quickly the select the desired number.

Warnings for use:

Do not let children use the device without adult supervision.

Do not expose the device to excessive heat, flames or fire.

Take care not to open, modify or take apart the product. Taking the product apart may cause an electrical or fire risk. In the event of product malfunction, consult a specialist technician. Do not allow this product to be in contact with combustible materials or high levels of heat. Do not dispose of in fire or flames.

Unplug the device when it is not in use for long periods or during storms.

The device is equipped with an integral lithium battery. The battery cannot be replaced. Do not remove the battery from the device.

Do not dispose of in fire or flames, or expose to excessive heat.

Do not crush, pierce, burn or short-circuit the external contacts.

Cleaning and care:

Clean this product with a soft dry cloth.

Do not use detergent as this risks damaging the product.

Disposal:



This product constitutes electrical and electronic equipment waste, which is harmful to the environment and to human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.

	Batteries and rechargeable batteries are collected separately.
	Complies with requirements stated by the community regulator.
	Direct current
	In order to prevent potential hearing damage, do not listen at a high volume level for an extended period of time.

Published by

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Made in China



ES-Instrucciones de uso AURICULAR MANOS LIBRES HT2217

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

Presentación del producto

El kit incluye:

- 1 auricular inalámbrico
- 4 almohadillas intercambiables
- 1 cable de carga

Características técnicas

- Dimensiones: 80 x 52 x 12 mm
- Entrada: 5,0 V $\overline{\text{~}}$, 0,5 A
- Batería de litio: 3,7 V $\overline{\text{~}}$, 55 mAh
- Impedancia: 32 Ω
- Frecuencia: 2402 – 2480 MHz (Bluetooth)
- Sensibilidad: 90 dB
- Tensión característica banda ancha \geq 75 mV
- Potencia de radiofrecuencia máxima: 3,22 dBm
- Alcance: 10 m
- Tiempo de carga: 2 h
- Autonomía: 2 h
- Longitud del cable: 20 cm



1. ON/OFF
2. Volumen +
3. Volumen -
4. Puerto de carga

Puesta en funcionamiento

1) Carga

- Inserte el cable de carga micro USB en el puerto de carga del auricular.
- Conecte la clavija USB estándar del cable de carga en el puerto USB de un ordenador o de un adaptador de carga adecuado.
- Durante la carga del producto, el indicador de carga permanece encendido en color rojo. Se vuelve azul cuando el auricular está completamente cargado.

La autonomía del producto es de unas 2 h, pero depende del volumen sonoro utilizado.

2) Puesta en marcha y uso del aparato

Emparejamiento.

Encienda el auricular pulsando el botón ON/OFF durante unos 5 segundos.

El auricular pasa al modo Bluetooth y está listo para conectarse. Active la función Bluetooth de su smartphone y busque el auricular denominado «HT2217» para conectarlo a su smartphone. Ya puede recibir llamadas con el auricular. Su smartphone debe permanecer en un radio de 10 m respecto al auricular inalámbrico.

Apague el auricular cuando no vaya a utilizarlo. Para ello, pulse de nuevo el botón ON/OFF durante unos 5 segundos.

Uso.

- Coger una llamada entrante: Pulse una vez el botón ON/OFF.
- Colgar al final de una llamada: Pulse una vez el botón ON/OFF.
- Rechazar una llamada: Pulse el botón ON/OFF durante al menos 2 segundos.
- Volver a marcar un número: Pulse rápidamente el botón ON/OFF y después seleccione el número deseado.

Precauciones de uso

No permita que ningún niño use el aparato sin la vigilancia de un adulto.

No exponga el aparato a una fuente de calor excesivo, a llamas o a un fuego.

No abra, modifique ni desmonte el producto. Su desmontaje puede provocar un riesgo eléctrico o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve este producto a un especialista. Mantenga el producto alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego.

Desconecte el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un largo período y cuando haya tormentas.

El aparato tiene una batería de litio integrada. La batería no debe ser sustituida. No retire la batería del aparato.

No arroje la batería al fuego ni la exponga a un calor excesivo.

No aplaste, perforo ni incinere la batería. No ponga en cortocircuito sus contactos externos.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el producto con un paño suave y seco.

No utilice detergente; el producto podría dañarse.

Eliminación



Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante los organismos locales acerca del sistema de reciclaje existente en su localidad.

	Las pilas/pilas recargables deben llevarse a un punto de recogida selectiva para su eliminación.
	De conformidad con las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.
	Corriente continua
	Para evitar posibles daños en los oídos, no utilice un volumen alto durante un período de tiempo prolongado.

Editado por

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Fabricado en China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DE-Bedienungsanleitung OHRBÜGEL-KOPFHÖRER FREISPRECHEINRICHTUNG HT2217

Um eine sichere und sachgemäße Installation und Verwendung sowie eine korrekte Funktionsweise des Produktes zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig und bewahren sie für eine spätere Verwendung auf.

Produktpräsentation:

Dieses Set enthält:

- 1 kabellosen Audio-Ohrbügel-Kopfhörer
- 4 austauschbare Aufsätze
- 1 Ladekabel

Technische Merkmale

- Abmessungen: 80 x 52 x 12 mm
- Eingang: 5,0 V $\overline{\text{DC}}$, 0,5 A
- Lithium-Akku: 3,7 V $\overline{\text{DC}}$, 55 mAh
- Impedanz: 32 Ω
- Frequenz: 2402-2480 MHz (Bluetooth)
- Empfindlichkeit: 90 dB
- Spannungscharakteristik Breitband ≥ 75 mV
- Maximale Radiofrequenzleistung: 3,22 dBm
- Funkreichweite: 10 m
- Ladezeit: 2 h
- Betriebsdauer: 2 h
- Kabellänge: 20 cm



1. ON/OFF
2. Lautstärke +
3. Lautstärke -
4. Ladeanschluss

Inbetriebnahme:

1) Aufladen

- Stecken Sie das Micro-USB-Ladekabel in den Ladeanschluss des Ohrhörers.
- Stecken Sie den Standard-USB-Stecker des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss eines Computers oder eines geeigneten Ladeadapters.
- Beim Aufladen des Produkts leuchtet die Ladestatusanzeige rot. Sie wird blau, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Die Betriebsdauer des Produkts beträgt rund 2 h, aber sie hängt von der verwendeten Lautstärke ab.

2) Einschalten und Gebrauch des Geräts

Koppeln.

Zum Einschalten des Ohrhörers drücken Sie rund 5 Sekunden auf die ON/OFF-Taste.

In Position "ON". Der Ohrhörer wechselt in den Bluetooth-Modus und ist verbindungsbereit. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones und suchen Sie dann nach dem Ohrhörer mit der Bezeichnung „HT2217“, um ihn mit dem Smartphone zu verbinden. Sie können jetzt Anrufe mit dem Ohrhörer entgegennehmen. Das Smartphone muss in einem Umkreis von 10 m vom kabellosen Ohrhörer bleiben.

Schalten Sie den Ohrhörer aus, wenn er nicht benutzt wird. Drücken Sie hierfür erneut rund 5 Sekunden auf die ON/OFF-Taste.

Verwendung.

- Eingehenden Anruf annehmen: Drücken Sie einmal die ON/OFF-Taste.
- Am Ende eines Telefonats auflegen: Drücken Sie einmal die ON/OFF-Taste.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie die ON/OFF-Taste mindestens 2 Sekunden lang.
- Wahlwiederholung einer Nummer: Drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste und wählen Sie dann die gewünschte Nummer aus.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht durch einen Erwachsenen verwenden.

Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze, Flammen oder Feuer aus.

Öffnen, modifizieren und demontieren Sie dieses Produkt nicht. Die Demontage kann eine elektrische Gefährdung oder einen Brand verursachen. Im Falle einer Fehlfunktion vertrauen Sie dieses Produkt einem Fachmann an. Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder starker Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder während eines Gewitters.

Das Gerät ist mit einem integrierten Lithium-Akku ausgestattet. Der Akku darf nicht ersetzt werden.

Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät.

Nicht verbrennen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

Externe Kontakte nicht quetschen, durchstechen, verbrennen oder kurzschließen.

Reinigung und Wartung:

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.

Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, diese könnten das Produkt beschädigen.

Entsorgung:



Bei diesem Produkt handelt es sich um Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über das eingerichtete Recyclingsystem.

	Batterien und Akkumulatoren werden getrennt gesammelt.
	Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften.
	Gleichstrom
	Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.

Herausgegeben von

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Hergestellt in China



Istruzioni per l'uso IT AURICOLARE BLUETOOTH HT2217

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.

Presentazione del prodotto:

il kit contiene:

- 1 auricolare audio senza fili
- 4 attacchi intercambiabili
- 1 cavo di ricarica

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 80 x 52 x 12 mm
- Ingresso: 5.0 V $\overline{\text{DC}}$, 0.5 A
- Batteria al litio: 3.7 V $\overline{\text{DC}}$, 55 mAh
- Impedenza: 32 Ω
- Frequenza: 2402 – 2480 MHz (Bluetooth)
- Sensibilità: 90 dB
- tensione caratteristica a banda larga ≥ 75 mV
- Potenza di radiofrequenza massima: 3.22 dBm
- Portata senza fili: 10 m
- Tempo di ricarica: 2 h
- Autonomia: 2 h
- Lunghezza del cavo: 20 cm



1. ON / OFF
2. Volume +
3. Volume –
4. Porta di ricarica

Messa in funzione

1) Ricarica

- Inserire il cavo di ricarica micro USB nella porta di ricarica del vostro auricolare.
- Inserire la spina USB standard del cavo di ricarica USB nella porta USB di un computer o di un adattatore di ricarica adatto.
- In fase di ricarica del prodotto la spia che indica la ricarica è di colore rosso. Diventa blu quando l'auricolare è completamente carico.

L'autonomia del prodotto è di circa 2h, tuttavia la stessa dipende dal volume utilizzato.

2) Messa in funzione e utilizzo dell'apparecchio

Abbinamento

Spegnere l'auricolare premendo il tasto ON/ OFF per circa 5 secondi.

In posizione «ON». L'auricolare passa in modalità Bluetooth ed è pronto per essere collegato. Attivare la funzione Bluetooth del vostro smartphone poi ricercare l'auricolare «HT2217» per collegarlo allo smartphone. Adesso è possibile ricevere chiamate dall'auricolare. Lo smartphone deve restare in un raggio di 10 m rispetto all'auricolare senza fili.

Spegnere l'auricolare in caso di inutilizzo. Basta premere di nuovo il tasto ON/OFF per circa 5 secondi.

Utilizzo

- Rispondere a una chiamata in arrivo: premere una volta il tasto ON / OFF.
- Riattaccare alla fine della chiamata: premere una volta il tasto ON / OFF.
- Rifiutare una chiamata: premere il tasto ON/ OFF per almeno 2 secondi.
- Ricomporre un numero: premere rapidamente il tasto ON / OFF per selezionare il numero desiderato.

Precauzioni d'impiego

Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio senza la supervisione di un adulto.

Non esporre l'apparecchio a un calore eccessivo, a fiamme o al fuoco.

Si prega di non aprire, modificare o smontare l'apparecchio. Lo smontaggio può causare scosse elettriche o incendi. In caso di malfunzionamento rivolgersi a un tecnico. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di materiali infiammabili o di eccessive fonti di calore. Non gettarlo nel fuoco.

Scollegare l'apparecchio in caso di inutilizzo per lunghi periodi o durante i temporali.

L'apparecchio è dotato di una batteria al litio integrata. La batteria non può essere sostituita. Non estrarre la batteria dall'apparecchio.

Non gettare nel fuoco o esporre a un calore eccessivo.

Non schiacciare, forare, incenerire o mettere in cortocircuito i contatti esterni.

Pulizia e manutenzione

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Smaltimento



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.

	Le batterie e gli accumulatori sono oggetto di una raccolta differenziata.
	Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria.
	Corrente continua
	Non utilizzare un livello sonoro elevato per lungo tempo al fine di evitare eventuali danni all'apparato uditivo.

Prodotto da

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Fabbricato in Cina



NL - Gebruiksaanwijzing HANDSFREE HEADSET HT2217

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.

Het product:

Deze set bevat:

- 1 draadloze headset
- 4 verwisselbare dopjes
- 1 laadkabel

Technische eigenschappen

- Afmetingen: 80 x 52 x 12 mm
- Ingang: 5,0 V $\overline{\text{DC}}$ 0,5 A
- Lithiumbatterij: 3,7 V $\overline{\text{DC}}$, 55 mAh
- Impedantie: 32 Ω
- Frequentie: 2402 - 2480 MHz (Bluetooth)
- Gevoeligheid: 90 dB
- Breedband-karakteristieke spanning ≥ 75 mV
- Maximaal radiofrequentievermogen: 3,22 dBm
- Draadloos bereik: 10 m
- Oplaadtijd: 2 u
- Gebruiksduur: 2 u
- Lengte van de kabel: 20 cm



1. ON/OFF
2. Volume +
3. Volume –
4. Oplaadpoort

In gebruik nemen:

1) Opladen

- Steek de micro-usb-laadkabel in de oplaadpoort van de headset.
- Steek de standaard usb-plug van de usb-laadkabel in de usb-poort van een computer of een geschikte adapter.
- Tijdens het opladen van het product gaat het indicatielampje rood branden. Het lampje wordt blauw als de koptelefoon volledig is opgeladen.

De gebruiksduur van het product is ongeveer 2 uur, afhankelijk van het gekozen volume.

2) Het apparaat inschakelen en gebruiken

Koppelen.

Schakel de headset in door ongeveer 5 seconden op de knop ON/OFF te drukken.

In de stand 'ON'. De headset schakelt over op de Bluetooth-modus en kan nu worden verbonden. Schakel de Bluetooth-functie van uw smartphone in, zoek de headset genaamd 'HT2217' en verbindt met uw smartphone. U kunt nu oproepen ontvangen met uw headset. Uw smartphone dient zich binnen een straal van 10 m van de draadloze headset te bevinden.

Schakel de headset uit wanneer niet in gebruik. Hiervoor moet u nogmaals ongeveer 5 seconden op de knop ON/OFF drukken.

Gebruik.

- Een inkomende oproep beantwoorden: druk een keer op de knop ON/OFF.
- Aan het eind van een gesprek ophangen: druk een keer op de knop ON/OFF.
- Een oproep weigeren: druk minstens 2 seconden op de knop ON/OFF.
- Een nummer opnieuw bellen: druk snel op de knop ON/OFF en kies het gewenste nummer.

Voorzorgsmaatregelen:

Het apparaat niet laten gebruiken door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Het apparaat niet blootstellen aan extreme hitte, vlammen of vuur.

Het product niet openen, wijzigen of demonteren. Demonteren brengt een risico op elektrische schokken of brand met zich mee. Schakel een deskundig technicus in indien het product defect is. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen of andere bronnen die veel warmte produceren. Het apparaat niet in het vuur werpen.

De stekker uit het apparaat halen wanneer deze gedurende lange periode niet wordt gebruikt of tijdens onweer.

Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde lithiumbatterij. De batterij kan niet worden vervangen.

De batterij niet uit het apparaat verwijderen.

Niet in het vuur werpen of aan extreme hitte blootstellen.

De externe verbindingpunten niet platdrukken, doorprikken, verbranden of kortsluiten.

Reiniging en onderhoud:

Reinig het product met een zachte, droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddel, hierdoor kan het product beschadigd raken.

Verwijdering:



Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Neem voor meer informatie over het recyclesysteem bij u in de buurt contact op met de plaatselijke instanties.

	De batterijen of de accu's dienen gescheiden te worden ingeleverd.
	Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.
	Gelijkstroom
	Om eventuele gehoorschade te voorkomen niet gedurende een lange tijd luisteren op een hoog volume.

Uitgegeven door

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Geproduceerd in China



PT - Modo de utilização AURICULAR MÃOS-LIVRES HT2217

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.

Apresentação do produto:

Este kit inclui:

- 1 auricular áudio sem fios
- 4 ponteiros permutáveis
- 1 cabo de carregamento

Características técnicas

- Dimensões: 80 x 52 x 12 mm
- Entrada: 5,0 V $\overline{\text{DC}}$, 0,5 A
- Pilha de lítio: 3,7 V $\overline{\text{DC}}$, 55 mAh
- Impedância: 32 Ω
- Frequência: 2402 – 2480 MHz (Bluetooth)
- Sensibilidade: 90 dB
- Tensão característica de banda larga ≥ 75 mV
- Potência máxima de frequência de rádio: 3,22 dBm
- Alcance sem fios: 10 m
- Tempo de carga: 2H
- Autonomia: 2H
- Comprimento do cabo: 20 cm



1. ON/OFF (Ligar/Desligar)
2. Volume +
3. Volume -
4. Porta de carregamento

Colocação em funcionamento:

1) Carregamento

- Insira o cabo de carregamento micro USB na porta de carregamento do auricular.
- Insira a ficha USB padrão do cabo de carregamento USB na porta USB de um computador ou de um adaptador de carregamento adequado.
- Ao carregar o produto, a luz indicadora de carregamento acende em vermelho. A luz acende em azul quando o auricular estiver totalmente carregado.

A autonomia do produto é de cerca de 2 horas, mas isso depende do volume do som utilizado.

2) Colocação em funcionamento e utilização do dispositivo

Emparelhamento:

Ligue o auricular premindo o botão ON/OFF (ligar/desligar) durante cerca de 5 segundos.

En position « ON ». O auricular muda para o modo Bluetooth e está pronto para ser ligado. Ative a função Bluetooth do seu auricular e depois procure o auricular denominado "HT2217" para ligar ao seu smartphone. É agora possível receber chamadas com o seu auricular. O seu smartphone deve permanecer num raio de 10 metros relativamente ao auricular sem fios.

Desligue o auricular quando não estiver a ser utilizado. Para isso, prima novamente o botão ON/OFF (ligar/desligar) durante cerca de 5 segundos.

Utilização:

- Atender uma chamada recebida: Prima uma vez o botão ON/OFF (ligar/desligar).
- Terminar uma chamada: Prima uma vez o botão ON/OFF (ligar/desligar).
- Rejeitar uma chamada: Prima o botão ON/OFF (ligar/desligar) durante pelo menos 2 segundos.
- Remarcar um número: Prima rapidamente o botão ON/OFF (ligar/desligar) e selecione o número desejado.

Cuidados na utilização:

Não permita que as crianças utilizem o aparelho sem a supervisão de um adulto.

Não exponha o aparelho a calor excessivo, chamas ou fogo.

Não tente abrir, modificar ou desmontar o aparelho. A desmontagem pode provocar um risco de choque elétrico ou de incêndio. No caso de avaria, procure assistência de um especialista para o aparelho. Não submeta o aparelho a fontes significativas de calor ou de ignição. Não deite o aparelho no fogo.

Desligue o aparelho da corrente elétrica quando não o utilizar durante períodos prolongados ou durante tempestades com relâmpagos.

O aparelho está equipado com uma pilha de lítio integrada. A pilha não pode ser substituída. Não retire a pilha do aparelho.

Não lance o aparelho para o fogo nem o exponha a calor excessivo.

Não esmague, não perfure, não incinere nem provoque o curto-circuito nos contactos externos.

Limpeza e manutenção:

Limpe o aparelho com um pano macio e seco.

Não utilize detergentes que possam danificar o aparelho.

Eliminação:



Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto das autoridades locais sobre o sistema de reciclagem em vigor.

	As pilhas e acumuladores são recolhidos separadamente.
	Cumpre os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.
	Corrente contínua
	Para evitar possíveis danos na audição, não ouça em níveis de volume alto durante muito tempo.

Editado por

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France
www.cmp-paris.com

Fabricado na China



DECLARATION UE DE CONFORMITE
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

Nous,
We,

CMP
157 avenue Charles Floquet
(Z.I. Le Carré des Aviateurs Bat. 4C / 4D)
93150 Le Blanc-Mesnil

Importateur et fabricant, déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) :
Declare under our responsibility that the product(s):

- REF : HT2217 – OREILLETTE MAIN LIBRE SANS FIL



Auquel cette déclaration s'applique est conforme aux normes applicables :
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2020 +A11:2020
EN 50663:2017
ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Conformément aux dispositions de :
Following the provisions of:

- Directive 2001/95/CE – 03/12/2001
- Directive 2014/53/UE – 16/04/2014
- Directive 2011/65/UE – 08/06/2011
- Directive (UE) 2015/863 – 31/03/2015
- Directive 2013/56/UE – 20/11/2013
- Directive 2012/19/UE – 04/07/2012

Le Blanc-Mesnil (France), 6 Mai 2022

Yves Tirman, Président

C.M.P.
Carré des Aviateurs
157 Avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL
Tel. 01 42 78 13 36
RG Paris R 572 197 337