

Montavimo instrukcija

1. Tipas: Uždaro tipo maitinimo šaltinis (šeimos: G3, NE, LRS, SE, PFC, HSP, SPV, USP, RST, G5, MSP)

2. Įvadas

Uždaro tipo impulsiniai maitinimo šaltiniai turi metalinį arba plastikinį korpusą, apsaugantį viduje esančius elementus ir yra skirti montavimui galutinių sistemų korpusuose. Mean Well uždaro tipo maitinimo šaltiniai yra dviejų tipų: su įmontuotu ventiliatoriumi ir be ventiliatoriaus, priklausomai nuo jų nominalios galios arba projekto.

3. Montavimas

(1) Prieš atliekant bet kokius instaliavimo arba priežiūros darbus, atjunkite sistemą nuo prietaiso. Įsitikinkite, kad ji negali netyčia būti vėl prijungta!

(2) Užtikrinkite tinkamą atstumą tarp tvirtinimo varžtų ir vidinių maitinimo šaltinio komponentų. Maksimalus montavimo varžtų ilgis nurodomas specifikacijose.

(3) Nestandartinė montavimo kryptis arba darbas aukštoje temperatūroje gali pakelti vidaus komponentų temperatūrą bei reikalausti sumažinti išėjimo srovę. Optimalią montavimo kryptį ir srovės apribojimo kreivę rasite specifikacijoje.

(4) Draudžiama uždengti ventiliatorių ir ventiliacines angas. Tarp maitinimo šaltinio ir šilumos šaltinių turi būti 10-15cm atstumas.

(5) Rekomenduojami įėjimo/išėjimo laidai parodyti žemiau.

1	18	16	14	12	10	8
2	6A	6-10A	10-16A	16-25A	25-32A	32-40A
3	0.75	1.00	1.5	2.5	4	6
4						

1 – Laido skersmuo (AWG)

2 – Įrenginio nominali srovė (Amp)

3 – Laido skerspjūvis (mm²)



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

4 – Pastaba: Jeigu naudojamos 5 ar daugiau laidų jungčių, kiekvieno laido srovė turi būti sumažinta iki 80% aukščiau nurodytos srovės vertės.

Įsitikinkite, kad kiekvieno laido visos gyslos yra užspaustos spaustuvuose bei, kad varžtas yra gerai užveržtas, kad užtikrinti gerą kontaktą.

(6) Papildomą informaciją apie prietaisą galite rasti adresu: www.meanwell.com.

4. Įspėjimas / Atsargiai !!

(1) Elektros smūgio pavojus bei rizika energijos srityje. Kiekvieną gedimą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas. Neatidarykite maitinimo šaltinio korpuso!

(2) Draudžiama montuoti maitinimo šaltinius drėgnose vietose arba šalia vandens.

(3) Draudžiama montuoti maitinimo šaltinius vietose, kuriose yra aukšta temperatūra arba šalia ugnies šaltinių. Maksimali aplinkos temperatūra nurodoma specifikacijose.

(4) Išėjimo srovė ir galia negali viršyti pateiktų specifikacijoje vardinių verčių.

(5) Įžeminimas (FG) turi būti prijungtas prie įžeminimo.

(6) Visi MW maitinimo šaltiniai suprojektuoti, laikantis elektromagnetinio suderinimo principų, bandymų ataskaitos prieinamos pagal pageidavimą. Maitinimo šaltiniai yra skirti montavimui kitų sistemų korpusuose, todėl suderinus juos su kitais įrenginiais, būtina dar kartą patikrinti elektromagnetinės galinės sistemos charakteristikas.

Gamintojas:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel.: +886-2-2299-6100

Interneto svetainė: www.meanwell.com



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN