

SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para todos os produtos:

- Leia e siga as instruções.
- Guarde as instruções em local seguro.
- Respeite os avisos.
- Tome cuidado ao transportar o produto para evitar danos.

Aviso de WEEE: A Diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment), que entrou em vigor como lei europeia em 14/02/2014, trata do tratamento de equipamentos eletrônicos no final de seu ciclo de vida. É prioritário utilizar, reciclar e adotar outras formas de recuperação desses resíduos para reduzir a eliminação. O logotipo WEEE está neste mesmo trecho.

Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Você é responsável por descartar todos os resíduos de seus aparelhos eletrônicos, para isso deve ter em local apropriado para a coleta de lixo eletrônico. A coleta deve ser feita separada e o correto tratamento dos resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a preservar os recursos naturais e garantir a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de equipamentos eletrônicos em seu país, consulte o site do fabricante ou o departamento de resíduos local, serviço de descarte de resíduos domésticos, loja onde você comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade com a RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE e sua modificação (UE) 2015/863 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de junho de 2015, sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Instruções relativas ao risco de incêndio ou danos pessoais

Guarde estas instruções

AVISO: Ao usar o produto, devem ser observadas as seguintes precauções básicas:

Leia as instruções de operação, incluindo as instruções de carregamento e/ou as informações sobre as temperaturas mínima e máxima incluídas em esta bateria externa.

Para reduzir o risco de danos pessoais e a contaminação, é necessária a supervisão rigorosa quando a bateria estiver sendo usada por crianças ou perto de cães.

Apenas para uso em locais internos, secos e protegidos da humidade. Não exponha a bateria externa à chuva ou neve. Mantenha-a longe de fontes de calor, luz solar direta, gás inflamável, humidade, água e outros líquidos.

Use a bateria externa de maneira não recomendada por estas instruções, incluindo o risco de incêndio ou danos pessoais.

A bateria externa geradora de calor pode causar ferimentos por queimaduras em áreas bem ventiladas. Não carregue sob almofadas, cobertores, dentro de bolsas ou sobre superfícies inflamáveis.

Para evitar choques elétricos, explosões e/ou danos pessoais, não utilize a bateria externa se esta apresentar defeitos visíveis, tiver sido molhada, danificada ou modificada. Entre em contato com o distribuidor, um agente autorizado ou o NGS para obter assistência.

Não desmonte, abra, exponha ao micro-ondas ou a outros tipos de radiação eletromagnética, ou coloque em contato com outros objetos.

Use a bateria externa com uma potência de saída superior à indicada. Sobrecargas acima da potência indicada podem resultar em risco de incêndio ou danos pessoais.

Não exponha a bateria externa ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a temperaturas acima de 100°C pode causar explosões.

Não desmonte, abra, exponha ao micro-ondas, incinerar, ou rasgar, perfurar ou rasgar, nem coloque objetos pesados sobre ela.

Não provoque curto-circuito na bateria externa nem a armeze em um recipiente onde possa ocorrer curto-circuito com outros objetos metálicos ou condutores.

Condições de funcionamento: Entre 0°C e 40°C.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dla wszystkich produktów:

- Przeczytaj i stosuj się do instrukcji.
- Przechowaj instrukcje w bezpiecznym miejscu.
- Przeznaczaj ostrzeżenia.
- Dbaj o odpowiednią ochronę podczas transportu, aby nie uszkodzić produktu.

Ostrzeżenia dotyczące WEEE: Dyrektywa dotycząca WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Odpady Elektroniczne i Elektroniczne), która weszła w życie jako prawo europejskie w dniu 14/02/2014, dotycząca odpadów elektronicznych na final de seu ciclo de vida. É prioritário utilizar, reciclar e adotar outras formas de recuperação desses resíduos para reduzir a eliminação. O logotipo WEEE está neste mesmo trecho.

Ten produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami domowymi. Jesteś odpowiedzialny za usuwanie wszystkich odpadów z tegoż urządzenia elektronicznego w tym celu powiniśn skorzystać z miejsc przewidzianych do odbioru odpadów elektronicznych lub niebezpiecznych odpadów. Oddzielne zbieranie i odpowiednie odzyskiwanie odpadów z dwóch urządzeń elektronicznych i elektronicznych w momencie usuwania pozwala nam pomóc w ochronie zasobów naturalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowia człowieka i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnych punktów zbierania odpadów oraz urządzeń elektronicznych i elektronicznych, skontaktuj się z lokalnym centrum miasta, służbą usuwania odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiłeś urządzenie lub producentem urządzenia.

Este producto no debería ser eliminado con otros residuos domésticos. Usted es responsable de eliminar todos los residuos de este dispositivo electrónico, para lo cual debe utilizar los puntos de recogida designados para residuos electrónicos o residuos peligrosos. La recolección y el tratamiento adecuados de los residuos de sus equipos eléctricos y electrónicos, en el momento de la eliminación nos permiten ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar la seguridad de la salud humana y medio ambiente. Para obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación y los puntos de recolección de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, comuníquese con el centro de la ciudad local, el servicio de eliminación de residuos domésticos, la tienda en la que compró el equipo o el fabricante del equipo.

Conformidade com a RoHS. Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE e sua modificação (UE) 2015/863 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de junho de 2015, sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Instruções relativas ao risco de incêndio ou danos pessoais

Guarde estas instruções

AVISO: Ao usar o produto, devem ser observadas as seguintes precauções básicas:

Leia as instruções de operação, incluindo as instruções de carregamento e/ou as informações sobre as temperaturas mínima e máxima incluídas em esta bateria externa.

Para reduzir o risco de danos pessoais e a contaminação, é necessária a supervisão rigorosa quando a bateria estiver sendo usada por crianças ou perto de cães.

Apenas para uso em locais internos, secos e protegidos da humidade. Não exponha a bateria externa à chuva ou neve. Mantenha-a longe de fontes de calor, luz solar direta, gás inflamável, humidade, água e outros líquidos.

Use a bateria externa de maneira não recomendada por estas instruções, incluindo o risco de incêndio ou danos pessoais.

A bateria externa geradora de calor pode causar ferimentos por queimaduras em áreas bem ventiladas. Não carregue sob almofadas, cobertores, dentro de bolsas ou sobre superfícies inflamáveis.

Para evitar choques elétricos, explosões e/ou danos pessoais, não utilize a bateria externa se esta apresentar defeitos visíveis, tiver sido molhada, danificada ou modificada. Entre em contato com o distribuidor, um agente autorizado ou o NGS para obter assistência.

Não desmonte, abra, exponha ao micro-ondas ou a outros tipos de radiação eletromagnética, ou coloque em contato com outros objetos metálicos ou condutores.

Use a bateria externa com uma potência de saída superior à indicada. Sobrecargas acima da potência indicada podem resultar em risco de incêndio ou danos pessoais.

Não exponha a bateria externa ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a temperaturas acima de 100°C pode causar explosões.

Não desmonte, abra, exponha ao micro-ondas, incinerar, ou rasgar, perfurar ou rasgar, nem coloque objetos pesados sobre ela.

Não provoque curto-circuito na bateria externa nem a armeze em um recipiente onde possa ocorrer curto-circuito com outros objetos metálicos ou condutores.

Condições de funcionamento: Entre 0°C e 40°C.

SECURITY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For all products:

- Read and follow the instructions.
- Keep the instructions in a safe place.
- Observe the warnings.
- Take care when transporting the product to prevent damage.

WEEE Notice: The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, which came into force as European law on 14/02/2014, addresses the treatment of electronic equipment at the end of its life cycle. Priority is given to reuse, recycling, and other forms of recovery of such waste to minimize disposal. The WEEE logo is the one found in this section.

This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to properly dispose of all waste from your electronic equipment, you must take them to the designated collection point for the recycling of such hazardous waste. The separate collection and proper recovery of waste from your electrical and electronic equipment at the time of disposal allows us to help preserve natural resources and ensure the safety of human health and the environment. For more information on disposal, recovery, and collection points for electrical and electronic equipment waste, please contact your local city center, domestic waste disposal service, the store where you purchased the equipment, or the equipment manufacturer.

Conformity with the RoHS requirements. This product complies with Directive 2011/65/UE and its amendment (EU) 2015/863 of the European Parliament and the Council of June 4, 2015, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Instruções Regarding Fire Risk or Personal Injury

Important Safety Instructions

WARNING: When using this product, basic precautions must be observed, including the following:

Read the operating instructions, including charging instructions and/or information regarding the minimum and maximum temperature, for use with this external battery.

To reduce the risk of personal injury, close supervision is necessary when the battery is used by or near children.

For indoor use only, in dry locations and away from moisture. Do not expose the battery to rain or snow. Keep the battery away from heat sources, direct sunlight, flammable gases, humidity, water, and other liquids.

Using the battery in a manner not recommended in these instructions may result in a fire or personal injury. The external battery generates heat while charging a device. Always charge in ventilated areas. Do not charge under pillows, cushions, blankets, or on flammable surfaces.

To prevent electric shocks, explosions, and/or personal injury, do not use the battery if it has visible defects, has been wet, damaged, or modified. Contact the distributor, an authorized agent, or NGS for assistance.

Do not disassemble, open, expose to microwaves, incinerate, paint, or insert foreign objects into the battery.

Do not use the battery with an output power greater than specified. Overloading beyond the stated capacity may result in a fire or injury.

Do not expose the battery to fire or excessive heat. Temperatures above 100°C may cause explosions.

Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

Do not short circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects.

Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

Instructions relatives au risque d'incendie ou de blessures personnelles

Instructions importantes de sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Lorsque vous utilisez ce produit, vous devez respecter les précautions de base suivantes :

Lisez les instructions d'utilisation, y compris les consignes de charge et/ou les informations sur les températures minimales et maximales inclues avec cette batterie externe.

Afin de réduire les risques de blessures pour les enfants, une surveillance étroite est nécessaire lorsque la batterie est utilisée par des enfants ou à proximité d'eux.

Utilisez la batterie au sec dans des espaces intérieurs, secs et à l'abri de l'humidité. N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige. Tenez-la à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

Une utilisation de la batterie externe non conforme aux présentes instructions peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.

La batterie externe génère de la chaleur lorsqu'elle charge un appareil. Effectuez la charge dans des zones bien ventilées. Ne chargez pas sous des oreillers, coussins, couvertures, dans un sac ou sur des surfaces inflammables.

Pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure, n'utilisez pas la batterie externe si elle présente des défauts visibles, si elle est mouillée, endommagée ou modifiée. Contactez le revendeur, un agent agréé ou NGS pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'exposez pas aux micro-ondes, n'incinerez pas, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie externe.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas la batterie externe au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer des explosions.

N'exposez pas la batterie externe à des chocs mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pilage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la stockez pas dans un contenant où un court-circuit pourrait se produire avec d'autres objets métalliques ou conducteurs.

Ne cortocircuite la batería externa ni la guardes en un contenedor donde se pueda producir un cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

Condições de funcionamento : Entre 0°C e 40°C.

SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour tous les produits :

- Lire et suive les instructions.
- Conservez les instructions dans un endroit sûr.
- Observez les avertissements.
- Faire attention au transport pour éviter d'endommager le produit.

Avertissement WEEE : La directive sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 14/02/2014, concerne le traitement des équipements électroniques en fin de vie. La priorité est donnée à la réutilisation, à la recyclation, et à d'autres formes de récupération de ces déchets afin de réduire l'élimination. Le logo WEEE est présent dans cette section.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de tous les déchets de vos appareils électroniques, et à cet effet, vous devez les apporter au point de collecte désigné pour le recyclage de ces déchets dangereux. La collecte séparée et la bonne récupération des déchets de vos équipements électriques et électroniques au moment de leur élimination nous permettent de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir la sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement, le recyclage et les points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter le centre de gestion des déchets local, le service de collecte des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité à la directive RoHS. Ce produit est conforme à la directive RoHS (Restriction des substances dangereuses) 2011/65/UE de l'Union européenne, qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Instruções relativas ao risco d'incendio ou de blessures pessoais

Save The Instructions

CONSERVE SEUS INSTRUCOES : Quando utilizar este produto, você deve respeitar as precauções de base seguintes :

Leia as instruções de utilização, y compris les consignes de charge et/ou les informations sur les températures minimales et maximales inclues avec cette batterie externe.

Afin de réduire les risques de blessures pour les enfants, une surveillance étroite est nécessaire lorsque la batterie est utilisée par des enfants ou à proximité d'eux.

Utilisez la batterie au sec dans des espaces intérieurs, secs et à l'abri de l'humidité. N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige. Tenez-la à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

Une utilisation de la batterie externe non conforme aux présentes instructions peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.

La batterie externe génère de la chaleur lorsqu'elle charge un appareil. Effectuez la charge dans des zones bien ventilées. Ne chargez pas sous des oreillers, coussins, couvertures, dans un sac ou sur des surfaces inflammables.

Pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure, n'utilisez pas la batterie externe si elle présente des défauts visibles, si elle est mouillée, endommagée ou modifiée. Contactez le revendeur, un agent agréé ou NGS pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'exposez pas aux micro-ondes, n'incinerez pas, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie externe.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas la batterie externe au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer des explosions.

N'exposez pas la batterie externe à des chocs mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pilage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la stockez pas dans un contenant où un court-circuit pourrait se produire avec d'autres objets métalliques ou conducteurs.

Ne cortocircuite la batería externa ni la guardes en un contenedor donde se pueda producir un cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

Condições de funcionamento : Entre 0°C e 40°C.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para todos los productos:

- Lea y siga las instrucciones.
- Guarde las instrucciones en un lugar seguro.
- Respete las advertencias.
- Preste atención al cuidado de su transporte para que el producto no se dañe.

Aviso de WEEE: La Directiva sobre WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos), que entró en vigencia como ley europea el 14/02/2014, sobre el tratamiento de equipos electrónicos al final de su ciclo de vida. É prioritario utilizar, reciclar e adotar otras formas de recuperación de dichos residuos a fin de reducir la eliminación. El logotipo de WEEE es el que se encuentra en este mismo apartado.

Este producto no debe eliminarse con los demás residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de eliminar todos los residuos de sus aparatos electrónicos, con tal fin, debe llevarlos al punto de recolección especificado para el reciclado de dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y la recuperación adecuada de los residuos de sus equipos eléctricos y electrónicos, en el momento de la eliminación nos permiten ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar la seguridad de la salud humana y medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación, recuperación y los puntos de recolección de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, comuníquese con el centro de la ciudad local, el servicio de eliminación de residuos domésticos, la tienda en la que compró el equipo o el fabricante del equipo.

Cumplimiento en materia de RoHS. Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE y su modificación (UE) 2015/863 del Parlamento Europeo y el Consejo del 4 de junio de 2015 sobre la restricción en la utilización de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Instruções relativas ao risco de fogo ou danos pessoais

Save The Instructions

Guarde estas Instruções

AVERTENCIA: Cuando utilices este producto debes cumplir con una precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lee las instrucciones de funcionamiento, como las instrucciones de carga y/o la información sobre la temperatura mínima y máxima incluídas en esta batería externa.

Para reducir el riesgo de daños personales a niños es necesario mantener una supervisión atenta cuando la batería la estén utilizando niños o esta se utilice cerca de ellos.

Use la batería en un lugar interior, seco y alejado de la humedad. No exponga la batería externa a la lluvia o la nieve. Mantén la batería a l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

Une utilisation de la batterie externe non conforme aux présentes instructions peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.

La batterie externe génère de la chaleur lorsqu'elle charge un appareil. Effectuez la charge dans des zones bien ventilées. Ne chargez pas sous des oreillers, coussins, couvertures, dans un sac ou sur des surfaces inflammables.

Pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure, n'utilisez pas la batterie externe si elle présente des défauts visibles, si elle est mouillée, endommagée ou modifiée. Contactez le revendeur, un agent agréé ou NGS pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'exposez pas aux micro-ondes, n'incinerez pas, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie externe.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas la batterie externe au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer des explosions.

N'exposez pas la batterie externe à des chocs mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pilage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la stockez pas dans un contenant où un court-circuit pourrait se produire avec d'autres objets métalliques ou conducteurs.

Ne cortocircuite la batería externa ni la guardes en un contenedor donde se pueda producir un cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

Condições de funcionamento : Entre 0°C y 40°C.

Instruções relativas ao risco de fogo ou danos pessoais

Save The Instructions

Guarde estas Instruções

AVERTENCIA: Cuando utilices este producto debes cumplir con una precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lee las instrucciones de funcionamiento, como las instrucciones de carga y/o la información sobre la temperatura mínima y máxima incluídas en esta batería externa.

Para reducir el riesgo de daños personales a niños es necesario mantener una supervisión atenta cuando la batería la estén utilizando niños o esta se utilice cerca de ellos.

Use la batería en un lugar interior, seco y alejado de la humedad. No exponga la batería externa a la lluvia o la nieve. Mantén la batería a l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

Une utilisation de la batterie externe non conforme aux présentes instructions peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.

La batterie externe génère de la chaleur lorsqu'elle charge un appareil. Effectuez la charge dans des zones bien ventilées. Ne chargez pas sous des oreillers, coussins, couvertures, dans un sac ou sur des surfaces inflammables.

Pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure, n'utilisez pas la batterie externe si elle présente des défauts visibles, si elle est mouillée, endommagée ou modifiée. Contactez le revendeur, un agent agréé ou NGS pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'exposez pas aux micro-ondes, n'incinerez pas, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie externe.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas la batterie externe au feu ou a des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer des explosions.

N'exposez pas la batterie externe à des chocs mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pilage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la stockez pas dans un contenant où un court-circuit pourrait se produire avec d'autres objets métalliques ou conducteurs.

Ne cortocircuite la batería externa ni la guardes en un contenedor donde se pueda producir un cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

Condições de funcionamento : Entre 0°C y 40°C.

SICHERHEIT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für alle Produkte:

- Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie diese.
- Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- Respektieren Sie die Warnhinweise.
- Achten Sie darauf, das Produkt beim Transport nicht zu beschädigen.

Hinweis zur WEEE: Die Richtlinie über WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten), die am 14/02/2014 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, regelt die Behandlung von Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer. Die Wiederverwendung, die Recycling und andere Formen der Rückgewinnung solcher Abfälle zur Reduzierung der Entsorgung haben Vorrang. Das WEEE-Logo befindet sich in diesem Abschnitt.

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, alle Abfälle von Ihren elektronischen Geräten zu trennen und sie an dem dafür vorgesehenen Sammelstellen für die Entsorgung solcher gefährlicher Abfälle abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektronischen Geräteabfälle trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwendung und den Sammelstellen für die Entsorgung von Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer, kontaktieren Sie mit dem örtlichen Stadtverwaltungs- oder Entsorgungsdienstleister, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder dem Hersteller des Geräts.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/UE und ihrer Änderung (UE) 2015/863 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juni 2015 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Anweisungen zu Brandgefahr oder Personenschäden

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA: Beim Gebrauch dieses Produkts sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen einhalten, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, einschließlich der Ladeanweisungen und/oder der Informationen über die minimalen und maximalen Temperaturen, die mit dieser externen Batterie geliefert werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich, wenn die Batterie von Kindern verwendet wird oder sich in deren Nähe befindet.

Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen. Setzen Sie die externe Batterie nicht Regen oder Schnee aus. Halten Sie die Batterie von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennenden Gasen, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.