

KC2314 - Recipiente limpia microondas

Instrucciones de uso

Lea atentamente el manual y consérvelo para futuras consultas.

Especial microondas - CLEAN EXPRESS

60 ml de vinagre blanco + 60 ml de agua.

Introduzca en el microondas durante 5 min a 800 W y luego seque las paredes con un paño suave.

¡Un limpiador eficaz y sin esfuerzo! El vapor de agua cargado de vinagre blanco ayuda a desincrustar las manchas.

Consejos de uso:

- _ Vierta 60 ml de vinagre blanco + 60 ml de agua hasta los indicadores situados en el producto.
- _ Introduzca en el microondas durante 5 minutos a 800 W.
- _ Retire el Clean Express del microondas utilizando una protección adecuada. Vacíe el líquido sobrante.
- _ Seque las paredes del microondas con un paño suave.

Advertencias:

No apto para uso alimentario.

Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en un microondas equipado con bandeja giratoria. Este producto no debe utilizarse en hornos tradicionales.

¡Atención! Si su microondas está dotado de función grill, asegúrese de que está desactivada. Nunca caliente este producto en vacío. No supere nunca el tiempo de cocción ni las temperaturas indicadas. Ponga el producto en el microondas durante 5 minutos a 800 W. Espere a que el producto se enfríe por completo antes de reutilizarlo. Utilice una protección adecuada para manipular el producto caliente.

Creaciones originales protegidas por derechos de autor. Todos los derechos reservados. All rights reserved.

Conserve el embalaje para poder consultar la información que en él figura.

Keep the packaging as it contains useful information.

Editado e importado por Cuisy® Grupo CMP

157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D

93150 Le Blanc-Mesnil - France www.cuisy-kitchen.fr