

CARACTERÍSTICAS:

Unidades de medida:

- oz: visualización del peso en onzas
- ml: visualización del contenido en mililitros
- lb: oz: visualización del peso en libras
- g: visualización del peso en gramos
- Capacidad máxima: 5 kg
- Precisión: 1 g
- Autoapagado en caso de no usarse durante un tiempo prolongado (90 segundos)
- Indicador de sobrecarga
- Funciona con 2 pilas AAA LR03, 1,5 V, no incluidas.

BOTONES:

- ON/OFF - ZERO/TARE (Z/T): para encender, apagar y tarar el aparato.
- UNIT: para modificar la unidad de medida.

PESAJES:

- Coloque la balanza sobre una superficie plana.
- Pulse el botón «ON/OFF - Z/T» para encender la balanza.
- Pulse el botón «UNIT» para seleccionar la unidad de medida deseada (oz/ ml/ lb:oz/ g).
- Coloque un recipiente sobre el plato de la balanza.
- Pulse brevemente el botón «ON/OFF - Z/T» para tarar la balanza, que debe indicar «TARE» tras esta operación.
- Realice el pesaje vertiendo el ingrediente que desea pesar en el recipiente.
- Una vez finalizado el pesaje, retire todos los recipientes del plato de la balanza y pulse el botón «ON/OFF - Z/T» para volver a poner a cero la balanza.
- Para apagar la balanza, pulse durante 3 segundos el botón «ON/OFF - Z/T».

INDICACIONES DE LA PANTALLA (mensaje de error):

Si se sobrecarga la balanza (peso superior a 5 kg), la pantalla muestra la indicación «0-Ld»; en ese caso, retire el exceso de ingrediente.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN:

- La balanza se debe limpiar con un paño ligeramente humedecido, sin añadir ningún detergente.
- Nunca sumerja la balanza en agua; no es apta para lavavajillas.
- Tras la limpieza, guarde el aparato en un lugar bien ventilado.

INSERCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PILA:

Abra el compartimento de la pila usando un destornillador. Inserte las pilas AAA LR03, respetando la polaridad indicada. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

PRECAUCIONES:

Las pilas no recargables no se pueden recargar. Las pilas recargables deben retirarse del aparato antes de ser recargadas. Los diferentes tipos de pilas, nuevas y usadas, no deben mezclarse. Las pilas deben colocarse respetando la polaridad. Las pilas gastadas deben retirarse del artículo. Los terminales no deben cortocircuitar. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Una vez finalizada su vida útil, este producto es un equipo eléctrico y electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe desecharse con la basura doméstica. Pregunte a las autoridades locales sobre el sistema de reciclaje instalado.



Importado por: GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261 www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.