

757-N
A1

FILTRO
FILTER



757-N A1

FILTRO

FILTER



Descripción

Description

El filtro 757-N A1 está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757.

The filter 757-N A1 is designed to be used with the half mask Climax mod. 757.

Características

Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante un sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.

Ofrece protección contra gases tipo A. Ver tabla.

Protection against A type gases. See below:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C

Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

757-N A1

FILTRO
FILTER



Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

**757-N
B1E1**

**FILTRO
FILTER**

**B1
E1**



757-N B1E1

FILTRO
FILTER

Descripción Description

Características Characteristics



B1

E1

El filtro 757-N B1E1 está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757.

The filter 757-N B1E1 is designed to be used with the half mask Climax mod. 757.

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of ABS base fitted with a round cover made up with the same material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante un sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.

Protection against B and E type gases. See below:

Ofrece protección contra gases tipo B y E. Ver tabla.

Tipo Type	Color Colour	
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide

757-N B1E1

FILTRO
FILTER



B1

E1

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min

A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

Cl₂

H₂S

HCN

SO₂

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N



FILTROS
FILTERS

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



757-N P3 R



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



757-N P3 R

FILTRO

FILTER

Descripción

Description

El filtro 757-N P3 R está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757 y la máscara 732-N.

The filter 757-N P3 R is designed to be used with the half masks Climax mod. 757 and the full face mask mod. 732-N

Características

Characteristics

Filtro formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Entre la tapa y el cuerpo existe un filtro contra partículas tipo P3.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Between the cover and the base there is a filter against particles type P3.

La penetración máxima de cloruro de sodio y aceite de parafina es de un 0,05 %

Sodium chloride and paraffin oil max. filter penetration equal to 0,05%.

Amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anti-corrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, retirada de amianto. **Protección contra bacterias y virus.**

Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacteria and viruses.**

Sistema de conexión

Connection system

Sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.



Marcado

Marking

	757-N P3 R EN 143:2000/A1:2006	POLVO FINO Y AEROSOL FINE DUST AND AEROSOLS POUSSIÈRE FINE ET AÉROSOLS FEINEM STAUB UND AEROSOLEN	923012111 LOT/EA/GT						CE0082 MADE IN SPAIN
			Fecha caducidad Expire date				Folleto informativo Information leaflet		
			Humedad relativa Relative humidity						máscara de filtro doble double filter mask
	Filtro reutilizable Reusable filter.		Condiciones almacenamiento Storage conditions						

Peso

Weight

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Compatible con

Suitable with



Mascarilla 757
Half mask 757



Máscara 732-N
Full face mask 732-N

757-N P3 R

FILTRO
FILTER



Ensayos Tests

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistance:

A 30 l/min | At 30 l/min
A 95 l/min | At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración 99,95% frente a:

Filtering effectiveness 99,95% against a:

Aerosol de NaCl | NaCl aerosol
Niebla de parafina | Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 143:2000+A1:2006.
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 143:2000+A1:2006.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

757-N
K1

FILTRO
FILTER

K1



757-N K1

FILTRO

FILTER

Descripción

Description

El filtro 757-N K1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 757.

The filter 757-N K1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757.

Características

Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante un sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.

Ofrece protección contra gases tipo K.
Ver tabla.

Protection against K type gases. See below:

Tipo Type	Color Colour	
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

NH₃

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992



K1

757-N K1

FILTRO
FILTER



K1

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

757-N
A1P3 R

FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER



757-N A1P3 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER

Descripción

Description

El filtro combinado 757-N A1P3 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax modelo 757.

The combined filter 757-N A1P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757..



Características

Characteristics

El filtro está formado por dos componentes:

The filter is made up of two main parts:

- Filtro contra gases y vapores formado por una carcasa fabricada en material plástico que permite un flujo de aire favorable.
- Filtro contra partículas P3 para la protección frente a partículas sólidas y líquidas. Se ensambla sobre el filtro contra gases.

- Filter against gases and vapours . Is made out of a plastic in order to enable better airflow.

- Filter P3 against particles that allows inhalation while retaining solid and liquid particles. Is fitted over the gas filter.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.

R mark: Reusable filter.

Marcado R: Filtro reutilizable

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
P		Filtros contra partículas Particle filter

757-N A1P3 FILTRO COMBINADO COMBINED FILTER

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification



Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

C₆H₁₂

Satisfactorio / Satisfying

Ensayo filtro P3 RD:
Test filter P3 RD:

Penetración de partículas líquidas
Penetration of liquid particles

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Penetración de partículas sólidas
Penetration of solid particles

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración
Breathing resistance

A 15l/min At 15l/min
A 47.5l/min At 47.5l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N

757-N

FILTRO COMBINADO

ABEK1P3 R D

COMBINED FILTER



757-N ABEK1P3 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER

Descripción

Description

El filtro combinado 757-N ABEK1P3 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax modelo 757.

The combined filter 757-N ABEK1P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757.

Características

Characteristics

El filtro está formado por dos componentes:

The filter is made up of two main parts:

· Filtro contra gases y vapores formado por una carcasa fabricada en material plástico que permite un flujo de aire favorable.

· Filter against gases and vapours . Is made out of a plastic in order to enable better airflow.

· Filtro contra partículas P3 para la protección frente a partículas sólidas y líquidas. Se ensambla sobre el filtro contra gases.

· Filter P3 against particles that allows inhalation while retaining solid and liquid particles. Is fitted over the gas filter.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante sistema de bayoneta.

Bayonet connection system

· R mark: Reusable filter.

Marcado R: Filtro reutilizable

Protection against A, B, E, K and P3 type gases. See below:

Ofrece protección contra gases tipo A, B, E, K y P3. Ver cuadro:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia
P		Filtros contra partículas Particle filter



757-N ABEK1P3 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Ensayo filtro P3 R

Test filter P3 R

Penetración de partículas líquidas

Penetration of liquid particles

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Penetración de partículas sólidas

Penetration of solid particles

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso

Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias

Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

FICHA TÉCNICA
DATASHEET**FILTRO**
FILTER**757-N****A1P2 R**

757-N A1P2 R

FILTRO

FILTER

Descripción

Description

El filtro 757-N A1P2 R está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757 y la máscara 732-N.

The filter 757-N A1P2 R is designed to be used with the half masks Climax mod. 757 and the full face mask mod. 732-N.

Características

Characteristics

Filtro formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Contiene un filtro contra partículas P2 R formado por varias capas de tejido no tejido especialmente diseñado para ofrecer la máxima eficacia de filtración contra partículas, tanto sólidas como líquidas.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Includes a filter against particles made up of a several pleats of nonwoven fabric designed to offer the maximum filtration efficiency against solid and liquid particles. Its placement consists of removing the filter cover to be used next to the filter P2 and place it between the filter and the cover.

Retenedor P2 R

P2 R Retainer



Formado por un aro y un disco filtrante P2 R contra partículas.

Encaja en la tapa del filtro 757-N.

Includes a ring and a filtering disk P2 R against particles.

It fits into the 757-N cover filter

Sistema de conexión

Connection system

Sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.



Marcado

Marking



Filtro reutilizable

Reusable filter.



Fecha caducidad

Expire date



Humedad relativa

Relative humidity



Condiciones almacenamiento

Storage conditions



Folleto informativo

Information leaflet



máscara de filtro doble

double filter mask

Peso

Weight

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

757-N A1P2 R

FILTRO

FILTER



Compatible con
Suitable with



Mascarilla 757
Half mask 757



Máscara 732-N
Full face mask 732-N

Limitaciones de uso

Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno.
(menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres.
(less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias

Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE

CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

**FILTRO
FILTER**

**FICHA TÉCNICA
DATASHEET**



**757-N
ABEK1P2**



757-N ABEK1P2

FILTRO

FILTER

Descripción

Description

El filtro 757-N ABEK1P2 está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757 y la máscara 732-N.

The filter 757-N ABEK1P2 R is designed to be used with the half masks Climax mod. 757 and the full face mask mod. 732-N

Características

Characteristics

Filtro formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Contiene un filtro contra partículas P2 R formado por varias capas de tejido no tejido especialmente diseñado para ofrecer la máxima eficacia de filtración contra partículas, tanto sólidas como líquidas.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Includes a filter against particles made up of a several pleats of nonwoven fabric designed to offer the maximum filtration efficiency against solid and liquid particles. Its placement consists of removing the filter cover to be used next to the filter P2 and place it between the filter and the cover.

Retenedor P2 R

P2 R Retainer

Formado por un aro y un disco filtrante P2 R contra partículas.
Encaja en la tapa del filtro 757-N.
Includes a ring and a filtering disk P2 R against particles.
It fits into the 757-N cover filter

Sistema de conexión


Connection system

Sistema de bayoneta.
Bayonet connection system.



Marcado

Marking



Fecha caducidad
Expire date



Humedad relativa
Relative humidity



Condiciones almacenamiento
Storage conditions



Folleto informativo
Information leaflet



máscara de filtro doble
double filter mask

Peso

Weight

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

757-N ABEKP2

FILTRO

FILTER



Compatible con
Suitable with



Mascarilla 757
Half mask 757



Máscara 732-N
Full face mask 732-N

Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE
CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0082

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



757-N ABEK1



757-N ABEK1

FILTRO

FILTER

Descripción

Description

El filtro 757-N ABEK1 está diseñado para ser utilizado con las semi-máscaras Climax mod. 757, 800 y con la máscara 732-N.

The filter 757-N ABEK1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757, 800 and with the mask 732-N.



Características

Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante un sistema de bayoneta.

Bayonet connection system.

Ofrece protección contra gases tipo A, B, E y K. Ver tabla.

Protection against A, B, E and K type gases. See below:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

757-N ABEK1

FILTRO
FILTER



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDLH)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.