


BATTERIE DE SECOURS SOLAIRE HT0072

IMPORTANT, A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.



Contenu :

1 batterie de secours solaire.

Caractéristiques techniques :

Batterie lithium-ion polymère : 3,7 V - 10 000 mAh – 37 Wh

Entrées :

- Câble USB : 5.0 V= 2.0 A
- Micro : 5.0 V= 2.0 A
- Type-C : 5.0 V= 2.0 A

Sorties :

- USB : 5.0 V= 2.0 A
- Câble Micro : 5.0 V= 2.0 A
- Câble Type-C : 5.0 V= 2.0 A
- Câble Lightning : 5.0 V= 1.0 A

Temps de charge : 6 H

Dimensions : 159 x 75 x 22 mm

Poids : 280 g


Température de fonctionnement : 0-45 °C

Protection anti-surcharge

Caractéristiques du produit :

- Lampe LED 3 modes : 1 mode fixe, 2 modes clignotants.

Vue d'ensemble du produit :



1. Câble USB
2. Câble compatible iPhone
3. Câble USB-C
4. Câble micro USB
5. Lampe torche 3 modes
- 6/7/8. 2 ports d'entrée : micro USB, USB-C + 1 port de sortie USB
9. Indicateur de niveau de batterie
10. Indicateur de charge solaire
11. Bouton ON/OFF
12. Capteurs solaires

Fonctionnement

Comment charger la batterie de secours ?

Pour collecter et stocker l'énergie solaire dans la batterie interne du chargeur solaire :

Placez le chargeur solaire en plein soleil : assurez-vous que le panneau solaire intégré est orienté vers le soleil. Le voyant LED de l'énergie solaire s'allume en vert pendant le chargement solaire.

Remarque : veuillez noter que le panneau solaire est conçu pour le chargement d'urgence. Il ne doit pas être la source principale de chargement. Une exposition prolongée au soleil brûlant endommagera le panneau solaire.

Chargement du chargeur solaire à partir d'une source d'alimentation externe :

Chargement Micro USB/Chargement Type-C/Câble USB-A

Connectez le Power Bank à un chargeur adapté à l'aide du câble de charge USB intégré ou de votre propre câble Type-C, puis connectez le chargeur à une source d'alimentation dont l'installation respecte les normes en vigueur.

Remarque : Ne pas charger la batterie de secours avec un autre périphérique (smartphone par exemple) déjà branché dessus.

L'état de charge de la batterie est indiqué par 4 indicateurs lumineux LED de la manière suivante :

LED	Niveau charge				
	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	100%
1st	Blanc clignotant	25%	25%	25%	25%
2nd	OFF	Blanc clignotant	50%	50%	50%
3rd	OFF	OFF	Blanc clignotant	75%	75%
4th	OFF	OFF	OFF	Blanc clignotant	100%

● affichage numérique fixe blanc

Remarque : si vous souhaitez charger cinq appareils en même temps, vous devez charger complètement le produit. Lorsque le bloc d'alimentation est complètement chargé, les 4 indicateurs LED restent allumés. Voyant solaire vert, affichage numérique fixe 25%~100% indicateur de puissance, la charge solaire est toujours verte.

Comment utiliser la batterie de secours pour charger vos appareils ?

Connectez la batterie à votre appareil à l'aide des câbles de charge intégré ou un autre câble non fourni et adapté, elle commencera à charger votre appareil automatiquement. La batterie s'éteint au bout de 20 secondes lorsqu'aucun appareil n'est connecté.

Utilisation de la lampe de poche LED :

1. pour allumer la lampe de poche LED : Appuyez rapidement deux fois sur le bouton ON/OFF.
2. pour allumer le premier mode clignotant: Après avoir effectué l'étape 1, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF.
3. pour allumer le deuxième mode clignotant : Après l'étape 2, appuyez encore une fois sur le bouton ON/OFF.
4. pour éteindre la lampe de poche LED : Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre la

lampe de poche LED.

Avvertissements :

Ne rechargez pas l'appareil au-delà du temps indiqué dans cette notice ou ne laissez pas en charge lorsque les 4 témoins lumineux de la batterie sont allumés. Veuillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter l'appareil. Le démontage peut provoquer un risque de choc électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez l'appareil à un spécialiste. Maintenez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité, lors de son utilisation ou de son stockage. Ne soumettez pas l'appareil à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu.

Elimination :



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être jeté avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès des autorités locales concernant le système de recyclage en vigueur.



Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire



Matériel de classe III



Courant continu (DC)



Les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée

Édité par le Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blain

www.cmp-paris.com


Made in China



SOLAR EMERGENCY BATTERY HT0072

IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

In order to ensure safe and adequate installation and use, as well as correct functioning of the product, be sure to follow these instructions carefully and keep them for future use.



Contents:

1 Solar emergency battery.

Technical details:

Lithium-ion polymer battery: 3,7 V - 10 000 mAh – 37 Wh

Input:

- USB cable: 5.0 V= 2.0 A
- Micro: 5.0 V= 2.0 A
- Type-C: 5.0 V= 2.0 A

Output:

- USB: 5.0 V= 2.0 A
- Micro cable: 5.0 V= 2.0 A
- Type-C cable: 5.0 V= 2.0 A
- Lightning cable: 5.0 V= 1.0 A

Charging time: 6 hrs

Dimensions: 159 x 75 x 22 mm

Weight: 280 g


Operating temperature: 0-45 °C

Anti-surge protection

Product details:

- 3 Mode LED torch: 1 static mode, 2 flashing modes.

Overview of the product:



1. USB cable
2. iPhone compatible cable
3. USB-C cable
4. micro USB cable
5. 3 mode LED lamp
- 6/7/8. 2 input ports: micro USB, USB-C + 1 USB output port
9. Battery level indicator
10. Solar charge indicator
11. ON/OFF Button
12. Solar sensors

Operation

How to charge the emergency battery.

To collect and store solar energy in the solar charger's internal battery:

Place the solar charger in full sun: check that the integral solar panel is turned towards the sun. The solar energy LED indicator lights up green during solar charging.

Attention: please note that the solar panel is designed for emergency charging. It should not be the main charging source. Prolonged exposure to strong sunlight will damage the solar panel.

Charging the solar charger from an external power source:

Micro USB/ Type-C/ USB-A cable Charging

Connect the Power Bank to a suitable charger using the integral USB charging cable or your own Type-C cable, then connect the charger to a power source where the installation is in line with all applicable standards.

Note: Do not charge the emergency battery with another peripheral (for example a smart phone) already connected to it.

The battery charging level is shown by 4 light-up LED indicators in the following way:

Niveau charge		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
LED						
1st	Blanc clignotant	25%	25%	25%	25%	25%
2nd	OFF	Blanc clignotant	50%	50%	50%	50%
3rd	OFF	OFF	Blanc clignotant	75%	75%	75%
4th	OFF	OFF	OFF	Blanc clignotant	100%	100%

Affichage numérique blanc

Note: if you wish to charge five devices at the same time, you must charge the product completely. When the power bank is completely charged, all 4 LED indicators remain lit.

Green solar indicator, fixed digital display 25%~100% power indicator, the solar charge is always green.

How to use the emergency battery to charge your devices.

Connect the battery to your device using the integral charging cables or another suitable cable (not supplied), and it will begin to charge your device automatically. The battery switches off after 20 seconds when no device is connected.

Using the LED torch:

1. To switch on the LED torch: Press the ON/OFF button quickly two times.
2. To switch on the first flashing mode: After following step 1, press the ON/OFF button one more time.
3. To switch on the second flashing mode: After step 2, press the ON/OFF button one more time.
4. To switch off the LED torch: Press the power button two times to switch off the LED torch.

Caution:

Do not charge the device beyond the time shown in this notice and do not leave it charging when the 4 battery light-up indicators are showing Please do not open, modify or take apart the device. Taking the

product apart may cause the risk of electric shock or fire. In the event of product malfunction, take your device to a specialist technician. Keep the device protected from rain, water or moisture when in use or when stored. Do not allow the device to come into contact with combustible materials or high levels of heat. Do not dispose of in fire or flames.

Disposal:



This product constitutes electrical and electronic equipment waste, which is harmful to the environment and to human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.



Complies with requirements stated by the community regulator



Class III equipment



Direct current (DC)




Batteries and rechargeable batteries are collected separately

Published by the CMP Group

Le Carré des Aviateurs – 157, avenue Charles Floquet – 93150 Le Blanc-Mesnil France

www.cmp-paris.com


Made in China



BATERÍA AUXILIAR SOLAR HT0072

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.



Contenido

1 batería auxiliar solar.

Características técnicas:

Batería de polímero de litio: 3,7 V - 10.000 mAh - 37 Wh

Entradas:

- Cable USB: 5,0 V= 2,0 A
- Micro: 5,0 V= 2,0 A
- Tipo C: 5,0 V= 2,0 A

Salidas:

- USB: 5,0 V= 2,0 A
- Cable Micro: 5,0 V= 2,0 A
- Cable Tipo C: 5,0 V= 2,0 A
- Cable Lightning: 5,0 V= 1,0 A

Tiempo de carga: 6 h

Dimensiones: 159 x 75 x 22 mm

Peso: 280 g


Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C

Protección contra sobrecargas

Características del producto

- Linterna LED con 3 modos de funcionamiento: 1 modo fijo, 2 modos parpadeantes.

Vista de conjunto del producto



1. Cable USB
2. Cable compatible con iPhone
3. Cable USB-C
4. Cable micro USB
5. Linterna LED con 3 modos de funcionamiento
- 6/7/8. 2 puertos de entrada: micro USB, USB-C + 1 puerto de salida USB
9. Indicador de nivel de batería
10. Indicador de carga solar
11. Botón ON/OFF
12. Sensores solares

Funcionamiento

¿Cómo cargar la batería auxiliar?

Para captar y almacenar la energía solar en la batería interna del cargador solar:

Coloque el cargador solar a pleno sol, asegurándose de que el panel solar integrado está orientado hacia el sol. El indicador luminoso LED de la energía solar se enciende en color verde durante la carga solar.

Observación: Tenga en cuenta que el panel solar está diseñado para utilizarse como carga de emergencia. No debe ser la fuente de carga principal. Una exposición prolongada al sol abrasador dañará el panel solar.

Carga del cargador solar a través de una fuente de alimentación externa

Carga Micro USB/Carga Tipo C/Cable USB-A

Conecte la batería auxiliar a un cargador adecuado mediante el cable de carga USB integrado o su propio cable Tipo C y, a continuación, conecte el cargador a una fuente de alimentación cuya instalación cumpla las normas vigentes.

Observación: No cargue la batería auxiliar con otro periférico (smartphone, por ejemplo) conectado encima.

El estado de carga de la batería se indica mediante 4 indicadores luminosos LED del modo siguiente:

		Nivel de carga				
LED		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
Visualización ● numérica en blanco	1st	Blanco parpadeante	25%	25%	25%	25%
	2nd	OFF	Blanco parpadeante	50%	50%	50%
	3rd	OFF	OFF	Blanco parpadeante	75%	75%
	4th	OFF	OFF	OFF	Blanco parpadeante	100%

Observación: si desea cargar cinco aparatos al mismo tiempo, debe cargar completamente el producto. Cuando la batería auxiliar está completamente cargada, permanecen encendidos los 4 indicadores luminosos LED.

Indicador solar verde, visualización numérica fija 25%~100% indicador de potencia, la carga solar siempre se muestra en verde.

Cómo usar la batería auxiliar para cargar aparatos

Conecte la batería a su aparato mediante los cables de carga integrados u otro cable adecuado no incluido; la batería comenzará a cargar su aparato de forma automática. La batería se apaga tras 20 segundos cuando no se encuentra conectado ningún aparato.

Uso de la linterna LED de bolsillo:

1. Para encender la linterna LED de bolsillo: Pulse rápidamente dos veces el botón ON/OFF.
2. Para encender el primer modo parpadeante: Tras haber efectuado la etapa 1, pulse de nuevo el botón ON/OFF.
3. Para encender el segundo modo parpadeante: Tras la etapa 2, pulse una vez más el botón ON/OFF.
4. Para apagar la linterna LED de bolsillo: Pulse dos veces el botón de encendido para apagar la linterna LED de bolsillo.

Advertencias

No cargue el aparato durante más tiempo del indicado en este manual o no lo deje cargando después de que los 4 indicadores luminosos de la batería se hayan encendido. No abra, modifique ni desmonte el aparato. Su desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un especialista. Mantenga el aparato protegido de la lluvia, del agua y de la humedad durante su uso o almacenaje. Mantenga el aparato alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego.

Eliminación



Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante las autoridades locales acerca del sistema de reciclaje en vigor en su localidad.



Este producto cumple las exigencias fijadas por la normativa comunitaria



Material de clase III



Corriente continua (CC)



Las pilas/pilas recargables deben llevarse a un punto de recogida selectiva para su eliminación

Editado por Le Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, Avenue Charles Floquet - 93150 Le B

www.cmp-paris.com


Made in China



SOLARBETRIEBENER NOTAKKU HT0072

WICHTIG, FÜR SPÄTERE EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Um eine sichere und sachgemäße Installation und Verwendung sowie eine korrekte Funktionsweise des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.



Verpackungsinhalt:

1 solarbetriebener Notakku

Technische Merkmale:

Lithium-Ionen-Polymer-Akku: 3,7 V - 10.000 mAh - 37 Wh

Eingänge:

- USB-Kabel: 5,0 V= 2.0 A
- Micro: 5,0 V= 2.0 A
- Typ C: 5,0 V= 2.0 A

Ausgänge:

- USB: 5,0 V= 2.0 A
- Micro-Kabel: 5,0 V= 2.0 A
- Typ-C-Kabel: 5,0 V= 2.0 A

- Lightning- Kabel: 5,0 V= 1,0 A

Ladedauer: 6 Std.

Abmessungen: 159 x 75 x 22 mm

Gewicht: 280 g


Betriebstemperatur: 0-45 °C

Überladungsschutz

Produktmerkmale:

- LED-Lichter 3 Modi: 1 Dauermodus, 2 Blinkmodi

Produktübersicht:



1. USB-Kabel
2. iPhone-kompatibles Kabel
3. USB-C-Kabel
4. Micro-USB-Kabel
5. Taschenlampe 3 Modi
- 6/7/8. 2 Eingangsanschlüsse: Micro USB, USB-C + 1 USB-Ausgangsanschluss.
9. Anzeige Akkustand
10. Anzeige Solarladung
11. ON/OFF-Taste
12. Solar-Sensoren

Funktionsweise

Wie wird der Notakku aufgeladen?

Um die Sonnenenergie im internen Akku des Solarladegeräts zu sammeln und zu speichern:

Platzieren Sie das Solarladegerät in der Sonne: Achten Sie darauf, dass das eingebaute Solarmodul zur

Sonne hin ausgerichtet ist. Die LED-Anzeige für Solarenergie leuchtet während des Solarladevorgangs grün.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Solarmodul für das Aufladen im Notfall gedacht ist. Es darf nicht die Hauptladequelle sein. Wenn das Solarmodul längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sind, wird es beschädigt.

Aufladen des Solarladegeräts über eine externe Stromquelle:

Aufladen Micro-USB/Aufladen Typ C/Kabel USB-A

Schließen Sie den Notakku mithilfe des integrierten USB-Ladekabels oder Ihres eigenen Typ-C-Kabels an ein geeignetes Ladegerät an. Schließen Sie dann das Ladegerät an eine Stromquelle an, deren Installation den geltenden Normen entspricht.

Hinweis: Laden Sie den Notakku nicht mit einem anderen Gerät (z. B. Smartphone) auf, das bereits daran angeschlossen ist.

Der Ladezustand des Akkus wird wie folgt durch 4 LED-Lichter angezeigt:

Ladestand LED		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
		1st	weißes Blinken	25%	25%	25%
2nd	OFF	weißes Blinken	50%	50%	50%	
3rd	OFF	OFF	weißes Blinken	75%	75%	
4th	OFF	OFF	OFF	weißes Blinken	100%	

Digitalanzeige
 ● ige
 konstant
 weiß

Hinweis: Wenn Sie fünf Geräte gleichzeitig aufladen möchten, müssen Sie das Produkt vollständig aufladen. Wenn das Netzteil vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 LED-Lichter weiter.

Solaranzeige grün, konstante Digitalanzeige 25 % ~ 100 % Leistungsanzeige, die Solarladung ist immer grün.

Wie wird der Notakku zum Aufladen von Geräten verwendet?

Schließen Sie den Akku mithilfe der integrierten Ladekabel oder eines anderen geeigneten Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an das aufzuladende Gerät an; der Ladevorgang beginnt automatisch. Der Akku schaltet sich nach 20 Sekunden aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Verwenden der LED-Taschenlampe:

1. Einschalten der LED-Taschenlampe: Drücken Sie schnell zweimal auf die ON/OFF- Taste.
2. Einschalten des ersten Blinkmodus: Drücken Sie nach Schritt 1 noch einmal die ON/OFF- Taste.
3. Einschalten des zweiten Blinkmodus: Drücken Sie nach Schritt 2 noch einmal die ON/OFF- Taste.
4. Ausschalten der LED-Taschenlampe: Drücken Sie die ON/OFF- Taste zweimal zum Ausschalten der

LED-Taschenlampe.

Warnhinweise:

Laden Sie das Gerät nicht über die in dieser Anleitung angegebene Zeit hinaus auf oder lassen Sie es nicht aufladen, wenn alle vier Akku-Lichter leuchten. Öffnen, ändern oder demontieren Sie das Gerät nicht. Die Demontage kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen. Im Fall einer Fehlfunktion vertrauen Sie das Gerät einem Fachmann an. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs oder der Lagerung von Regen, Wasser oder Feuchtigkeit fern. Setzen Sie das Gerät keinen Zündquellen oder großer Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer.

Entsorgung:



Bei diesem Produkt handelt es sich um Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Haushaltsabfall entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach dem geltenden Recyclingsystem.



Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften



Gerät der Schutzklasse III



Gleichstrom (DC)



Batterien und Akkus werden getrennt gesammelt.

Herausgegeben von der Gruppe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blain

www.cmp-paris.com


Made in China



**POWER BANK SOLARE
HT0072**

**IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE**

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.



Contenuto:

1 power bank solare.

Caratteristiche tecniche

Batteria agli ioni di litio: 3,7 V - 10 000 mAh – 37 Wh

Ingresso:

- Cavo USB: 5.0 V \approx 2.0 A
- Micro: 5.0 V \approx 2.0 A
- Tipo-C : 5.0 V \approx 2.0 A

Uscite:

- USB: 5.0 V \approx 2.0 A
- Cavo micro: 5.0 V \approx 2.0 A
- Cavo Tipo-C : 5.0 V \approx 2.0 A

- Cavo Lightning: 5.0 V= 1.0 A

Tempo di carica: 6 h

Dimensioni: 159 x 75 x 22 mm

Peso: 280 g


Temperatura di funzionamento: 0- 45 °C

Protezione anti-sovraccarico

Caratteristiche del prodotto:

- Torcia a LED 3 modalità: 1 modalità fissa, 2 modalità lampeggianti.

Panoramica del prodotto:



1. Cavo USB
2. Cavo compatibile iPhone
3. Cavo USB-C
4. Cavo micro USB
5. Torcia 3 modalità
- 6/7/8. 2 porte d'ingresso: micro USB, USB-C + 1 porta di uscita USB
9. Indicatore del livello di batteria
10. Indicatore di ricarica solare
11. Interruttore ON / OFF
12. Sensori solari

Funzionamento

Come ricaricare il power bank?

Per raccogliere e stoccare l'energia solare nella batteria interna del caricatore solare:

posizionare il caricatore solare al sole: assicurarsi che il pannello solare integrato sia orientato verso il sole.

La spia LED di colore verde dell'energia solare si accende durante la ricarica solare.

Nota: si prega di notare che il pannello solare è progettato per la ricarica di emergenza. Non deve essere la fonte principale di ricarica. Un'esposizione prolungata al sole rovente danneggerà il pannello solare.

Ricarica del caricatore solare con una fonte di alimentazione esterna:

ricarica Micro USB/ricarica Type-C/Cavo USB-A

Collegare il power bank a un caricatore adatto con il cavo di ricarica USB integrato o con il cavo Type-C, poi collegare il caricatore a una fonte di alimentazione la cui installazione rispetti le norme in vigore.

Nota: non ricaricare il power bank con un'altro dispositivo (smartphone per esempio) già collegato al medesimo.

Lo stato di ricarica della batteria è indicato da 4 spie luminose a LED nel modo seguente:

Livello di ricarica		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
LED						
1st	Bianco lampeggiant	25%	25%	25%	25%	
2nd	OFF	Bianco lampeggiant	50%	50%	50%	
3rd	OFF	OFF	Bianco lampeggiant	75%	75%	
4th	OFF	OFF	OFF	Bianco lampeggiant	100%	

Display digitale
● bianco

nota: se si desidera ricaricare cinque dispositivi allo stesso tempo si deve caricare completamente il prodotto. Se il blocco di alimentazione è completamente carico, le 4 spie a LED restano accese.

Spia solare verde, display digitale fisso 25%~100%, spia della potenza, la ricarica solare è sempre verde.

Come utilizzare il power bank per ricaricare i propri dispositivi?

Collegare la batteria al dispositivo con il cavo di ricarica integrato o con un cavo non fornito e adatto; la stessa inizierà a caricare il dispositivo in modo automatico. La batteria si spegnerà dopo 20 secondi qualora non venga collegato alcun dispositivo.

Utilizzo della torcia a LED

1. Per accendere la torcia LED: premere due volte il tasto ON / OFF.
2. Per accendere la prima modalità lampeggiante: dopo il passaggio 1 premere di nuovo il tasto ON/OFF.
3. Per accendere la seconda modalità lampeggiante: dopo il passaggio 2 premere ancora una volta il tasto ON / OFF.
4. Per spegnere la torcia a LED: premere due volte il pulsante di alimentazione per spegnere la torcia a LED.

Avvertenze:

non ricaricare il dispositivo oltre il tempo specificato nelle presenti istruzioni e non lasciarlo in carica se le 4 spie luminose della batteria sono accese. Si prega di non aprire, modificare o smontare l'apparecchio. Lo smontaggio può causare il rischio di scosse elettriche o incendi. In caso di malfunzionamento rivolgersi a un tecnico specializzato. Durante il periodo di utilizzo o di stoccaggio tenere l'apparecchio lontano da pioggia, acqua o umidità. Non esporre l'apparecchio a sorgenti di ignizione o a calore eccessivo. Non gettarlo nel fuoco.

Smaltimento



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.



Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria



Materiale di classe III



Corrente continua (DC)



Le batterie e gli accumulatori sono oggetto di una raccolta differenziata

Importato dal Gruppo CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blanc-Mesnil - Francia

www.cmp-paris.com


Made in China



POWERBANK OP ZONNE-ENERGIE HT0072

BELANGRIJK: BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN: AANDACHTIG DOORLEZEN

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.



Inhoud:

1 powerbank op zonne-energie.

Technische eigenschappen:

Lithium-ion-polymeerbatterij: 3,7 V - 10.000 mAh – 37 Wh

Ingangen:

- USB-kabel: 5,0 V= 2,0 A
- Microfoon: 5,0 V= 2,0 A
- Type-C: 5,0 V= 2,0 A

Uitgangen:

- USB: 5,0 V= 2,0 A
- Micro-kabel: 5,0 V= 2,0 A
- Type-c-kabel: 5,0 V= 2,0 A
- Lightning-kabel: 5,0 V= 1,0 A

Oplaadtijd: 6 uur

Afmetingen: 159 x 75 x 22 mm

Gewicht: 280 g


Bedrijfstemperatuur: 0-45 °C

Oplaadstop

Kenmerken van het product:

- LED-lamp met 3 modi: 1 vaste modus, 2 x knippermodus.

Productoverzicht:



1. USB-kabel
2. Kabel geschikt voor iPhone
3. USB-C-kabel
4. Micro-usb-kabel
5. Zaklamp met 3 modi
- 6/7/8. 2 ingangspoorten: micro-usb, usb-c + 1 usb-uitgangspoort
9. Batterijniveau-indicator
10. Oplaadaanduiding voor zonne-energie
11. Knop ON/OFF
12. Zonnecollectoren

Werking

De powerbank opladen

Voor het verzamelen en opslaan van zonne-energie in de interne batterij van de oplader op zonne-energie:

Plaats de oplader op zonne-energie in de volle zon: controleer of het geïntegreerde zonnepaneel in de richting van de zon ligt. Het led-indicatielampje van de zonne-energie is groen tijdens het opladen op

zonne-energie.

Opmerking: let erop dat het zonnepaneel ontwikkeld is voor opladen in geval van nood. Het dient niet als hoofdbron voor het opladen te worden gebruikt. Het langdurig blootstellen aan de brandende zon leidt tot beschadiging van het zonnepaneel.

Het opladen van de oplader op zonne-energie met een externe voedingsbron:

Opladen via micro-usb/opladen via type-c/usb-a-kabel

Verbind de powerbank met een geschikte oplader via de geïntegreerde usb-oplaadkabel of met een eigen type-c-kabel en verbind de oplader vervolgens met een voedingsbron waarvan de installatie voldoet aan de geldende normen.

Opmerking: De batterij niet opladen met andere randapparatuur (bijvoorbeeld een smartphone) die er al op aan is gesloten.

De oplaadstatus van de batterij wordt door 4 lichtgevende led-indicatielampjes als volgt weergegeven:

Oplaadniveau		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
LED						
Digitale weergave wit	1st	Wit knipperen	25%	25%	25%	25%
	2nd	OFF	Wit knipperend	50%	50%	50%
	3rd	OFF	OFF	Wit knipperend	75%	75%
	4th	OFF	OFF	OFF	Wit knipperend	100%

Opmerking : indien u vijf apparaten tegelijkertijd wilt opladen, dient u het product volledig te vervangen. Wanneer de voedingseenheid volledig is opgeladen blijven de 4 led-indicatielampjes branden.

Groen indicatielampje voor zonne-energie, numerieke aanduiding van 25%~100% aanduiding vermogen, zonne-energie is nog steeds groen.

De powerbank gebruiken voor het opladen van apparaten

Sluit de batterij aan op uw apparaat met behulp van de geïntegreerde oplaadkabels of met een andere geschikte, niet meegeleverde kabel. Het apparaat wordt automatisch opgeladen. De batterij schakelt na 20 seconden uit indien er geen apparaat verbonden is.

Gebruik van de led-zaklamp:

1. de led-zaklamp inschakelen: Twee keer snel op de knop ON/OFF drukken.
2. de eerste knippermodus inschakelen: Eerst stap 1 uitvoeren, vervolgens een keer op de knop ON/OFF drukken.
3. de tweede knippermodus inschakelen: Eerst stap 2 uitvoeren, vervolgens nog een keer op de knop ON/OFF drukken.

4. de led-zaklamp uitschakelen: Twee keer op de aan-/uitknop drukken om de led-zaklamp uit te schakelen.

Waarschuwingen:

Het apparaat niet langer opladen dan aangegeven staat in deze instructies. Niet opladen wanneer de 4 lampjes van de batterij branden. Niet openen, wijzigen of demonteren. Demonteren brengt een risico op elektrische schokken of brand met zich mee. Schakel een deskundig technicus in indien het apparaat defect is. Zorg dat het apparaat tijdens gebruik of opslag niet in contact komt met water, regen of vocht. Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen of andere bronnen die veel warmte produceren. Niet in het vuur werpen.

Verwijdering:




Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Vraag na bij uw gemeentes welk recyclesysteem van toepassing is.



Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.



Materiaal van klasse III



Gelijkstroom (DC)




De batterijen of de accu's dienen gescheiden te worden ingeleverd.

Uitgegeven door de Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blanc-Mesnil

www.cmp-paris.com


Made in China



BATERIA DE EMERGÊNCIA SOLAR HT0072

IMPORTANTE - A CONSERVAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.



Conteúdo:

1 bateria de emergência solar

Características técnicas:

Bateria de polímero de íões de lítio: 3,7 V - 10.000 mAh – 37 Wh

Entradas:

- Cabo USB: 5,0 V= 2,0 A
- Micro: 5,0 V= 2,0 A
- Tipo-C: 5,0 V= 2,0 A

Saídas:

- USB: 5,0 V= 2,0 A
- Cabo Micro: 5,0 V= 2,0 A
- Cabo Tipo-C: 5,0 V= 2,0 A
- Cabo Lightning: 5,0 V= 1.0 A

Tempo de carga: 6 H

Dimensões: 159 x 75 x 22 mm

Peso: 280 g


Temperatura de funcionamento: 0-45 °C

Proteção de sobrecarga

Características do produto:

- Lâmpada LED 3 modos: 1 modo fixo, 2 modos intermitentes

Visão geral do aparelho:



1. Cabo USB
2. Cabo compatível com iPhone
3. Cabo USB-C
4. Cabo micro USB
5. Lâmpada 3 modos
- 6/7/8. 2 portas de entrada: micro USB, USB-C + 1 porta de saída USB
9. Indicador do nível de bateria
10. Indicador de carregamento solar
11. Botão ON/OFF (ligar/desligar)
12. Sensores solares

Funcionamento

Como carregar a bateria de emergência?

Para recolher e armazenar a energia solar na bateria interna do carregador solar:

Coloque o carregador solar à luz do sol: certifique-se de que o painel solar integrado está orientado para o sol. O indicador LED de energia solar acende-se em verde durante o carregamento solar.

Nota: o painel solar foi concebido para carregamento de emergência. Não deve ser utilizado como dispositivo principal para carregamento. A exposição prolongada ao sol quente danifica o painel solar.

Carregamento do carregador solar a partir de uma fonte de alimentação externa:

Carregamento Micro USB/Carregamento Tipo-C/Cabo USB-A

Ligue a Power Bank a um carregador adequado utilizando o cabo de carregamento USB integrado ou o seu próprio cabo Tipo-C e, em seguida, ligue o carregador a uma fonte de alimentação que tenha sido instalada de acordo com as normas em vigor.

Nota: Não carregue a bateria de emergência com outro dispositivo (por exemplo, um smartphone) já ligado.

O estado de carga da bateria é indicado por 4 luzes LED, como se segue:

Nível de carga		0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
Ecrã digital ● branco	LED					
	1st	Branco intermitente	25%	25%	25%	25%
	2nd	OFF	Branco intermitente	50%	50%	50%
	3rd	OFF	OFF	Branco intermitente	75%	75%
	4th	OFF	OFF	OFF	Branco intermitente	100%

Nota: se pretender carregar cinco aparelhos ao mesmo tempo, deve carregar totalmente o produto. Quando a unidade de carga estiver totalmente carregada, as 4 luzes LED permanecem acesas. Indicador solar verde, ecrã digital fixo indicador de energia 25%~100%, a carga solar está sempre verde.

Como utilizar a bateria de emergência para carregar os seus aparelhos?

Ligue a bateria ao seu aparelho utilizando os cabos de carregamento integrados ou outro cabo adequado não fornecido e a bateria começa a carregar o aparelho automaticamente. A bateria desliga-se após 20 segundos se não estiver nenhum aparelho ligado.

Utilização da lanterna LED:

1. Para ativar a lanterna LED: Prima rapidamente duas vezes o botão ON/OFF (ligar/desligar).
2. Para ativar o primeiro modo de intermitência: Depois de concluir o passo 1, prima novamente o botão ON/OFF (ligar/desligar).
3. Para ativar o segundo modo de intermitência: Depois do passo 2, prima novamente o botão ON/OFF (ligar/desligar).
4. Para desativar a lanterna LED: Prima duas vezes o botão de alimentação para desligar a lanterna LED.

Avisos:

Não recarregue o aparelho para além do tempo indicado nestas instruções nem deixe em carga quando os 4 indicadores luminosos da bateria estiverem acesos. Não tente abrir, modificar ou desmontar o aparelho. A desmontagem pode provocar um risco de choque elétrico ou de incêndio. No caso de avaria, procure assistência de um especialista. Conserve o aparelho protegido da chuva, da água ou humidade durante a utilização ou no armazenamento. Não submeta o aparelho a fontes significativas de calor ou de ignição. Não deite o aparelho no fogo.

Eliminação:




Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrónicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto da sua autoridade local sobre qual o sistema de reciclagem em vigor.



Cumprir os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.



Material de classe III



Corrente contínua (DC)



As pilhas e acumuladores são recolhidos separadamente.

Editado por Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blanc-Mesnil - France

www.cmp-paris.com

Fabricado na China

