

HT1503 - STYLET ÉCRAN TACTILE 4 EN 1



Mise en place des piles : Le stylet écran tactile est livré avec 3 piles LR41. Retirer la vis à l'aide d'un tournevis. Tournez le stylet écran tactile de façon à ce que l'ouverture de sortie du rayon laser soit dirigée vers le bas. Dévissez le bouchon situé à l'extrémité de la lampe torche, et insérez les piles. Le pôle positif de chaque pile doit être orienté vers l'arrière du stylet écran tactile. Revissez fermement le bouchon du stylet écran tactile.

Utilisation : Dirigez l'extrémité avant du stylet écran tactile vers la zone visée et appuyez sur le bouton approprié.

Bouton 1 : mode pointer laser ; Bouton 2 : mode lampe torche.

Précautions d'emploi : Le stylet écran tactile n'est pas un jouet et doit rester hors de la portée des enfants ! Ne jamais regarder directement le rayon ni le diriger sur une personne ou un animal ! N'orientez jamais la lampe torche laser vers une surface réfléchissante. Respectez toujours les consignes de sécurité.

Les piles ne doivent pas être rechargeables. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs usagés ne doivent pas être mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Tenir les piles hors de la portée des enfants.

Attention ! L'utilisation de dispositifs de commande ou d'ajustements autres que ceux indiqués dans ce mode d'emploi ou l'application d'autres modes opératoires peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons.

Consignes de sécurité : Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Ne démontez pas l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Rayonnement laser. Ne pas regarder dans le faisceau. Appareil à laser de classe 2. Laser conforme à la norme EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689:2021. Longueur d'onde : 630 – 660 nm. Divergence : 1,5 mrad. Limite d'émission accessible : 1mW. Durée d'impulsion : laser continu. Puissance maximale < 1mW.

Cet appareil contient des piles bouton. Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent se produire dans les deux heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.



Poins de collecte sur www.quafairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Édité par le GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Elctricitat, 7, 08755 Castellbisbal - Spain
NF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

HT1503 - 4 IN 1 STYLUS



Inserting the batteries: The touch screen stylus is supplied with 3 LR41 batteries. Remove the screw using a screwdriver. Turn the touch screen stylus so that the opening for the laser pointer is pointing down. Unscrew the cap located at the end of the torch, and insert the batteries. The positive polarity of each battery should be facing the back of the touch screen stylus. Screw the touch screen stylus cap back on tightly.

Use: Point the front end of the touch screen stylus towards the targeted area and press the appropriate button.

Button 1: laser pointer mode; Button 2: torch mode.

Warnings while using product: The touch screen stylus is not a toy and should be kept out of children's reach. Never look directly at the laser or point it towards people or animals. Do not shine the laser torch onto a reflective surface. Always follow the safety warnings.

The batteries should not be recharged. Secondary batteries must be removed from the product before being charged. Different types of batteries or secondary batteries, or new and used batteries must not be mixed. Batteries and secondary batteries must be placed in such a way as to keep the polarity correct. Warn on batteries or secondary batteries must be removed from the product. The terminals on a battery or rechargeable battery must not be placed in a short-circuit. Keep the batteries out of children's reach.

Warning! The use of command devices or modifications other than those indicated in the instructions, or the application of other ways of using it may lead to a dangerous exposure to laser beams.

Safety Warnings: Take care to only use the product as indicated in these instructions. Incorrect use may damage the product or its surroundings. Do not take the device apart. Never try to repair the product yourself! Handle the product with care. A knock, impact or dropping it even from a low height, could damage it. Do not expose the product to humidity or to extreme heat. Never immerse the device into water or any other liquid. Children should be supervised to ensure that they are not playing with the device.

Laser radiation. Do not stare into the beam. Class 2 laser device. Laser compliant with EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689:2021. Wavelength: 630 – 660 nm. Divergence: 1.5 mrad. Accessible emission limit: 1mW. Pulse duration: continuous laser. Maximum power < 1mW.

This device contains button cell batteries. Keep out of reach of children. Ingestion can cause chemical burns, soft tissue perforation and death. Severe burns can occur within two hours of ingestion. Consult a physician immediately.

HT1503 - KUGELSCHREIBER 4 IN 1



Einlegen der Batterien : Der Eingabestift wird mit 3 LR41 Batterien geliefert. Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher. Drehen Sie den Eingabestift so, dass die Austrittsöffnung des Laserstrahls nach unten zeigt. Schrauben Sie die Kappe am Ende der Taschenlampe ab und legen Sie die Batterien ein. Der positive Pol von jeder Batterie muss auf die hintere Seite des Eingabestiftes zeigen. Verschließen Sie die Kappe des Eingabestiftes fest.

Anwendung: Richten Sie das vordere Ende des Eingabestiftes auf den Zielbereich und drücken Sie die entsprechende Taste.

Taste 1 : Laserpointer-Modus; Taste 2 : Taschenlampe-Modus.

Vorsichtsmaßnahmen: Der Eingabestift ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden! Schauen Sie niemals direkt in den Strahl und richten Sie ihn niemals auf eine Person oder ein Tier! Richten Sie die Lasertaschenlampe niemals auf eine reflektierende Fläche. Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise.

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Die Akkumulatoren müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden. Die verschiedenen Arten von Batterien oder Akkumulatoren oder neue und gebrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht gemischt werden. Die Batterien oder Akkumulatoren müssen unter Beachtung der Polarität eingelegt werden. Gebrauchte Batterien oder Akkumulatoren müssen aus dem Produkt entfernt werden. Die Pole einer Batterie oder eines Akkumulators dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Achtung! Die Verwendung von anderen als in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Steuerungs- oder Einstellvorrichtungen oder die Verwendung anderer Betriebsarten können zu gefährlicher Strahlbelastung führen.

Sicherheitshinweise: Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ein Fehlgebrauch kann das Produkt oder seine Umgebung beschädigen. Demontieren Sie das Produkt um. Ein Schlag, eine Erschütterung oder ein Sturz, selbst aus geringer Höhe, können es beschädigen. Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit oder extremer Hitze aus. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Laserstrahlung. Blicken Sie nicht in den Strahl. Lasergerät der Klasse 2. Laser gemäß EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689:2021. Wellenlänge: 630 – 660 nm. Abweichung: 1,5 mrad. Zugängliche Emissionsgrenze: 1mW. Pulsdauer: Dauerlaser. Maximale Leistung < 1 mW.

Dieses Gerät enthält Knopfzellenbatterien. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Weichteilperforation und Tod verursachen. Innerhalb von zwei Stunden nach der Einnahme können schwere Verbrennungen auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bearbeitet von GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Elctricitat, 7, 08755 Castellbisbal - Spain
NF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

HT1503 - BOLÍGRAFO 4 EN 1



Instalación de las pilas: La linterna láser se entrega con 3 pilas LR41. Retire el tornillo con un destornillador. Gire la linterna para que la apertura de la salida del rayo láser se dirija hacia abajo. Desensrosque el tapón del extremo de la linterna e inserte las pilas. El polo positivo de cada pila debe orientarse hacia la parte trasera de la linterna.

Vuelva a enroscar el tapón de la linterna láser.

Uso: Dirija el extremo delantero de la linterna láser hacia la zona enroscada y pulse el botón adecuado. Botón 1: modo puntero láser; Botón 2: modo linterna.

Precauciones de uso: La linterna láser no es un juguete y no debe permanecer al alcance de los niños. No mirar directamente al rayo láser ni dirigirlo hacia personas ni animales. No oriente la linterna láser hacia una superficie reflectante. Respete siempre las instrucciones de seguridad.

Las pilas no deben recargarse. Las baterías deben quitarse del producto antes de cargarse. No deben mezclarse diferentes tipos de pilas o baterías nuevas y usadas. Las pilas o las baterías deben instalarse respetando la polaridad. Las pilas o baterías deben quitarse del producto. Los bornes de una pila o batería no deben cortocircuitarse. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. Atención: el uso de dispositivos de control o de ajuste diferentes a los indicados en estas instrucciones o el uso de otros modos operativos puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Instrucciones de seguridad: Utilice el producto solo como se describe en las instrucciones de uso. Un uso inadecuado podría dañar el producto o su entorno. No desmonte el aparato. No intente repararlo usted mismo. Manipule el producto con precaución. Si sufre un golpe, un impacto o una caída podría dañarse. No exponga el producto a la humedad ni a un calor extremo. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Radiación láser. No mire fijamente al rayo. Dispositivo láser de clase 2. Láser conforme a EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689:2021. Longitud de onda: 630 – 660 nm. Divergencia: 1.5 mrad. Límite de emisión accesible: 1mW. Duración del pulso: láser continuo. Potencia máxima < 1mW.

Este dispositivo contiene pilas de botón. Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Las quemaduras graves pueden ocurrir dentro de las dos horas posteriores a la ingestión. Consulte a un médico inmediatamente.



Importado por GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Elctricitat, 7, 08755 Castellbisbal - Spain
NF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

HT1503 - BOLIGRAFO 4 EN 1



Inserimento delle pile: La penna per schermo touch è venduta con 3 pile LR41. Rimuovere la vite con un cacciavite. Girare la penna per schermo touch in modo che l'apertura di uscita del raggio laser sia diretta verso il basso. Svitare il cappuccio collocato all'estremità della lampada torcia e inserire le pile. Il polo positivo di ciascuna pila deve essere orientato verso la parte posteriore della penna per schermo touch. Riavvitare saldamente il cappuccio della penna.

Utilizzo: indirizzate l'estremità anteriore della penna verso la zona interessata e premete l'apposito pulsante.

Pulsante 1: modo puntatore Laser; **pulsante 2:** modo lampada torcia.

Precauzioni d'impiego: La penna per schermo touch non è giocattolo e deve essere tenuta lontano dalla portata dei bambini! Non guardare mai direttamente il raggio né puntarlo su una persona o su un animale! Non orientare mai la lampada torcia verso una superficie riflettente. Rispettare sempre le norme di sicurezza.

Non ricaricare le pile: Rimuovere gli accumulatori dal prodotto prima di effettuare la ricarica. Non mescolare tra loro le batterie o gli accumulatori di tipo diverso o le batterie e gli accumulatori nuovi e usati. Posizionare le batterie o gli accumulatori rispettando la giusta polarità. Rimuovere dal prodotto le batterie o gli accumulatori usati. Non mettere in corto-circuito i morsetti di una batteria o di un accumulatore. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Attenzioni! L'utilizzo di dispositivi di comando o di regolazione diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni di sicurezza e l'applicazione di altre modalità operative possono comportare un'esposizione pericolosa ai raggi.

Istruzioni di sicurezza: assicurarsi di utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni presenti; un utilizzo errato può danneggiare il prodotto o l'ambiente circostante; non smontare la penna; non cercare mai di ripararla da soli! Manipolare il prodotto con precauzione; un colpo, un urto o un'eventuale caduta, anche se da un'altezza irrilevante, rischiano di danneggiarlo; non esporre il prodotto all'umidità e al caldo estremo; non immergere mai questo prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido; sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con la penna per schermo touch; conferire il prodotto giunto a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Radiatione Laser. Non fissare il raggio. Dispositivo Laser di classe 2.
Laser conforme alla norma EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689: 2021. Lunghezza d'onda: 630 - 660 nm. Divergenza: 1,5 mrad. Limite di emissione accessibile: 1mW. Durata dell'impulso: laser continuo. Potenza massima < 1mW.

Questo dispositivo contiene batterie a bottone. Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Consultare verificarsi gravi ustioni entro due ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

A cura di GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

HT1503 - ESTILETE 4 EM 1



Colocação das pilhas: O estilete para ecrã táctil é fornecido com 3 pilhas LR41. Retire o parafuso usando uma chave de fenda. Segure no estilete para ecrã táctil de forma a que a abertura de saída do raio laser fique virada para baixo. Deslize a tampa na extremidade da lanterna e instale as pilhas. O polo positivo de cada pila deve ficar virado para a parte de trás do estilete para ecrã táctil. Aperte com firmeza a tampa do estilete para ecrã táctil.

Utilização: Vire a extremidade dianteira do estilete para ecrã táctil para a zona pretendida e prima o botão correspondente à função desejada.

Bateria 1: modo apontador Laser; **Bateria 2:** modo de lanterna.
Cuidados na utilização: O estilete para ecrã táctil não é um brinquedo e deve permanecer fora do alcance das crianças! Nunca olhe diretamente para o raio laser nem aponte para uma pessoa ou animal! Nunca aponte a lanterna laser para uma superfície refletora. Respeite sempre as instruções de segurança.

As pilhas não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas. Não devem ser misturados tipos diferentes de pilhas ou pilhas recarregáveis, nem pilhas ou pilhas recarregáveis novas e usadas. As pilhas ou pilhas recarregáveis devem ser colocadas respeitando a polaridade. As pilhas ou pilhas recarregáveis desgastadas devem ser retiradas do produto. Os terminais da pila ou pila recarregável não devem ser colocados em curto-circuito. Manter as pilhas fora do alcance das crianças.

Atenção! A utilização de dispositivos de comando ou de controlo além dos especificados neste manual de utilizador ou o uso/aplicação de outros procedimentos pode resultar em exposição perigosa à radiação laser.

Instruções de segurança: Garanta que o produto é usado apenas como se indica no manual de utilizador. A sua utilização incorreta pode danificar o produto ou o ambiente. Não desmonte o aparelho. Nunca tente reparar o produto! Tenha o maior cuidado ao manusear o produto. Uma pancada, um choque ou uma queda, mesmo de baixa altura, podem danificá-lo. Não exponha o produto à humidade ou calor extremo. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Preste a devida atenção para garantir que as crianças não brincam com o aparelho.

Radiação Laser. Não olhe fixamente para o feixe. Dispositivo Laser de classe 2.
Laser compliant com EN 60825-1:2014 +A11:2017. Comprimento de onda: 630 - 660 nm. Divergência: 1,5 mrad. Limite de emissão acessível: 1mW. Duración do pulso: laser continuo. Potência máxima < 1mW.

Este dispositivo contém baterias tipo botão. Mantenha fora do alcance de crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de duas horas após a ingestão. Consulte um médico imediatamente.

Editado por GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.

HT1503 - 4-IN-1-PEN



Batterijen plaatsen: De zaklamp met laser wordt geleverd met 3 LR41-batterijen. Verwijder de schroef met een schroevendraaier. Draai aan de zaklamp totdat de opening van de laserstraal naar beneden is gericht. Schroef de dop aan het eind van de zaklamp los en plaats de batterijen. De pluspool van de batterijen moet in de richting van de achterkant van de zaklamp wijzen.

Draai de dop van de zaklamp met laser stevig vast.

Gebruiksaanwijzing: Schijn het uiteinde van de zaklamp met laser op het te verlichten gebied en druk op de juiste knop. Knop 1: laseraanwijzer; Knop 2: zaklamp.
Voorzorgsmaatregelen: Deze Laser-zaklamp is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal of richt deze ook niet op mensen of dieren! Richt de zaklamp met laser nooit op een weerspiegelende oppervlakte. Volg altijd de veiligheidsinstructies op.

De batterijen hoeven niet opgeladen te worden. De accu's moeten uit het product worden verwijderd voordat deze worden opgeladen. De verschillende soorten batterijen of accu's of nieuwe en gebruikte batterijen of accu's mogen niet onder elkaar worden gebruikt. De batterijen of de accu's moeten geplaatst worden in de aangegeven polariteitsrichting. Gebruikte batterijen of de accu's moeten uit het product worden verwijderd. De polen van een batterij of een accu mogen niet worden kortgesloten. Batterijen buiten bereik van kinderen houden.

Let op! Het gebruik van mechanismen voor de bediening van de lichtbronnen of aanpassingen anders dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing of het toepassen van andere werkwijzen kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan stralen.

Veiligheidsinstructies: Zorg ervoor dat u het product alleen gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Verkeerd gebruik kan leiden tot beschadiging van het product of de omgeving hiervan. Het apparaat niet uit elkaar halen. Probeer het product nooit zelf te repareren! Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen. Het product niet blootstellen aan vocht of extreme hitte. Dempel het product nooit in water of andere vloeistoffen onder. Houd uw kinderen in de gaten om te voorkomen dat ze met het product spelen.

Laser straling. Kijk niet in de straal. Klasse 2 laserapparaten.
Laser conform EN 60825-1:2014 +A11:2021/EN 50689: 2021. Golflengte: 630 - 660 nm. Afwijking: 1,5 mrad. Toegankelijke emissielimiet: 1mW. Pulsduur: continue laser. Maximale vermogen < 1mW. Dit apparaat bevat knooppactbatterijen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood veroorzaken. Ernstige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden. Raadpleeg onmiddellijk een arts.



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être mis au rebut avec vos déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de recyclage mis en place.

This product is waste electrical and electronic equipment that is hazardous to the environment and human health. It should not be disposed of with your household waste. Find out from the local authorities about the recycling system in place. Bei diesem Produkt handelt es sich um Elektro- und Elektronik-Abfälle, die Umwelt- und Gesundheitsgefahr darstellen. Es darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden über das vorhandene Recyclingsystem.

Este producto es un residuo de equipamiento eléctrico y electrónico de desecho que es peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe desecharse con la basura doméstica. Infórmese de las autoridades locales sobre el sistema de reciclaje en el lugar. Questo prodotto è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica di scarto pericolosa per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Informarsi presso le autorità locali sul sistema di riciclaggio in atto.

Este produto é um resíduo de equipamento eléctrico e electrónico que é perigoso para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Informe-se junto das autoridades locais sobre o sistema de reciclagem em vigor. Dit product is afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet bij het huishuizen worden weggegooid. Informeer bij de lokale autoriteiten naar het geldende recyclingsysteem.



Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire. Complies with the requirements set by Community regulations. Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften. Cumple con los requisitos marcados por la normativa comunitaria. Conforme ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria. Cumpre os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária. Voldoet aan de eisen van de communautaire regelgeving.



Les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée. Batteries and accumulators are collected separately. Batterie and Akkus werden getrennt gesammelt. Las pilas y acumuladores se recogen por separado. Pile e accumulatori vengono raccolti separatamente. Baterias e acumuladores são coletados separadamente. Batterijen en accu's worden gescheiden ingezameld.



Rayonnement laser. Laser radiation. Laserstrahlung. Radiación Laser. Radiazione Laser. Radiação Laser. Laser straling.



Ne pas regarder dans le faisceau. Don't stare into the beam. Staren Sie nicht in den Strahl. Non firmes fiamme all'occhio. Non fissare il raggio. Não olhe para o feixe. Kijk niet in de straal.



Tenir hors de portée des enfants. Keep out of reach of children. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Mantener fuera del alcance de los niños. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Manterha fora do alcance de crianças. Buiten het bereik van kinderen houden.



Corant continu. Direct current. Gleichstrom. Corrente continua. Corrente continua. Corrente diretta. Gelijktroom.

Matériel de Classe III. Class III Material. Material der Klasse III. Material Classe III. Materiale di Classe III. Material Classe III. Klasse III material.

Bewerkt door GROUPE CMP PARIS IBERICA, S.L.
C/Electricitat, 7. 08755 Castellbisbal - Spain
NIF: B-67144261 comercial@cmp-iberica.com
www.cmp-iberica.com - Made in P.R.C.